



PARTS BREAKDOWN



PARTS LIST

PART#	DESCRIPTION	QTY	PART#	DESCRIPTION	QTY
1	Gun Body	1	11	Spring	1
2	Hopper	1	12	Trigger	1
3	Hopper Cap	1	13	Rivet	1
4	Nozzle	1	14	O-Ring	1
5	Ring Nut	1	15	Regulator	1
6	Screw	1	16	Lock Pin	1
7	Air Valve	1	17	Adapter	1
8	O-Ring	1	18	Screw/Washer	1
9	O-Ring	2	19	Air Inlet w/ Screen	1
10	Valve Stem	1			

RÉPARTITION DES PIÈCES



LISTE DES PIÈCES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	Corps du pistolet	1	11	Ressort	1
2	Trémie	1	12	Gâchette	1
3	Bouchon de trémie	1	13	Rivet	1
4	Buse	1	14	Joint torique	1
5	Écrou de blocage	1	15	Régulateur	1
6	Vis	1	16	Goupille de sécurité	1
7	Soupape pneumatique	1	17	Adaptateur	1
8	Joint torique	1	18	Vis/rondelle	1
9	Joint torique	2	19	Entrée d'air avec crépine	1
10	Tige de soupape	1			