





PARTS LIST

No.	DESCRIPTION	QTY	No.	DESCRIPTION	QTY
1.	Control Valve Body	1	17.	Spring Sleeve	1
2.	Valve Spool	1	18.	Compression Spring	1
3.	Pin	1	19.	Stop Cup	1
4.	Chain Link	1	20.	Steel Ball	4
5.	Knob (Black)	1	21.	Detent Sleeve	1
6.	Control Lever	1	22.	Spring Cover	1
7.	Cotter Pin	2	23.	Steel Ball	1
8.	Clevis Pin	1	24.	Detent Ball Holder	1
9.	Clevis Pin	1	25.	Machinery Bushing	1
10.	Screw	2	26.	Valve Spool Spring	1
11.	Handle Bracket	1	27.	Seal Retainer	1
12.	Seal Retainer	1	28.	Working Port Plug	2
13.	Backup Ring	1	29.	Inlet/Outlet Port Plug	2
14.	O-ring	1	30.	Spring	1
15.	O-ring	1	31.	O-ring	1
16.	Seal	1	32.	Adjusting Screw	1
			33.	Hex Plug	1

RÉPARTITION DES PIÈCES

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1.	Corps de soupape de commande	1
2.	Bobine de soupape	1
3.	Goupille	1
4.	Maillon de chaîne	1
5.	Bouton (noir)	1
6.	Levier de commande	1
7.	Goupille fendue	2
8.	Axe de chape	1
9.	Axe de chape	1
10.	Vis	2
11.	Support de poignée	1
12.	Retenue de joint	1
13.	Bague d'appui	1
14.	Joint torique	1
15.	Joint torique	1
16.	Joint d'étanchéité	1
17.	Gaine de ressort	1
18.	Ressort de compression	1

N°	DESCRIPTION	QTÉ
19.	Coupelle d'arrêt	1
20.	Bille en acier	4
21.	Manchon de détente	1
22.	Gaine de ressort	1
23.	Bille en acier	1
24.	Dispositif de retenue de tête sphérique	1
25.	Douille de machinerie	1
26.	Ressort de bobine de soupape	1
27.	Retenue de joint	1
28.	Obturateur d'orifice de travail	2
29.	Obturateur d'orifices d'entrée/de sortie	2
30.	Ressort	1
31.	Joint torique	1
32.	Vis de réglage	1
33.	Bouchon hexagonal	1
34.	Vis de montage	2