


PARTS BREAKDOWN




PARTS LIST

PARTS#	DESCRIPTION	QTY
1	Screw	4
2	Washer	4
3	Dust Seal	1
4	Front Cover (H4 Flange)	1
5	Shaft Seal	1
6	Thrust Washer	1
7	O-ring	1
8	Axial Needle Bearing	2
9	Shaft - Replacement (8490898)	1
9.1	Shaft - 6 Spline (8490906)	1
9.2	Shaft .315 Crosshole (8490948)	1
9.3	Shaft .406 Crosshole (8490930)	1
9.4	Shaft 13-Spline (8490914)	1
10	Woodruff Key	1
11	O-ring	4
12	Check Valve	2
13	Ball	2
14	Pin	1
15	Housing	1
16	O-ring	2
17	Plug	2
18	---	---
19	O-ring	3
20	Distributor Plate	1
21	Drive Link	1
22	Stator	1
23	Roller	7
24	Rotor	1
25	End Cover	1

PARTS#	DESCRIPTION	QTY
26	Washer	7
27	Screw	7
28	Washer	1
29	Drain Plug	1
30	Name Plate	1
31	Rivet	2

RÉPARTITION DES PIÈCES



LISTE DES PIÈCES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	Vis	4
2	Rondelle	4
3	Joint antipoussière	1
4	Couvercle avant (collerette H4)	1
5	Joint d'arbre	1
6	Rondelle de butée	1
7	Joint torique	1
8	Roulement à aiguilles axial	2
9	Arbre - rechange (8490898)	1
9.1	Arbre - 6 cannelures (8490906)	1
9.2	Arbre - orifice transversal de 0,315 (8490948)	1
9.3	Arbre - orifice transversal de 0,406 (8490930)	1
9.4	Arbre - 13 cannelures (8490914)	1
10	Clavette disque	1
11	Joint torique	4
12	Clapet de non-retour	2
13	Bille	2
14	Goupille	1
15	Carter	1
16	Joint torique	2
17	Bouchon	2
18	---	---
19	Joint torique	3
20	Plaque de distributeur	1
21	Maillon d'entraînement	1
22	Stator	1
23	Rouleau	7
24	Rotor	1
25	Couvercle d'extrémité	1

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
26	Rondelle	7
27	Vis	7
28	Rondelle	1
29	Bouchon de vidange	1
30	Plaque d'identification	1
31	Rivet	2