



PARTS BREAKDOWN




PARTS LIST - BASE PLATE

PART #	DESCRIPTION	QTY	PARTS IDENTIFIER
A1	80 Base Plate WA (545x415 mm)	1	PB010-000
A2	Vibration Isolator Rubber(60), NBR	4	PB130-001
A3	Spring Washer, M10	4	QWS-SM10
A4	Nut, M10	4	QNT-M10




PARTS LIST - ENGINE BASE PLATE

PART #	DESCRIPTION	QTY	PARTS IDENTIFIER
B1	Engine, GX-160 S-type	1	GX160-S
B2	Handle Bracket WA,	1	PB050-000
B3	Bolt, M10x25L	1	QBL-M10X25
B4	Belt Cover	1	PB120-001
B5	Plain Washer, M8	4	QWS-PM8
B6	Flange Bolt, M8x25	4	QBL-FM8x25
B7	Engine Fixing Bolt	2	Fix45-000
B8	80 Engine Base WA,	1	PB020-000
B9	Rubber Cap,	1	PB130-004
B10	Plane Washer, M10 Ø30 (10.9T)	2	QWS-SPM10H
B11	Nylon Nut, M10	4	QNT-NM10
B12	Flange Nut, M8	4	QNT-FM8
B13	Nut, M8	4	QNT-M8
B14	Nut, M10	1	QNT-M10
B15	Bolt, M10x50L	1	QBL-M10X50




PARTS LIST - FRAME & HANDLE

PART #	DESCRIPTION	QTY	PARTS IDENTIFIER
C1	80 Handle WA	1	PB070-000
C2	Handle Bushing Rubber,	2	PA130-003
C3	Plain Washer, M12	4	QWS-PM12
C4	Nylon Nut, M12	2	QNT-NM12
C5	Nut, M8	2	QNT-M8
C6	Handle Stop Rubber,	2	PB130-002
C7	Bolt, M12x70L(10.9)	2	QBL-M12X70S
C8	Frame Welding Assembly,	1	PB030-000
C9	Plain Washer, M10	4	QWS-PM10
C10	Spring Washer, M10	4	QWS-SM10
C11	Bolt, M10x25L	4	QBL-M10X25
C12	Throttle Lever	1	
C13	Throttle Cable	1	



PARTS LIST - VIBRATORY HOUSING


PART #	DESCRIPTION	QTY	PARTS IDENTIFIER
D1	Bolt, M12x35	1	QBL-M12X35
D2	Spring Washer, M12	1	QWS-SM12
D3	Plane Washer, M12 Ø40	1	QWS-SPM12
D4	Vibrator Pulley, GCD200	1	PB040-006
D5	Spring Washer, M8 (10.9T)	8	QWS-SM8H
D6	Bolt, M8x20 (10.9T)	8	QBL-M8X20H
D7	Vibrator Front Cover, GCD200	1	PB040-004
D8	O-ring, G80	2	QOR-G80
D9	Oil Seal, 32x48x8 NOK	1	QOS-32X48X8
D10	Bearing, #6307	2	QBR-6307
D11	Key, 7x7x20	1	QKY-7X7X20
D12	Vibrator Rotary Shaft, GCD450	1	PB040-001
D13	Vibrator Housing, GCD450	1	PB040-002
D14	Spring Washer, M12 (10.9T)	4	QWS-SM12S
D15	Bolt, M12x40 (10.9T)	4	QBL-M12X40S
D16	Vibrator Oil Gauge, SM20C	1	PP200-005
D17	Vibrator Rear Cover, GCD200	1	PB040-003



PARTS LIST - BELT & CLUTCH


PART #	DESCRIPTION	QTY	PARTS IDENTIFIER
E1	Key, 5x5x35	1	QKY-5X5X35
E2	Clutch Pulley Assembly	1	PB100-20
E2-1	Clutch Shoe (Φ20), FC20	1	Clutch-20
E2-2	Clutch Pulley, GCD200	1	PB100-001
E2-3	Bearing, 6206zz	1	QBR-6206ZZ
E2-4	Snap Ring, R62	1	QSR-R62
E2-5	Snap Ring, S28	1	QSR-S28
E3	V-Belt, A29	2	QBT-A29
E4	Plane Washer, M8 Ø35 (10.9T)	1	QWS-SPM8H
E5	Spring Washer, M8	1	QWS-SM8
E6	Bolt, M8X40	1	QBL-M8X40

RÉPARTITION DES PIÈCES




LISTE DES PIÈCES - PLAQUE DE BASE

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	IDENTIFICATEUR DE PIÈCE
A1	Plaque de base WA, 80 (545 x 415 mm)	1	PB010-000
A2	Isolateur de vibration en caoutchouc (n° 60), NBR	4	PB130-001
A3	Rondelle à ressort, M10	4	QWS-SM10
A4	Écrou, M10	4	QNT-M10




LISTE DES PIÈCES - PLAQUE DE BASE DU MOTEUR

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	IDENTIFICATEUR DE PIÈCE
B1	Moteur GX-160, type S	1	GX160-S
B2	Support de poignée WA	1	PB050-000
B3	Boulon, M10x25L	1	QBL-M10X25
B4	Couvercle de courroie	1	PB130-001
B5	Rondelle ordinaire, M8	4	QWS-PM8
B6	Boulon à bride, M8x25	4	QBL-FM8x25
B7	Boulon de fixation du moteur	2	Fix45-000
B8	Base du moteur WA, 80	1	PB020-000
B9	Capuchon en caoutchouc	1	PB130-004
B10	Rondelle plate, M10 Ø30 (10,9T)	2	QWS-SPM10H
B11	Écrou en nylon, M10	4	QNT-NM10
B12	Écrou à bride, M8	4	QNT-FM8
B13	Écrou, M8	4	QNT-M8
B14	Écrou, M10	1	QNT-M10
B15	Boulon, M10x50L	1	QBL-M10X50




LISTE DES PIÈCES - CADRE ET POIGNÉE

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	IDENTIFICATEUR DE PIÈCE
C1	Poignée WA, 80	1	PB070-000
C2	Bague en caoutchouc de poignée,	2	PA130-003
C3	Rondelle ordinaire, M12	4	QWS-PM12
C4	Écrou en nylon, M12	2	QNT-NM12
C5	Écrou, M8	2	QNT-M8
C6	Butée de caoutchouc de poignée,	2	PB130-002
C7	Boulon, M12x70L (10,9)	2	QBL-M12X70S
C8	Ensemble de cadre soudé,	1	PB030-000
C9	Rondelle ordinaire, M10	4	QWS-PM10
C10	Rondelle à ressort, M10	4	QWS-SM10
C11	Boulon, M10x25L	4	QBL-M10X25
C12	Levier d'accélérateur	1	
C13	Fil accélérateur	1	



LISTE DES PIÈCES - BOÎTIER DE VIBRATEUR

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	IDENTIFICATEUR DE PIÈCE
D1	Boulon, M12x35	1	QBL-M12X35
D2	Rondelle à ressort, M12	1	QWS-SM12
D3	Rondelle plate, M12 Ø40	1	QWS-SPM12
D4	Poulie de vibreur, GCD200	1	PB040-006
D5	Rondelle à ressort, M8 (10,9T)	8	QWS-SM8H
D6	Boulon, M8x20 (10,9T)	8	QBL-M8X20H
D7	Couvercle avant de vibreur, GCD200	1	PB040-004
D8	Joint torique, G80	2	QOR-G80
D9	Joint d'huile, 32x48x8 NOK	1	QOS-32X48X8
D10	Roulement, n° 6307	2	QBR-6307
D11	Clé, 7x7x20	1	QKY-7X7X20
D12	Arbre rotatif de vibreur, GCD450	1	PB040-001
D13	Boîtier de vibreur, GCD450	1	PB040-002
D14	Rondelle à ressort, M12 (10,9T)	4	QWS-SM12S
D15	Boulon, M12x40 (10,9T)	4	QBL-M12X40S
D16	Jauge d'huile de vibreur, SM20C	1	PP200-005
D17	Couvercle arrière de vibreur, GCD200	1	PB040-003



LISTE DES PIÈCES - COURROIE ET EMBRAYAGE

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	IDENTIFICATEUR DE PIÈCE
E1	Clé, 5x5x35	1	QKY-5X5X35
E2	Ensemble de poulie d'embrayage	1	PB100-20
E2-1	Sabot d'embrayage (Φ20), FC20	1	Clutch-20
E2-2	Poulie d'embrayage, GCD200	1	PB100-001
E2-3	Roulement, 6206zz	1	QBR-6206ZZ
E2-4	Anneau élastique, R62	1	QSR-R62
E2-5	Anneau élastique, S28	1	QSR-S28
E3	Courroie en V, A29	2	QBT-A29
E4	Rondelle plate, M8 Ø35 (10,9T)	1	QWS-SPM8H
E5	Rondelle à ressort, M8	1	QWS-SM8
E6	Boulon, M8X40	1	QBL-M8X40