


# PARTS BREAKDOWN



## PARTS LIST

| # | DESCRIPTION               |
|---|---------------------------|
| 1 | Socket Head Screw M8 X 16 |
| 2 | Pump Basal Flange         |
| 3 | Radial Shaft Seal         |
| 4 | O-Ring(80 X 2.2)          |


|   |               |
|---|---------------|
| 5 | Rear Bearing  |
| 6 | Wobble Plate  |
| 7 | Front Bearing |
| 8 | Spring Disk   |
| 9 | Plunger       |

**V 4.3****3 GPM @ 2,700 PSI Axial Pressure Washer Pump Assembly****8605412**

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 10 | Plunger Spring        |
| 11 | Oil Plug              |
| 12 | O-Ring                |
| 13 | Breather Plug         |
| 14 | Crankcase             |
| 15 | O-Ring                |
| 16 | Plug                  |
| 17 | Oil Seal              |
| 18 | O-Ring(15 X 2.2)      |
| 19 | Spacer                |
| 20 | O-Ring(21.8 X 1.9)    |
| 21 | Compaction flake      |
| 22 | 15 mm Water Seal      |
| 23 | Inlet Valve Plug      |
| 24 | Backup Ring           |
| 25 | O-Ring(9.8 X 1.9)     |
| 26 | Check Valve           |
| 27 | O-Ring (9.8 X 1.9)    |
| 28 | Adjusting Screw       |
| 29 | Adjusting Screw Plug  |
| 30 | O-Ring(14.2 X 1.9)    |
| 31 | Backup Ring           |
| 32 | O-Ring                |
| 33 | Spring Holder         |
| 34 | Small Pressure Spring |
| 35 | Big Pressure Spring   |
| 36 | Ball Holder           |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 37 | Steel Ball (8.7)       |
| 38 | Backwater Valve Port   |
| 39 | O-Ring (9.25 X 1.78)   |
| 40 | O-Ring(5.3 X 2.65)     |
| 41 | Outlet Cone Valve      |
| 42 | Cone Valve Spring      |
| 43 | O-Ring(12.2 X 2.6)     |
| 44 | Chemical Hose Barb     |
| 45 | O-ring                 |
| 46 | Ball                   |
| 47 | Small Cone Spring      |
| 48 | Soap Siphon Body       |
| 49 | Outlet connector       |
| 50 | Backup Ring            |
| 51 | O-Ring (9.25 X 1.78)   |
| 52 | Backwater Valve Core   |
| 53 | O-Ring(14.2 X 1.9)     |
| 54 | Plug                   |
| 55 | Pump Manifold          |
| 56 | Seal Gasket            |
| 57 | Water Inlet Body       |
| 58 | Manifold Hold Bolt     |
| 59 | Water Inlet Swivel Nut |
| 60 | Clip Ring 21.4         |
| 61 | Water Inlet Filter     |
| 62 | Thermal Relief Valve   |

# RÉPARTITION DES PIÈCES



## LISTE DES PIÈCES

| N° | DESCRIPTION                    |
|----|--------------------------------|
| 1  | Vis à tête creuse M8x16        |
| 2  | Collerette de base de la pompe |
| 3  | Joint d'arbre radial           |
| 4  | Joint torique (80 x 2,2)       |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 5 | Roulement arrière |
| 6 | Plaque oscillante |
| 7 | Roulement avant   |
| 8 | Disque à ressort  |
| 9 | Piston plongeur   |

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 10 | Ressort de piston plongeur              |
| 11 | Bouchon d'huile                         |
| 12 | Joint torique                           |
| 13 | Bouchon de mise à l'air libre           |
| 14 | Carter moteur                           |
| 15 | Joint torique                           |
| 16 | Bouchon                                 |
| 17 | Joint d'huile                           |
| 18 | Joint torique (15 x 2,2)                |
| 19 | Entretoise                              |
| 20 | Joint torique (21,8 x 1,9)              |
| 21 | Anneau de compression                   |
| 22 | Joint hydraulique de 15 mm              |
| 23 | Bouchon de clapet d'admission           |
| 24 | Bague d'appui                           |
| 25 | Joint torique (9,8 x 1,9)               |
| 26 | Clapet de non-retour                    |
| 27 | Joint torique (9,8 x 1,9)               |
| 28 | Vis de réglage                          |
| 29 | Bouchon de vis de réglage               |
| 30 | Joint torique (14,2 x 1,9)              |
| 31 | Bague d'appui                           |
| 32 | Joint torique                           |
| 33 | Douille à ressort                       |
| 34 | Petit ressort de pression               |
| 35 | Gros ressort de pression                |
| 36 | Dispositif de retenue de tête sphérique |

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 37 | Bille d'acier (8,7)                              |
| 38 | Orifice de clapet de retour d'eau                |
| 39 | Joint torique (9,25 x 1,78)                      |
| 40 | Joint torique (5,3 x 2,65)                       |
| 41 | Soupape conique de sortie                        |
| 42 | Ressort de soupape conique                       |
| 43 | Joint torique (12,2 x 2,6)                       |
| 44 | Raccord cannelé pour tuyau de produits chimiques |
| 45 | Joint torique                                    |
| 46 | Bille                                            |
| 47 | Petit ressort conique                            |
| 48 | Boîtier de siphon pour savon                     |
| 49 | Raccord de sortie                                |
| 50 | Bague d'appui                                    |
| 51 | Joint torique (9,25 x 1,78)                      |
| 52 | Noyau de clapet de retour d'eau                  |
| 53 | Joint torique (14,2 x 1,9)                       |
| 54 | Bouchon                                          |
| 55 | Collecteur de pompe                              |
| 56 | Joint d'étanchéité                               |
| 57 | Boîtier d'entrée d'eau                           |
| 58 | Boulon de retenue de collecteur                  |
| 59 | Écrou tournant d'admission d'eau                 |
| 60 | Anneau de fixation 21,4                          |
| 61 | Filtre d'admission d'eau                         |
| 62 | Soupape de décharge thermique                    |