


PARTS BREAKDOWN




PARTS LIST

PART#	DESCRIPTION
1.	Handle
2.	Front panel
3.	Knob pointer
4.	Knob pointer
5.	Polarity lead
6.	Central adaptor
7.	Quick-connect 35-50
8.	9 pin female socket

9.	Rear panel
10.	Power switch
11.	Gas inlet
12.	Fan DC 24V
13.	Power cable
14.	Display PCB
15.	Plastic packaged solenoid valve
16.	Silicon bridge plate

17.	Control PCB
18.	Wire feeder motor
19.	Mainboard
20.	Insulation sheet
21.	Spool holder
22.	Selector switch
23.	Wire inch & Gas check button
24.	Wire feeder motor

RÉPARTITION DES PIÈCES



LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION
1.	Poignée
2.	Panneau avant
3.	Aiguille du bouton
4.	Aiguille du bouton
5.	Fil de polarité
6.	Adaptateur central
7.	Raccordement rapide 35-50
8.	Prise femelle à 9 broches
9.	Panneau arrière

10.	Interrupteur d'alimentation
11.	Admission de gaz
12.	Ventilateur de 24 V c.c.
13.	Câble d'alimentation
14.	Carte de circuits imprimés d'affichage
15.	Électrovanne avec enrobage de plastique
16.	Plaque de pont à la silicone
17.	Carte de circuits imprimés de commande

18.	Moteur d'alimentation du fil
19.	Carte principale
20.	Feuille d'isolant
21.	Dispositif de retenue de bobine
22.	Commutateur de sélection
23.	Bouton d'avancement graduel du fil et de vérification du gaz
24.	Moteur d'alimentation du fil