


PARTS BREAKDOWN




PARTS LIST

PART#	DESCRIPTION
1	Upper Tank Body
2	Lower Tank Body
3	Flange
4	Foot Stand
5	Air Valve Element
6	Spacer
7	O-ring
8	Air Valve Body

PART#	DESCRIPTION
9	Membrane
10	Flange
11	Hex Valve Nut
12	Connection
13	Flat Washer
14	Hexagon Bolt
15	Protection Cap

RÉPARTITION DES PIÈCES



LISTE DES PIÈCES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	Corps supérieur du réservoir
2	Corps inférieur du réservoir
3	Collerette
4	Support
5	Élément de soupape d'air
6	Entretoise
7	Joint torique

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	Corps de soupape d'air
9	Membrane
10	Colerette
11	Écrou hexagonal de soupape
12	Raccord
13	Rondelle plate
14	Boulon hexagonal
15	Capuchon protecteur