


PARTS BREAKDOWN



PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY
1	Handle Rivet	1
2	Handle	1
3	Hexagon Bolt	1
4	Crank Arm	1
5	Oil Seal	1
6	Stop Ring	1
7	Bearing	2
8	Bearing Collar	1
9	Screw	10
10	Gear Cover	1


11	Rhombic bolt	1
12	O-ring	1
13	Reinforcement Shaft	1
14	Reinforcement Gear	1
15	Timing Gear	2
16	Pin	4
17	Oil Seal	4
18	Bearing	4
19	Cover Packing	3
20	Pin	4
21	Screw	1

8781585**Hi-Flow Hand Rotary Pump****V4.0**

#	DESCRIPTION	QTY
22	Pinion Gear	1
23	Inside Cover	1
24	Roots	2
25	Roots Shaft	1
26	Roots Shaft	1
27	Housing	1
28	Outside Cover	1
29	Screw	10
30	Bearing Cap	2

31	Spout	1
32	Hose Band	1
33	Red Ring	1
34	Delivery Hose	1
35	Suction Pipe	1
36	Thumb Screw	1
37	Larger Screw	1
38	Filter Body	1
39	Strainer	1
40	Filter Stopper	1

RÉPARTITION DES PIÈCES



LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Rivet de poignée	1
2	Poignée	1
3	Boulon hexagonal	1
4	Bras de manivelle	1
5	Joint d'huile	1
6	Anneau de butée	1
7	Roulement	2
8	Bague-guide	1
9	Vis	10
10	Couvercle d'engrenages	1
11	Boulon rhombé	1

12	Joint torique	1
13	Arbre de renfort	1
14	Pignon de renfort	1
15	Pignon de distribution	2
16	Goupille	4
17	Joint d'huile	4
18	Roulement	4
19	Couvre-garniture	3
20	Goupille	4
21	Vis	1
22	Pignon	1
23	Couvre-intérieur	1

N°	DESCRIPTION	QTÉ
24	Fonds	2
25	Arbre de fonds	1
26	Arbre de fonds	1
27	Boîtier	1
28	Couvre-extérieur	1
29	Vis	10
30	Capuchon de roulement	2
31	Bec verseur	1

32	Collier de serrage de tuyau	1
33	Anneau rouge	1
34	Tuyau de refoulement	1
35	Tuyau d'aspiration	1
36	Vis à oreilles	1
37	Plus grande vis	1
38	Corps de filtre	1
39	Crépine	1
40	Butée de filtre	1