


24	Bearing	1	35	Shoe	1
25	Dustproof Washer	1	36	Screw	1
26	Drive Pulley	1	37	Rubber Guard	1
27	Washer	1	38	Idle Pulley Set	1
28	Nut	1	39	Screw	1
29	Belt Arm Lever	1	40	Sanding Belt 40 Grit	1
30	Bushing	1	40	Sanding Belt 60 Grit	1
31	Rubber Cover	1	40	Sanding Belt 80 Grit	1
32	Screw	1	41	Hex Key 2 mm	1
33	Screw	1	42	Hex Key 3 mm	1
34	Tension Bar Set	1	43	Washer	1

RÉPARTITION DES PIÈCES



LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Entrée d'air	1
2	Gaine d'échappement	1
3	Silencieux	1
4	Ressort	1
5	Soupape	1
6	Rondelle	1
7	Carter du moteur	1
8	Ensemble de bouton du régulateur	1
9	Ensemble de tige de soupape	1
10	Anneau élastique	1

11	Levier	1
12	Tige de ressort	1
13	Capuchon de plastique	1
14	Joint torique	1
15	Roulement	1
16	Plaque arrière	1
17	Garniture	1
18	Ensemble de cylindre	1
19	Pale de rotor	6
20	Rotor	1
21	Clé	1
22	Entretoise de roulement	1

23	Plaque avant	1
24	Roulement	1
25	Rondelle à l'épreuve de la poussière	1
26	Poulie d'entraînement	1
27	Rondelle	1
28	Écrou	1
29	Levier du bras de courroie	1
30	Douille	1
31	Couvercle en caoutchouc	1
32	Vis	1
33	Vis	1
34	Ensemble de barre de tension	1

35	Patin	1
36	Vis	1
37	Protecteur en caoutchouc	1
38	Ensemble de poulie folle	1
39	Vis	1
40	Courroie abrasive à grain 40	1
40	Courroie abrasive à grain 60	1
40	Courroie abrasive à grain 80	1
41	Clé hexagonale, 2 mm	1
42	Clé hexagonale, 3 mm	1
43	Rondelle	1