

Radiateur électrique



Guide d'utilisation

Radiateur électrique

No de modèle : FW550-15A



Attention!



Veuillez lire et comprendre le manuel avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil.

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes.

Service à la clientèle : 1-888-538-0082 / service@hena.ca

Table des matières

Spécifications	2
Consignes de sécurité importantes	3
Instructions de fonctionnement	5
Directives d'assemblage	6
Caractéristiques de sécurité	7
Soin et entretien	7
Garantie	7

Spécifications

No de modèle	:	FW550-15A
Tension nominale	:	120 V (60 Hz)
Consommation	:	750 W / 1 500 W
BTU à la sortie	:	5 120 BTUs
Ampères	:	12,5 A
Dimensions	:	16,75 po (larg.) x 7,25 po (prof.) x 11,75 po (haut.)
Poids de l'appareil	:	4,84 lbs.

Consignes de sécurité importantes

Usage prévu :

Cet appareil est conçu pour une utilisation intérieure dans les résidences et les bureaux, et non pour les applications commerciales ou industrielles. Utilisez seulement du câblage électrique en bon état de fonctionnement et qui respecte tous les codes et règlements applicables. Ce radiateur doit être branché à un circuit électrique de 120V c.a., 15 ampères ou plus. Ne branchez aucun autre appareil électrique dans le même circuit. Si vous ne savez pas si votre circuit électrique est approprié, consultez un électricien qualifié. Risque d'incendie, de dysfonction, de dommages matériels, de blessures ou de mort si cette consigne n'est pas respectée.

Veillez à avoir un détecteur de fumée fonctionnel à proximité de votre radiateur-ventilateur lorsque celui-ci fonctionne.

Avant et pendant l'utilisation de votre radiateur-ventilateur, vous devriez toujours respecter les INSTRUCTIONS IMPORTANTES indiquées ci-dessous. Dans ces instructions, nous avons utilisé le mot AVERTISSEMENT pour indiquer le degré de danger : « AVERTISSEMENT » indique un danger qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures ou la mort.

Instructions importantes

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des mesures de sécurité de base doivent être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, et de blessures corporelles, incluant ce qui suit :

1. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser le radiateur-ventilateur.
2. Cet appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter des brûlures, ne pas laisser la peau toucher aux surfaces chaudes. Utiliser la poignée (selon le modèle) pour le déplacer. Garder les matériaux inflammables, tels que meubles, oreillers, literie, papier, vêtements et rideaux au moins 3 pieds (0.9 m) du devant, du haut, des côtés et de l'arrière de l'appareil.
3. Ne laissez pas le radiateur sans surveillance. Une prudence et une surveillance adéquates sont nécessaires si le radiateur est utilisé par ou près des enfants, des personnes invalides ou des animaux de compagnie.
4. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas convenablement ou s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Le cas échéant, arrêter de l'utiliser et l'emmener à un centre de service autorisé pour inspection, réglage électrique ou mécanique ou réparation.
5. Ne pas utiliser à l'extérieur.
6. Cet appareil doit être utilisé dans les environnements secs seulement. Ne pas utiliser cet appareil dans les salles de bain, buanderies et endroits humides ; ou à proximité d'éviers, de machines à laver, de piscines ou autres sources d'eau. Ne jamais placer l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre contenant d'eau. Ne pas utiliser ce radiateur dans les environnements humides tels que les sous-sols inondés.
7. Ne pas placer le radiateur sur une surface trop petite, inégale, inclinée ou toute surface où il pourrait basculer et tomber.
8. Pour un fonctionnement adéquat, le radiateur doit être installé sur une surface lisse et non inflammable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis, une carpe, du revêtement de sol en vinyle ou toute surface en plastique. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans les endroits humides.
9. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé comme source principale de chauffage.
10. Toujours brancher directement le radiateur dans la prise murale. Ne jamais brancher cet appareil à une rallonge électrique ou une barre d'alimentation multiprises. Toujours débrancher le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
11. Ne pas faire passer le cordon sous le tapis. Ne pas couvrir avec des carpes, tapis de passage ou articles semblables. Éloigner le cordon des endroits passants où les gens pourraient trébucher sur le cordon.
12. Pour arrêter l'appareil, mettre les commandes en position d'arrêt (OFF) et débrancher la fiche de la prise.
13. Ne pas insérer ou laisser des objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement, car ceci pourrait causer un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil.

14. Pour prévenir toute possibilité d'incendie, ne pas bloquer les entrées d'air ou ouvertures d'échappement de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, telles qu'un lit, car les ouvertures pourraient être bloquées.
15. Des pièces chaudes projetant des étincelles se trouvent à l'intérieur du radiateur. Ne pas l'utiliser dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
16. Utiliser cet appareil seulement tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou de dommages matériels.
17. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) ayant des limitations physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient obtenu d'elle des directives sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés en tout temps afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Cet appareil doit être utilisé dans les environnements secs seulement. Ne pas utiliser cet appareil dans les salles de bain, buanderies et endroits humides ; ou à proximité d'éviers, de machines à laver, de piscines ou autres sources d'eau. Ne jamais placer l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre contenant d'eau. Ne pas utiliser ce radiateur à l'extérieur. Ne pas utiliser ce radiateur dans les environnements humides tels que les sous-sols inondés.



AVERTISSEMENT : SURFACES CHAUDES

Ne touchez pas au boîtier du radiateur pendant qu'il fonctionne. Cet appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter des brûlures, ne pas laisser la peau toucher aux surfaces chaudes. Utiliser la poignée (selon le modèle) pour le déplacer.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE

Des pièces chaudes projetant des étincelles se trouvent à l'intérieur du radiateur. Ne pas l'utiliser dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés. Garder les matériaux inflammables, tels que meubles, oreillers, literie, papier, vêtements et rideaux au moins 3 pieds (0.9 m) du devant, du haut, des côtés et de l'arrière de l'appareil. Pour prévenir toute possibilité d'incendie, ne pas bloquer les entrées d'air ou ouvertures d'échappement de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, telles qu'un lit, car les ouvertures pourraient être bloquées. Ne pas placer le radiateur près d'un lit car les couvertures ou les oreillers pourraient tomber du lit et être enflammés par le radiateur. Ne pas insérer ou laisser des objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement, car ceci pourrait causer un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil.



AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

N'utilisez pas cet appareil si la fiche ou le cordon sont endommagés. Branchez l'appareil à un circuit électrique adéquat qui respecte le code d'électricité.

Le cordon électrique est doté d'une prise polarisée. Comme mesure de sécurité, cette fiche ne s'insère que d'une seule façon dans une prise polarisée. Faites correspondre la grande broche de la fiche à la grande fente de la prise et insérez la fiche. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, communiquez avec un électricien qualifié afin de faire installer une prise polarisée.

Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas convenablement ou s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas le radiateur si un élément chauffant est brisé ou s'il comporte des imperfections visibles. Pour toutes les réparations couvertes par la garantie, veuillez consulter l'énoncé de garantie.




AVERTISSEMENT POUR LES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE :

Certains petits animaux de compagnie, comme les oiseaux, sont très sensibles aux émanations produites lors de la mise en marche initiale d'appareils électriques. Ces émanations ne sont pas dangereuses pour les humains ; mais nous recommandons de ne pas utiliser votre radiateur à proximité d'oiseaux ou de petits animaux pour la première mise en marche, jusqu'à ce que le revêtement anticorrosion du fabricant se soit estompé.

Instructions de fonctionnement

Panneau de commandes



- | | |
|----|--------------------------|
| 1. | Voyant de fonctionnement |
| 2. | Commutateur de puissance |
| 3. | Voyant d'alarme |
| 4. | Interrupteur |
| 5. | Contrôle du thermostat |

Fonctionnement du radiateur : Utilisation du radiateur : Toujours faire fonctionner le radiateur en position verticale, tout en respectant les directives et recommandations indiquées dans ce manuel.

Mplacement du radiateur : Placer le radiateur dans l'espace le plus froid de la pièce.

Branchement du radiateur : Brancher directement le radiateur dans une prise murale de 120 V c.a., 60 Hz. Veillez à ce que la fiche soit insérée à fond dans la prise. Un branchement lâche peut causer une surchauffe et des dommages à l'appareil ou à la fiche.

REMARQUE : pour prévenir les risques de surcharge du circuit électrique, ne branchez pas le radiateur à un circuit qui alimente d'autres appareils électriques.

Mise en marche du radiateur : Pour mettre le radiateur en marche, appuyez sur le Interrupteur en position de marche (). Ensuite, faites tourner le cadran de contrôle du thermostat dans le sens horaire jusqu'à la position maximale (+) tel qu'illustré ci-dessous. Lors de la première mise en marche de l'appareil, il pourrait y avoir des odeurs ou un peu de fumée. Ceci est causé par l'échauffement du revêtement sur l'élément chauffant. Ceci est normal et devrait disparaître après quelques minutes d'utilisation.

Commutateur de puissance : Ce radiateur a deux réglages de chaleur : 750 et 1500 watts. Utilisez le réglage élevé (1500 watts) pour réchauffer rapidement la pièce. Lorsque la température ambiante désirée a été atteinte, sélectionnez le réglage bas (750 watts). Ce réglage est souvent suffisant pour maintenir une température confortable.

Réglage du thermostat : Une fois que le radiateur est en marche et que la température ambiante désirée a été atteinte, tournez lentement le cadran du thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le radiateur s'arrête (vous entendrez un léger déclic). Le thermostat est alors réglé à la température actuelle et maintiendra automatiquement cette température. Pour diminuer le réglage de température, tournez le cadran du thermostat dans le sens antihoraire (vers la position -). Pour l'augmenter, tournez le cadran dans le sens horaire (vers la position +).

Arrêt du radiateur : Mettez le Interrupteur en position d'arrêt () avant de débrancher ou de rebrancher le radiateur. L'appareil devrait être laissé débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.


Voyant de fonctionnement : Le voyant de fonctionnement s'illumine pour indiquer que le radiateur est en marche.

Voyant d'alarme : Le voyant d'alarme s'illumine pour indiquer que le radiateur surchauffe. Si le voyant est illuminé, arrêtez immédiatement le radiateur à l'aide du commutateur marche/arrêt, puis débranchez l'appareil. Suivez les instructions indiquées dans la section CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ci-contre.


Directives d'assemblage

Ce radiateur est livré avec les pattes à part. Les pattes doivent être fixées à l'appareil avant de le mettre en marche.


Notez la flèche indiquée sur chaque patte. Cette flèche indique le sens d'installation de la patte sur l'appareil.




1. Insérez les taquets de la patte dans les encoches situées au bas du radiateur.



2. Une fois insérée, poussez la patte vers l'avant du radiateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



3. Utilisez les vis fournies pour fixer la patte en place. Répétez cette étape pour la seconde patte.



Instructions de fonctionnement

Le voyant de fonctionnement, situé au-dessus du commutateur marche/arrêt, s'illumine dès que l'appareil est mis en marche.

Ce radiateur est doté d'un dispositif de protection automatique contre la surchauffe, situé à l'intérieur du corps de l'appareil. Si la grille de l'appareil est obstruée, ou si le radiateur surchauffe pour quelque raison que ce soit, le dispositif de protection arrêtera automatiquement l'appareil. Pour réinitialiser le radiateur, arrêtez-le, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant 10 minutes avant de le rebrancher et le remettre en marche. Vérifiez que le radiateur est sur une surface adéquate et qu'il n'a aucune obstruction.

Soin et entretien

Nettoyage : Cet appareil devrait être nettoyé au moins une fois l'an pour assurer une performance optimale. Nettoyez l'extérieur du boîtier à l'aide d'un linge doux et humide. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou d'agents caustiques puissants. N'IMMERGEZ JAMAIS LE RADIATEUR DANS L'EAU. Laissez le radiateur sécher à fond avant de le rebrancher.



ATTENTION : Avant de nettoyer le radiateur, veillez à le mettre en position d'arrêt et débrancher le cordon de la prise. Laissez le radiateur refroidir complètement.

Réparations : NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE RADIATEUR SANS LA GRILLE DE SÉCURITÉ EN PLACE. N'UTILISEZ JAMAIS LE RADIATEUR S'IL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT OU EST ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT.

Entreposage : gardez la boîte d'origine pour entreposer le radiateur. Enroulez et attachez le cordon électrique pour empêcher les dommages lors de l'entreposage.

Garantie

Votre chauffeuse Thermosphere est dotée d'une garantie contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an suivant la date d'achat. Veuillez conserver votre preuve d'achat (facture) pour toute réclamation de garantie. La garantie ne couvre pas l'usure normale et tout dommage causé par une utilisation abusive ou qui ne respecte pas les directives d'utilisation du produit.