# Localisateur D'objets Sans Fil Bluetooth

**4** *Lot de Pièces*

ANDROID APP ON Google play

Available on the iPhone App Store

*App compatible with most mobile*

ITEM 24620



***Nom de l'APP : iSearching***

Avec le localisateur d'objets, vous pouvez tout retrouver en appuyant sur un bouton facile à utiliser et à synchroniser. Il suffit de télécharger l'application dans **l'APP Store** ou sur **Google Play.**



*Depuis votre smartphone, retrouvez ce à vos clés ou tout quoi vous tenez le plus.*

**Vous pouvez tout retrouver en appuyant sur un bouton**

*Grâce à votre localisateur d'objets, vous pouvez même retrouvez votre smartphone*









*1-Portée jusqu'à 22 mètres.*

Merci d'avoir acheté le Localisateur d'Objets sans fil 4PK!

Ces appareils chics et pratiques peuvent se fixer à presque tous vos effets personnels et vous permettre de tout suivre à partir d'une application depuis votre téléphone.

Réglez l'application pour que l'alarme s'active si le Localisateur d´Objets sort d'un périmètre de 75FT/22m s'il est attaché à des éléments comme des clés pour vous assurer de ne pas les perdre!


Vous pouvez également utiliser l'application pour activer la sonnerie du Localisateur s'il est attaché à un élément comme une valise et que vous essayez de la localiser dans un périmètre de 75 pieds/ 22 mètres.

# Instructions de connexion et d’appariement:

Remarque: dans l’application sous la rubrique ‘Description’, vous trouverez aussi les instructions détaillées.

1) Téléchargez l’application ‘iSearching’ depuis l’APP Store ou Google Play Store ou bien scannez le code QR.





2) Retirez la languette de protection de la pile pour activer la batterie.


3) Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous l'entendiez biper deux fois pour allumer l'appareil.

4) Ouvrez l'application et assurez-vous que vous êtes en mode « Device ». C'est le mode qui apparaîtra lors de l'ouverture de l'application.




5) Vous verrez l'écran ci-dessous où vous pouvez maintenant coupler l'iTag à votre téléphone. Appuyez sur « Connect » pour coupler l'iTag à votre téléphone. Appuyez sur « Click Alarm » pour tester et confirmer qu'il est bien couplé.

6) Si vous souhaitez ajouter un autre iTag, vous pouvez suivre les mêmes étapes précédentes et appuyer sur le signe + dans le coin droit de l'application.



7) Utilisation du Localisateur d’Objets comme déclencheur selfie à distance sans fil : sélectionnez « Camera » sur la rangée inférieure des options mentionnées. Assurez-vous que vous êtes toujours jumelé, puis appuyez sur le bouton du Localisateur pour prendre une photo sur votre téléphone.




*Le localisateur d'objets sans fil Bluetooth utilise le lithium CR 2032 (inclus)*
Fabriqué à China

Apple and the App Store logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

is distributed by **CJ Global Inc.**
All rights reserved. 2010 Maple Ave Fair Lawn NJ 07410