



LED SOLAR/USB RECHARGEABLE WORK LIGHT



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

This page is intentionally left blank.

SPECIFICATIONS

Voltage Rating	3.7V DC
Wattage	10W
Lamp Type	LED
Lumens Rating	1,000 lm
Power Source	Li-ion Battery
Run Time	4 Hours
Rated Life	30,000 Hours
Base Type	Rotate Stand
Housing Material	ABS
Output Modes	ON/OFF
Switch Type	Push Button
Colour/Finish	Blue/black

INTRODUCTION

Illuminate workspaces in the garage, shop or on the jobsite with this portable LED work light. The rechargeable work light has three illumination settings: high, medium and dim. The work light can be set up on it's stand, placed on a hook or attached to a steel surface with the magnets in the handle.

SAFETY

- ⚠ WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.**

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

⚠ DANGER!	This notice indicates an immediate and specific hazard that will result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken.
⚠ WARNING!	This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that could result in a serious injury if the proper precautions are not taken.
⚠ CAUTION!	This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

⚠ NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a dry, safe and secure location to prevent rust, damage or misuse.
4. Do not install or use in the presence of flammable gases, dust or liquids.

PERSONAL SAFETY

- ⚠ WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).**

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear protective clothing and gloves designed for the work environment, materials and tools.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.

SPECIFIC SAFETY

- ⚠ WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.**

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.

2. Do not stare into the light. The light may cause irritation and temporarily impair your vision.

POWER TOOL PRECAUTIONS

1. Do not use any power tool with a malfunctioning power switch or control. A power tool that fails to respond to the controls is dangerous and can cause an injury. A qualified technician must repair and verify the power tool is operating correctly, before it can be used.
2. Shut the power off and disconnect the work light from the power supply (if possible) before making any adjustments, cleaning or when storing. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

ELECTRICAL SAFETY

⚠ WARNING! Do not touch or handle a live tool with any part of your body that is wet or damp. Wet skin reduces resistance to electrical current, increasing the danger of a serious or fatal shock.

1. Do not alter any parts of the tool or accessories. All parts and accessories are designed with built-in safety features that may be compromised if altered.
2. Protect yourself against electric shocks when working on electrical equipment. Avoid body contact with grounded surfaces. There is an increased chance of electrical shock if your body is grounded.
3. Do not expose the work light to rain, snow, frost or any other damp or wet conditions. Water entering a tool will increase the risk of electric shock.
4. Make certain the power source conforms to requirements of your equipment (see Specifications).

UNPACKING

⚠ WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

CONTENTS

Make sure that all items in the contents are included.

- LED Work Light
- USB charging cable

IDENTIFICATION KEY




FIGURE 1.

- | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| A. Face Cover | G. Magnet | L. Indicator Light |
| B. Colour LEDs | H. Solar Panel | M. USB Port |
| C. White LEDs | I. Waterproof Cover | N. USB-C Charging Cable |
| D. Handle | J. USB-C Port | |
| E. Stand | K. On/Off/Selection Switch | |
| F. Handle Hole | | |

OPERATIONS

1. Position the work light in a location that will illuminate your workspace.
 - a. Ensure that the control panel is accessible when you set-up the worklight.
 - b. *Stand* - Pull out the stand leg from the handle on each side. Place on a flat surface.
 - c. *Hook* - Swing the closed handle above the worklight. Slide the handle's centre hole over a hook or protrusion.
 - d. *Magnet* - Swing the closed handled above the worklight. Place the magnets against a steel or iron surface.
 - e. Angle the work light as desired once it is in position.

2. Press the on/off/selector switch to turn the LEDs on. Press again to select the light intensity. The lower the intensity the longer the battery will last. The battery duration is approximated and may vary.
You can use the work light while it is charging.

TABLE 1. OPERATING MODES

Mode 1	Strong Light	4 Hours
Mode 2	Moderate Light	8 Hours
Mode 3	Dim Light	20 Hours
Mode 4	SOS Flashing Light	---
Mode 5	Off	---

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Keep the tool handles or gripping surfaces clean and dry.
3. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

⚠ WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

RECHARGING THE WORK LIGHT

1. Check the indicator lights to determine if you need to recharge the battery.
2. Lift the waterproof cover.
3. Insert the charging cable's USB-C plug into the USC-C port.
4. Plug the USB plug into a power supply's USB port.
5. The glowing LEDs will indicate the battery's charge level.
6. Remove the charge cable and close the waterproof cover once the battery is fully charged.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.



LAMPE DE TRAVAIL

SOLAIRE/RECHARGEABLE PAR USB À DEL



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

Cette page a été laissée blanche intentionnellement.

SPÉCIFICATIONS

Source d'énergie	3,7 V c.c.
Puissance	10 W
Type de lampe	DÉL
Puissance en lumens	1 000 lm
Source d'énergie	Pile au Li-ion
Durée de fonctionnement	4 heures
Durée utile nominale	30 000 heures
Type de base	Support rotatif
Matériau du boîtier	ABS
Modes de sortie	MARCHE/ARRÊT
Type de commutateur	Bouton-poussoir
Couleur/fini	Bleu/Noir

INTRODUCTION

Éclairez les aires de travail dans le garage, l'atelier ou sur le chantier avec cette lampe de travail portative à DEL. La lampe de travail rechargeable offre 3 réglages d'éclairage : puissant, moyen et atténué. La lampe de travail peut être installée sur son support, montée sur un crochet ou fixée à une surface en acier avec les aimants se trouvant sur la poignée.

SÉCURITÉ

- ⚠ AVERTISSEMENT!** Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'opérateur doit respecter les précautions élémentaires pour réduire le risque de blessure corporelle ou de dommage à l'équipement.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage matériel, de blessure ou de mort si on ne respecte pas certaines instructions.

⚠ DANGER!	Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort si on omet de prendre les précautions nécessaires.
------------------	---

 AVERTISSEMENT!	Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui pourrait entraîner des blessures graves si on omet de prendre les précautions nécessaires.
 ATTENTION!	Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
 AVIS!	Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils inutilisés correctement dans un lieu sécurisé et sec pour empêcher la rouille, les dommages ou un mauvais usage.
4. Évitez d'installer ou d'utiliser des outils électriques en présence de gaz, de poussière ou de liquides inflammables.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

-  **AVERTISSEMENT! Portez de l'équipement de protection individuelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).**

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 en fonction du type de travail effectué.
2. Portez des vêtements et des gants de protection conçus pour l'environnement de travail, les matériaux et les outils.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures corporelles ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.

SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE

⚠ AVERTISSEMENT! Peu importe votre aisance ou votre familiarité avec le produit (à force de vous en servir), respectez **TOUJOURS** et strictement les règles de sécurité. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. Ne regardez pas directement dans la lumière. La lumière peut causer de l'irritation et nuire temporairement à votre vision.

PRÉCAUTIONS RELATIVES AUX OUTILS ÉLECTRIQUES

1. N'utilisez pas d'outil électrique muni d'un interrupteur d'alimentation ou d'une commande qui fait défaut. Un outil électrique qui ne réagit pas aux commandes est dangereux et pourrait provoquer des blessures. Un technicien qualifié doit réparer l'outil électrique et vérifier s'il fonctionne correctement avant que vous ne puissiez l'utiliser.
2. Coupez le courant et débranchez la lampe de travail de la source d'alimentation (si possible) avant d'effectuer des réglages quelconques, de le nettoyer ou de le ranger. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'une mise en marche imprévue de l'outil.

SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

⚠ AVERTISSEMENT! Ne touchez pas et ne manipulez pas un outil sous tension avec une partie du corps qui est mouillée ou humide. La peau humide réduit la résistance au courant électrique, augmentant ainsi le risque d'électrocution grave ou mortelle.

1. Ne modifiez aucune partie de l'outil ou des accessoires. Toutes les pièces et tous les accessoires sont conçus avec des dispositifs de sécurité intégrés qui seront compromis s'ils sont modifiés.
2. Protégez-vous contre les décharges électriques lorsque vous travaillez en présence d'équipement électrique. Évitez que le corps entre en contact avec des surfaces mises à la masse. Il y a un risque plus élevé de décharge électrique si votre corps est mis à la masse.

3. N'exposez pas la lampe de travail à la pluie, à la neige, au gel ou à d'autres conditions humides ou mouillées. De l'eau qui s'infiltre dans un outil augmente le risque de décharge électrique.
4. Assurez-vous que la source d'énergie est conforme aux exigences de votre équipement (consultez Spécifications).

DÉBALLAGE

- ⚠ AVERTISSEMENT! Ne faites pas fonctionner l'outil s'il manque des pièces. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures corporelles.**

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

CONTENU

Assurez-vous que tous les articles du contenu sont présents.

- Lampe de travail à DEL
- Câble de chargement USB

GUIDE D'IDENTIFICATION




FIGURE 1.

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| A. Couverture de surface | C. DEL blanches | E. Support |
| B. DEL de couleur | D. Poignée | F. Orifice de la poignée |

G. Aimant	J. Port USB-C	L. Témoin lumineux
H. Panneau solaire	K. Commutateur de marche/arrêt/sélection	M. Port USB
I. Couvercle imperméable		N. Câble de recharge USB-C

UTILISATIONS

1. Positionnez la lampe de travail à un endroit qui permet d'éclairer votre aire de travail.
 - a. Lorsque vous installez la lampe de travail, assurez-vous que le panneau de commandes est accessible.
 - b. *Support* – Tirez la patte du support de chaque côté de la poignée. Placez-le sur une surface plane.
 - c. *Crochet* – Pivotez la poignée repliée au-dessus de la lampe de travail. Glissez le trou du centre de la poignée sur un crochet ou sur un objet en saillie.
 - d. *Aimant* – Pivotez la poignée repliée au-dessus de la lampe de travail. Positionnez les aimants contre une surface en acier ou en fer.
 - e. Une fois la lampe de travail installée, orientez-la à la position souhaitée.
2. Appuyez sur le commutateur de marche/arrêt/sélecteur pour allumer les DEL. Appuyez à nouveau pour sélectionner l'intensité d'éclairage. Moins l'éclairage est intense, plus la durée d'utilisation de la batterie sera longue. La durée d'utilisation de la batterie est approximative et peut varier. Vous pouvez utiliser la lampe de travail lorsqu'elle est en cours de recharge.

TABLEAU 1. MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode 1	Éclairage puissant	4 heures
Mode 2	Éclairage modéré	8 heures
Mode 3	Éclairage atténué	20 heures
Mode 4	Feu de détresse clignotant	---
Mode 5	Arrêt	---

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Gardez les poignées des outils ou les surfaces de prise propres et sèches.
3. Veillez à ce que les étiquettes et plaques d'identification demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

⚠ AVERTISSEMENT! Toute réparation de l'outil doit être confiée uniquement au personnel d'entretien qualifié. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur ou pour les autres.

RECHARGE LA LAMPE DE TRAVAIL

1. Vérifiez les témoins lumineux pour déterminer si une recharge de la batterie est nécessaire.
2. Soulevez le couvercle imperméable.
3. Insérez la prise du câble de recharge USB-C dans le port USC-C.
4. Branchez la prise USB dans le port USB d'une source d'alimentation.
5. Les témoins à DEL allumés indiqueront le niveau de charge de la batterie.
6. Une fois la batterie entièrement rechargée, retirez le câble de recharge et fermez le couvercle imperméable.

MISE AU REBUT

Recyclez tout outil endommagé et impossible à réparer dans une installation prévue à cet effet.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile ou les autres liquides toxiques.

DIAGNOSTIC DE PANNE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si cela n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.