



2-DOOR FLOOR CABINET



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Capacity	26 cu. ft
Load Capacity	450 lb
Number of Doors	2
Number of Shelves	3
Shelf Capacity	100 lb
Compartment Size	36 x 18-1/2 x 67 in.
Overall Dimensions	36 x 20 x 71-3/4 in.
Material	Cold Rolled Carbon Steel Sheets and Strips
Colour/Finish	Matte Black
Lock Type	Keyed

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!

This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!

This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

INTRODUCTION

The floor cabinet has adjustable shelves to accommodate items of different sizes. The cabinet has two full-length doors for easy access. Each foot is adjustable to level the cabinet.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
4. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not exceed the shelf or cabinet weight capacity.
4. Remove the contents before moving the floor cabinet to avoid tipping.
5. Make sure the anti-tipping straps are installed properly to avoid an impact injury from a loaded cabinet falling on you.
6. Always place the device on a hard, level surface capable of supporting the load. Allow enough clearance around the device and the load for movement.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List.

Do not fully tighten the screws until assembly is complete to avoid misaligned panels or components.

1. Install each mounting bracket (#2) onto the bottom panel (#4) with four M6x12 screws (#1). Fully tighten these screws (Fig. 1).
2. Screw an adjustable leg (#3) into each mounting bracket. Only screw half-way in, as you may need to level the cabinet after assembly (Fig. 1).




Figure 1.

3. Install the left side panel (#5) and right-side panel (#7) onto the bottom panel (#4) with M4 x 35 screws (#6).

Position the panels so the screw holes are along the rear edge at the back and along the inside edge at the front (Fig. 2). The bottom panel's screw holes will also face the back.




Figure 2.




Figure 3.




Figure 4.

4. Attach the top panel (#9) onto side panels with M4 x 10 screws (#8). Install the corner connectors 1 and 2 (#10, 11) onto the corners with M4 x 10 screws (#8). The three bolt holes on each face the front (Fig 3).
5. Repeat with the bottom corner connectors 1 and 2 (#10, 11) and M4 x 10 screws (#8) (Fig 4).




Figure 5.




Figure 6.

6. Install left back panel (#12), then the right back panel (#13). Secure each with M4 x 10 screws (#8) along the sides, top and bottom (Fig. 5).
7. Install 12 hook supports (#14) inside the cabinet to support the shelves. The angled tab slides into the slots along the inside edges of the side panels. Make sure each support is at the same height (Fig. 6).
8. Place each of the three shelves (#15) on a set of supports (Fig. 7). You may need to angle a shelf to have it pass through the front opening. Push down on each shelf corner to confirm the shelf is fully supported. If the shelf wobbles or tilts, a support may be in the wrong slot (Fig. 8).




Figure 7.




Figure 8

9. Install the front doors (Fig. 9). Hold the hinge of the left front door (#16) against the left side doorframe. Align the bolt holes and insert an M4 x 10 screw (#8). Repeat with remaining hinge openings (Fig. 10).




Figure 9.




Figure 10.

10. Repeat with the right front door (#17).
11. Each cabinet comes with two anti-tipping straps (#18). Screw a strap into each rear top corner (Fig. 11).
12. Tighten all the screws in the cabinet.
13. Move the cabinet into the chosen location in the room.





Figure 11.

14. Check the cabinet is level. Use a small bubble level to check the level from side-to-side and back-to-front.
15. Adjust the level by turning one or more adjustable legs (#3) clockwise to extend them or counterclockwise to retract them until the cabinet is level.
16. Position each anti-tipping strap (#18) at a 45° angle away from the cabinet and attach it to the wall with a screw (not included).

PARTS BREAKDOWN



PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY			
			10	Corner connector-1	2
1	M6 x 12 screw	16	11	Corner connector-2	2
2	Mounting bracket	4	12	Left back panel	1
3	Adjustable leg	4	13	Right back panel	1
4	Bottom panel	1	14	Hook supporter	12
5	Left side panel	1	15	Shelf	3
6	M4 x 35 screw	6	16	Left front door	1
7	Right side panel	1	17	Right front door	1
8	M4 x 10 screw	73	18	Anti-tipping strap	2
9	Top panel	1			



ARMOIRE DE PLANCHER

2 PORTES



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Capacité	26 pi cubes
Capacité de charge	450 lb
Nombre de portes	2
Nombre de tablettes	3
Capacité de tablette	100 lb
Taille de compartiment	36 x 18-1/2 x 67 po
Dimensions hors tout	36 x 20 x 71-3/4 po
Matériau	Tôles minces et bande en acier au carbone laminé à froid
Couleur/fini	Noir mat
Type de verrou	À clé

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

INTRODUCTION

L'armoire de plancher possède des tablettes réglables pour convenir aux articles de différentes tailles. L'armoire possède deux portes pleine longueur pour faciliter l'accès. Chaque pied est réglable pour mettre l'armoire de niveau.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail et pour réduire les effets des vibrations de l'outil.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
4. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Ne dépassez pas la capacité pondérale de la tablette ou de l'armoire.
4. Retirez le contenu avant de déplacer l'armoire de plancher pour éviter son basculement.
5. Assurez-vous que les sangles anti-basculement sont installées correctement pour éviter que l'armoire pleine tombe sur vous et cause des blessures.
6. Placez toujours l'appareil sur une surface dure et de niveau pouvant soutenir la charge. Assurez-vous qu'il existe un jeu suffisant autour de l'appareil et de la charge afin de permettre le mouvement.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise.

Ne serrez pas complètement les vis avant que l'assemblage soit terminé pour éviter que les panneaux ou les composants soient mal alignés.

1. Installez chaque support de montage (n° 2) sur le panneau inférieur (n° 4) avec quatre vis M6 x 12 (n° 1). Serrez complètement ces vis (fig. 1).




Figure 1.

2. Vissez une patte réglable (n° 3) dans chaque support de montage. Vissez seulement partiellement car vous pourriez devoir mettre l'armoire de niveau après le montage (fig. 1).

3. Installez le panneau gauche (n° 5) et le panneau droit (n° 7) sur le panneau inférieur (n° 4) avec des vis M4 x 35 (n° 6).




Figure 2.




Figure 3.




Figure 4.

Placez les panneaux pour que les trous de vis se trouvent le long du bord arrière à l'arrière et le long du bord intérieur à l'avant (fig. 2). Les trous de vis du panneau inférieur seront aussi dirigés vers l'arrière.

4. Fixez le panneau supérieur (n° 9) sur les panneaux latéraux avec les vis M4 x 10 (n° 8). Installez les connecteurs de coin 1 et 2 (n° 10, 11) dans les coins avec les vis M4 x 10 (n° 8). Les trois trous de boulon sur chacun sont dirigés vers l'avant (fig. 3).




Figure 5.




Figure 6.

5. Répétez avec les connecteurs de coin inférieurs 1 et 2 (n^{os} 10, 11) et les vis M4 x 10 (n^o 8) (fig. 4).
6. Installez le panneau arrière gauche (n^o 12), puis le panneau arrière droit (n^o 13). Fixez chacun avec les vis M4 x 10 (n^o 8) sur les côtés, le haut et le bas (fig. 5).
7. Installez 12 supports à crochet (no 14) à l'intérieur de l'armoire pour soutenir les tablettes. La languette à angle glisse dans les fentes situées le long des bords intérieurs des panneaux latéraux. Assurez-vous que chaque support se trouve à la même hauteur (fig. 6).
8. Placez chacune des trois tablettes (n^o 15) sur un jeu de supports (fig. 7). Vous pourriez devoir incliner la tablette pour la faire passer dans l'ouverture avant. Poussez vers le bas sur chaque coin de la tablette pour vous assurer qu'elle est complètement appuyée. Si la tablette bouge ou s'incline, un des supports pourrait être dans la mauvaise fente (fig. 8).
9. Installez les portes avant (fig. 9). Maintenez la charnière de la porte avant gauche (n^o 16) contre le cadre de porte gauche. Alignez les trous de boulon et insérez une vis M4 x 10 (n^o 8). Répétez avec les ouvertures à charnière restantes (fig. 10).
10. Répétez avec la porte avant droite (n^o 17).
11. Chaque armoire comprend deux sangles anti-basculement (n^o 18). Vissez une sangle dans chaque coin supérieur arrière (fig. 11).
12. Serrez toutes les vis dans l'armoire.
13. Déplacez l'armoire à l'endroit souhaité dans la pièce.




Figure 7.




Figure 8




Figure 9.




Figure 10.





Figure 11.

14. Vérifiez si l'armoire est de niveau. Utilisez un niveau à petite bulle pour vérifier le niveau d'un côté à l'autre et de l'arrière vers l'avant.
15. Réglez le niveau en tournant une ou plusieurs pattes réglables (n° 3) dans le sens horaire pour les allonger ou dans le sens antihoraire pour les raccourcir jusqu'à ce que l'armoire soit de niveau.
16. Placez chaque sangle anti-bascullement (n° 18) à un angle de 45° par rapport à l'armoire et fixez-les au mur avec une vis (non comprise).

RÉPARTITION DES PIÈCES



LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ			
1	Boulon, M6 x 12	16	10	Connecteur de coin-1	2
2	Support de montage	4	11	Connecteur de coin-2	2
3	Patte réglable	4	12	Panneau arrière gauche	1
4	Panneau inférieur	1	13	Panneau arrière droit	1
5	Panneau de gauche	1	14	Supports à crochet	12
6	Boulon, M4 x 35	6	15	Tablette	3
7	Panneau de droite	1	16	Porte avant gauche	1
8	Boulon, M4 x 10	73	17	Porte avant droite	1
9	Panneau supérieur	1	18	Sangle anti-basculement	2