



DRIVER RACING SEAT



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Capacity	260 lb
Length	23 in.
Width	21-1/4 in.
Height	38 in.
Slides	Double
Colour	Black
Material	PVC

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!

This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!

This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

INTRODUCTION

Replace your vehicle's existing driver seat with this comfortable and high-performing racing seat. Its PVC covering is easy to maintain and clean, and it features a handle-type reclining mechanism, dual sliders and a unique design that offers you support while providing a soft and compliant ride.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

WARNING! When installing your seat, wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

1. When installing, wear protective clothing designed for the work environment and tool, including non-skid footwear to maintain footing and balance in the work environment, gloves and impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. This seat was designed for a specific function. Do not modify, alter or use it for an unintended purpose.
3. Do not install and use this seat if any parts are damaged, broken or misplaced.
4. This racing seat is designed for added comfort and aesthetics; it does not provide additional protection, and any/all traffic laws must be adhered to.

UNPACKING

DANGER! Do not install or use this seat if any part is missing. Replace the missing part before installing and/or operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

Make sure that all items in the Identification Key are included.

IDENTIFICATION KEY

- A Seat back
- B Reclining handle
- C Sliders (2)
- D Adjustment handle
- E Seat bottom



ASSEMBLY & INSTALLATION

DANGER! DO NOT let comfort or familiarity with any tool or product (gained from repeated use) replace strict adherence to the safety rules. If you install this seat incorrectly, you can suffer serious personal injury.

REMOVING FACTORY SEAT

1. Slide the existing factory driver seat in your vehicle all the way forward on its sliders.
2. Locate the two bolts on the back of the seat.
3. Loosen and remove these two rear bolts.
4. Slide the seat all the way back on its sliders.
5. Locate the two bolts on the front of the seat.
6. Loosen and remove these two front bolts.
7. If the seatbelt buckle is attached to your existing factory seat, remove it. If the buckle is attached to the vehicle's chassis, skip this step.
8. Tilt the seat so that you can clearly see its underside.
9. Locate and disconnect any and all existing electrical connections.
10. Lift and remove the existing factory seat from the interior of the vehicle, being careful to maneuver gently to avoid any damage to the vehicle.

INSTALLING RACING SEAT

1. If applicable, attach the seatbelt buckle removed from your existing factory seat and attach to your new racing seat.
2. If you're using custom brackets with your new racing seat, accomplish the following:
 - a. Place the racing seat on its side
 - b. Align the holes in the sliders with the holes in your custom brackets
 - c. Tighten with appropriate fasteners
3. Maneuver your new racing seat gently into your vehicle.
4. Locate all of the electrical connections that were disconnected from the existing factory seat and connect them to your new racing seat.
5. Locate the holes that held the existing factory seat in place and place your new racing seat in alignment with them.
6. Secure your new racing seat using the fasteners from the existing factory seat or with new, appropriate fasteners, if desired. Do not tighten the seat fully at this point.
7. Gently test your new racing seat's position and function.
8. Adjust as needed and fully tighten the fasteners.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the seat with care. A seat in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the seat's components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Maintain the labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the racing seat. An improperly repaired seat may present a hazard to the user and/or others.

CLEANING

Wipe the surface of the seat regularly with a damp cloth to help prevent any stains or wear.

Do not use harsh chemicals or cleaners.

LUBRICATION

Inspect and lubricate the moving parts of the racing seat when required. Only use light oil. Other lubricants may not be suitable and could damage the seat or cause a malfunction during use.

NOTICE! NEVER use a penetrating oil. Penetrating oil may act as a solvent that can break down the grease and cause moving parts to seize up.

STORAGE

When not in use for an extended period, apply a thin coat of lubricant to the steel parts to avoid rust. Remove the lubricant before using again.

DISPOSAL

If damaged beyond repair, recycle or dispose of at the appropriate facility.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if this product does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.



SIÈGE DE COURSE CONDUCTEUR



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Capacité	260 lb
Longueur	23 po
Largeur	21 1/4 po
Hauteur	38 po
Glissières	Double
Couleur	Noir
Matériau	PVC

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

- DANGER !** Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- AVERTISSEMENT !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- ATTENTION !** Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
- AVIS !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

INTRODUCTION

Remplacez le siège de conducteur de votre véhicule avec ce siège de course confortable et de haute performance. Son revêtement en PVC est facile à entretenir et à nettoyer, et il se caractérise par un mécanisme d'inclinaison de type à poignée, des glissières doubles et une conception unique qui vous procure une conduite douce et conforme.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

AVERTISSEMENT! Lorsque vous installez votre siège, portez de l'équipement de protection individuelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

1. Lors de l'installation, portez toujours un vêtement de protection conçu pour le milieu de travail et l'outil, y compris des chaussures antidérapantes pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail, des gants et des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 en fonction du type de travail effectué.
2. Ce siège a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de le modifier, de l'altérer ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
3. N'installez pas ce siège si des pièces sont endommagées, brisées ou manquantes.
4. Le siège de course est conçu pour un confort et un aspect esthétique accrus; il n'offre pas de protection supplémentaire et le code de la route doit être respecté.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

DANGER! N'installez pas et n'utilisez pas le siège si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'installation ou l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures corporelles.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

GUIDE D'IDENTIFICATION

- A Dossier
- B Poignée inclinable
- C Glissières (2)
- D Poignée de réglage
- E Fond du siège



ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

DANGER! Peu importe votre aisance ou votre familiarité avec tout outil ou produit (à force de vous en servir), respectez TOUJOURS et strictement les règles de sécurité. Vous pouvez subir des blessures corporelles graves si vous installez ce siège incorrectement.

RETRAIT DES SIÈGES D'USINE

1. Glissez le siège de conducteur d'usine existant de votre véhicule vers l'avant jusqu'au bout de ses glissières.

2. Repérez les deux boulons à l'arrière du siège.
3. Desserrez et retirez ces deux boulons arrière.
4. Glissez le siège vers l'arrière jusqu'au bout de ses glissières.
5. Repérez les deux boulons à l'avant du siège.
6. Desserrez et retirez ces deux boulons avant.
7. Si la boucle de ceinture de sécurité est fixée à votre siège d'usine existant, retirez-la. Si la boucle de ceinture de sécurité est fixée au châssis du véhicule, sautez cette étape.
8. Inclinez le siège de manière que vous puissiez clairement voir sa sous-face.
9. Repérez et déconnectez tous les raccordements électriques.
10. Soulevez et retirez le siège d'usine existant à partir de l'intérieur du véhicule, en faisant attention de le sortir doucement pour éviter tout dommage au véhicule.

INSTALLATION DU SIÈGE DE COURSE

1. Le cas échéant, fixez la boucle de ceinture de sécurité que vous avez retirée de votre siège d'usine existant et fixez-la à votre nouveau siège de course.
2. Si vous utilisez des supports sur mesure avec votre nouveau siège de course, procédez comme suit :
 - a. Placez le siège de course sur son côté.
 - b. Alignez les trous dans les glissières avec les trous de vos supports sur mesure.
 - c. Serrez avec les fixations appropriées.
3. Insérez doucement votre nouveau siège de course dans votre véhicule.
4. Repérez tous les raccordements électriques qui ont été déconnectés de votre siège d'usine existant et connectez-les à votre nouveau siège de course.
5. Repérez les trous qui retenaient le siège d'usine existant en place et placez votre nouveau siège de course en l'alignant avec ceux-ci.
6. Fixez votre nouveau siège de course à l'aide des fixations du siège d'usine existant ou avec de nouvelles fixations appropriées, au besoin. Ne serrez pas complètement le siège à cette étape.

7. Vérifiez doucement la position et le fonctionnement de votre nouveau siège de course.
8. Ajustez au besoin et serrez complètement les fixations.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez le siège avec soin. Un siège en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants du siège régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Utilisez seulement des pièces de rechange identiques lors de l'entretien.
3. Laissez les étiquettes et les plaques d'identification en place. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT! Seul le personnel d'entretien qualifié devrait effectuer la réparation du siège de course. Un siège mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur ou les autres.

NETTOYAGE

Essuyez régulièrement la surface du siège au moyen d'un chiffon humide afin de prévenir les taches ou l'usure.

N'utilisez pas de produits chimiques puissants ou de nettoyeurs abrasifs.

LUBRIFICATION

Inspectez et lubrifiez les pièces mobiles du siège de course au besoin. Utilisez uniquement une huile légère. Les autres lubrifiants pourraient ne pas convenir et risqueraient d'endommager le siège ou de causer un mauvais fonctionnement durant l'utilisation.

AVIS! N'utilisez JAMAIS une huile pénétrante. Une huile pénétrante peut agir comme solvant qui provoque la décomposition de la graisse et causer le grippage de pièces mobiles.

ENTREPOSAGE

Si l'outil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, appliquez une mince couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour prévenir la rouille. Enlevez le lubrifiant avant la prochaine utilisation.

MISE AU REBUT

S'il est endommagé de façon irréparable, recyclez-le ou éliminez-le dans l'installation appropriée.

DÉPANNAGE

Si le produit ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

