



TRUCK BED SWINGING SIDE BOX



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

TABLE OF CONTENTS

Introduction 3

Safety 3

 Work Area..... 3

 Personal Safety 4

 Personal Protective Equipment..... 4

 Personal Precautions..... 4

 Specific Safety Precautions..... 4

Unpacking 5

 Identification Key..... 5

Assembly & Installation..... 6

..... 7

Care & Maintenance..... 7

 Lubrication 8

Disposal 8

Troubleshooting 8

Specifications..... 9

INTRODUCTION

Add convenient, reliable storage to your truck's bed with this swinging box. It's made from chemical-, impact- and water-resistant polyethylene, offers a capacity 2 cu. ft and 75 lb and comes with 2 keys for its locking hinged lid.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store tools properly in a safe and dry location. Keep tools out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
4. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.
5. Wear steel toe footwear or steel toe caps to prevent a foot injury.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating the tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damaged, broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not use this product for storing or transporting flammable materials.

4. Only fill the box in a safe manner that aligns with its capabilities (see Specifications) and allows for the lid to securely close.
5. Do not attempt to operate any truck or vehicle if this box is not properly shut, secured and locked.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the Identification Key are included.

IDENTIFICATION KEY

- A Case body
- B Truck bed bracket
- C Latch
- D Case body bracket
- E Latch bar
- F M5 x 30 mm tapping screw (8)
- G Key (2)
- H M5 x 10 mm screw (6)
- I M4 x 6 mm (1)
- J M4 x 15 mm (4)
- K M8 x 12 mm (4)



ASSEMBLY & INSTALLATION

WARNING! Check the installation location ahead of time to ensure it will not damage or interfere with fuel tanks, fuel lines, electrical wires.

WARNING! All floor mounting bolts near the gas tank area should be installed from the underside to guard against puncture.

CAUTION! Before marking or drilling the mounting holes, check inside the box for any components that may obstruct safe drilling.

Letter references in parenthesis (A) refer to the included Identification Key.

Dashed numbers in parenthesis (Fig. 1-1) refer to a specific point in an illustration or image.

1. Using a screwdriver (not included), attach the latch (C) to your desired side of the case body (A) with the M5 x 10 mm screws (H) and M4 x 6 mm screws (I) (Fig. 1).
 - a. Note that installation can occur on either side depending on which side of your truck bed you want to attach the box.
2. Attach the case body bracket (D) to the appropriate side using the M5 x 10 mm screws and M8 x 12 mm screws (K) (Fig. 1).
3. Attach the truck bed bracket (B) to the appropriate side of your truck bed using M5 x 30 mm screws (F) (Fig. 2).
 - a. Make sure the truck bed bracket is flush and secure against the sheet metal of your truck bed.
4. Attach the case body to the truck bed bracket.
5. Swing the case body gently back and forth to ensure proper operation (Fig. 3).
6. Locate the latch bar (E).



Fig. 1





Fig. 2



Fig. 3

7. Place latch bar against the latch to test its placement (Fig. 4).
8. Holding the latch bar and latch in place, swing the case body towards the side of your truck box (Fig. 5).
9. Mark the location where the latch bar contacts the truck bed box and then secure it in place using the M5 x 15 mm screws (J).
10. Remove the case body from the case body bracket and ensure the case body bracket and latch bar are secure and positioned correctly (Fig. 6).
11. Attach the case body and swing it towards the side of the truck box, which is the stowed position.
12. Latch and secure in place (Fig. 7).

*Fig. 4**Fig. 5**Fig. 6**Fig. 7*

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
4. Only use accessories intended for use with this tool.
5. Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.
6. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

LUBRICATION

Inspect and lubricate the tool when required. Only use light oil to lubricate the tool. Other lubricants may not be suitable and could damage the tool or cause a malfunction during use.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

SPECIFICATIONS

Capacity (Space)	2 cu. ft
Capacity (Weight)	75 lb
Material	Polyethylene
Lid Type	Hinged
Locking System	Keyed
Overall Dimensions	25-3/8L x 8-3/8W x 16-3/8H in.
Includes	2 keys and mounting kit



COFFRE DE BALANCEMENT LATÉRAL POUR PLATE-FORME DE CAMION



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Sécurité	3
Aire de travail	4
Sécurité personnelle	4
Équipement de protection personnelle	4
Précautions personnelles	4
Consignes de sécurité spécifiques.....	5
Déballage	5
Guide d'identification	6
Assemblage et installation.....	6
Soin et entretien.....	8
Lubrification.....	9
Mise au rebut	9
Dépannage	9
Spécifications.....	10

INTRODUCTION

Ajoutez de l'espace de rangement pratique et sécuritaire à votre plate-forme de camion avec ce coffre pivotant. Il est fabriqué en polyéthylène résistant aux produits chimiques, aux chocs et à l'eau, il possède une capacité de 2 pi cubes et 75 lb et comprend 2 clés pour son couvercle articulé verrouillable.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER !	Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort si on omet de prendre les précautions nécessaires.
AVERTISSEMENT !	Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort si on omet de prendre les précautions nécessaires.
ATTENTION !	Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
AVIS !	Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
4. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.
5. Portez des chaussures à embout d'acier ou à coquilles d'acier pour éviter les blessures aux pieds.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.

3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT ! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. N'utilisez pas ce produit pour ranger ou transporter des matériaux inflammables.
4. Remplissez le coffre seulement d'une manière sécuritaire qui est conforme à ses capacités (consultez Spécifications) et qui permet de fermer le couvercle solidement.
5. Ne tentez pas d'utiliser tout camion ou véhicule si ce coffre n'est pas correctement fermé, fixé et verrouillé.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

GUIDE D'IDENTIFICATION

- A Corps du coffre
- B Support de plate-forme de camion
- C Loquet
- D Support de corps du coffre
- E Barre de loquet
- F Vis taraudeuse M5 x 30 mm (8)
- G Clé (2)
- H Vis M5 x 10 mm (6)
- I M4 x 6 mm (1)
- J M4 x 15 mm (4)
- K M8 x 12 mm (4)



ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

AVERTISSEMENT! Vérifiez l'emplacement de l'installation d'avance pour s'assurer que les réservoirs de carburant, les conduites de carburant et les fils électriques ne subiront aucun dommage ou aucune interférence.

AVERTISSEMENT! Tous les boulons de montage du plancher près de la zone du réservoir de carburant devraient être installés à partir du dessous pour prévenir les perforations.

ATTENTION! Avant de marquer ou de percer les trous de montage, vérifiez à l'intérieur du coffre si des composants risquent d'empêcher d'effectuer un perçage sécuritaire.


Les lettres de référence entre parenthèses (A) se rapportent à la clé d'identification comprise.

Les numéros entrecoupés entre parenthèses (Fig. 1-1) se rapportent à un point précis d'une illustration ou d'une image.

1. À l'aide d'un tournevis (non compris), fixez le loquet (C) sur le côté désiré du corps du coffre (A) avec des vis M5 x 10 mm (H) et des vis M4 x 6 mm (I) (fig. 1).

*fig. 1*

- a. Prenez note que l'installation peut être effectuée d'un côté ou de l'autre selon le côté de la plate-forme de camion sur lequel vous voulez fixer le coffre.
2. Fixez le support de corps du coffre (D) sur le côté approprié à l'aide des vis M5 x 10 mm et des vis M8 x 12 mm (K) (fig. 1).

*fig. 2*

3. Fixez le support de plate-forme de camion (B) sur le côté approprié de votre plate-forme de camion à l'aide des vis M5 x 30 mm (F) (fig. 2).

*fig. 3*

- a. Assurez-vous que le support de plate-forme de camion est affleurant et fixé contre la tôle de votre plate-forme de camion.
4. Fixez le corps du coffre sur le support de plate-forme de camion.
 5. Faites pivoter doucement le corps du coffre vers l'arrière et vers l'avant pour vérifier son bon fonctionnement (fig. 3).
 6. Repérez la barre de loquet (E).
 7. Placez la barre de loquet contre le loquet pour vérifier son positionnement (fig. 4).

*fig. 4*

8. En tenant la barre de loquet et le loquet en place, faites pivoter le corps du coffre vers le côté de votre coffre de camion (fig. 5).
9. Marquez l'emplacement où la barre de loquet entre en contact avec la plate-forme de camion puis fixez-la en place à l'aide des vis M5 x 15 mm (J).
10. Retirez le corps du coffre du support de corps du coffre et assurez-vous que le support de corps du coffre et la barre de loquet sont fixés et positionnés correctement (fig. 6).
11. Fixez le corps du coffre et faites-le pivoter vers le côté du coffre de camion qui est en position rangée.
12. Fixez et verrouillez-le en place (fig. 7).



fig. 5



fig. 6



fig. 7

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Suivez les instructions pour lubrifier et remplacer les accessoires.
4. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
5. Gardez l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
6. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

LUBRIFICATION

Inspectez et lubrifiez l'outil au besoin. Utilisez uniquement une huile pour huile légère pour lubrifier l'outil. Les autres lubrifiants pourraient ne pas convenir et risqueraient d'endommager l'outil ou de causer un mauvais fonctionnement durant l'utilisation.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

SPÉCIFICATIONS

Capacité (espace)	2 pi cubes
Capacité (poids)	75 lb
Matériau	Polyéthylène
Type de couvercle	À charnière
Système de verrouillage	À clé
Dimensions hors tout	25 3/8 po (long.) x 8 3/8 po (larg.) x 16 3/8 po (haut.)
Comprend	2 clés et trousse de montage

