



Panneau de jauge triple universel



Les instructions de sécurité fournies dans le présent manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et pratiques possibles qui peuvent survenir lors de l'utilisation, de la maintenance et du nettoyage du produit.

Faites toujours preuve de bon sens et prêtez une attention particulière à toutes les mentions DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS du présent manuel.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT ET DÉFINITIONS :



Symbole d'alerte de sécurité. Vous avertit des risques potentiels de lésions corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de lésions corporelles, voire la mort.



DANGER

Indique une situation dangereuse qui pourra entraîner la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui POURRAIT entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages aux biens personnels.



ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.



Lisez et comprenez ces instructions et les avertissements de sécurité avant d'utiliser ce produit.



AVERTISSEMENT

Conservez-les pour toute référence ultérieure.

DÉBALLAGE ET INSPECTION : Lors du déballage, veuillez inspecter soigneusement le produit pour vous assurer qu'il est intact et non endommagé. Si des pièces sont manquantes ou cassées, veuillez appeler le 1-800-386-0191 dès que possible.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé pendant l'expédition, la manipulation ou après une mauvaise utilisation.



AVERTISSEMENT

L'installation et l'entretien de cet équipement doivent être effectués par du personnel qualifié.

Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance incorrects peuvent provoquer des blessures ou des dommages matériels. Pour obtenir de l'aide ou des informations supplémentaires, consultez un technicien agréé, une agence d'entretien ou le revendeur de votre véhicule.



AVERTISSEMENT

N'installez pas ce produit et ne faites pas passer de fils dans la zone de déploiement d'un coussin de sécurité gonflable. Les équipements installés dans la zone de déploiement du coussin de sécurité gonflable en réduiront l'efficacité, ce qui pourrait causer des blessures graves, voire la mort. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre véhicule ou contactez le constructeur de votre véhicule pour connaître la zone de déploiement du coussin de sécurité gonflable.



AVERTISSEMENT

Débranchez la borne NÉGATIVE (-) de la batterie du véhicule avant de commencer tout travail.



AVERTISSEMENT

Avant de percer ou d'effectuer des coupes, vérifiez derrière le panneau que la profondeur est suffisante pour accueillir la jauge et qu'il n'y a pas d'obstructions, telles qu'un câblage électrique, des faisceaux de câblage, des connecteurs, des flexibles ou d'autres objets susceptibles d'empêcher une installation correcte.



AVERTISSEMENT

Avant de percer ou d'effectuer des coupes, vérifiez derrière le panneau que la profondeur est suffisante pour accueillir la jauge et qu'il n'y a pas d'obstructions, telles qu'un câblage électrique, des faisceaux de câblage, des connecteurs, des flexibles ou d'autres objets susceptibles d'empêcher une installation correcte.

INSTALLATION

Prenez le temps de réfléchir au meilleur emplacement d'installation et à la position de la jauge avant de percer les trous de fixation ou de faire des découpes.

Le panneau de jauge est conçu pour accueillir une jauge dont le diamètre de boîtier est de 52,5 mm (2-1/16 po). Laissez un dégagement minimum de 63 mm (2-1/2 po) derrière le panneau, et de préférence un peu plus pour pouvoir accéder aux connecteurs de câblage de la jauge.

Le panneau de jauge comporte quatre fentes de montage pour les dispositifs de fixation d'un diamètre maximal de 5 mm (3/16 po).



AVERTISSEMENT

Lors de l'acheminement des fils, vérifiez qu'ils ne deviennent pas chauds. Utilisez toujours un passant en caoutchouc lorsque vous passez par des trous dans du métal afin de protéger et d'isoler les fils, et d'éviter les courts-circuits. Assurez-vous que les fils sont solidement maintenus en place et empêchez les fils de pendre ou de bouger à l'aide d'attaches de serre-câble adhésives, de serre-câbles et/ou de ruban isolant électrique.



ATTENTION

Il est recommandé de connecter le panneau à la masse du châssis. Retirez une petite partie du revêtement en haut du panneau, près de l'une des fentes utilisées pour monter le panneau et connectez un fil de masse du châssis à l'aide d'un connecteur de borne de type à anneau sous la tête du dispositif de fixation. Connectez l'autre extrémité du fil à une surface métallique non revêtue connectée au châssis du véhicule à l'aide d'un connecteur de borne de type à anneau serti ou soudé et d'un boulon.

Installation du panneau :

- Déterminez l'emplacement de montage du panneau de jauge. Choisissez un emplacement qui ne nuit pas à la visibilité et ne gêne pas la conduite. Vérifiez, derrière l'emplacement de montage, l'absence de câblage ou de composants avant de percer. Prenez également en considération l'acheminement et la longueur du fil nécessaire pour connecter les jauges.
- En utilisant le panneau de jauge comme gabarit, marquez les emplacements des dispositifs de fixation.
- Percez les trous à une taille appropriée pour accueillir les dispositifs de fixation.
- Montez le panneau en place et fixez-le solidement en serrant les dispositifs de fixation.

Installation des jauges :

- Lisez et respectez toutes les instructions fournies avec la ou les jauges. Insérez la jauge par l'avant du panneau.
- Positionnez la jauge, selon le besoin, de sorte que le cadran soit correctement positionné dans le panneau de jauge.
- Fixez solidement en place en serrant la bride de la jauge. **NE SERREZ PAS TROP.**
- Connectez le câblage ou les flexibles de jauge comme indiqué dans les instructions fournies avec la ou les jauges.

Si votre ou vos jauges sont réglables :



AVERTISSEMENT

N'EFFECTUEZ PAS DE RÉGLAGES LORSQUE VOUS CONDUISEZ LE VÉHICULE. La distraction au volant est la cause de nombreux accidents de la route et peut entraîner des dommages matériels, des blessures, voire la MORT.

NETTOYAGE :

Certains agents de nettoyage et solvants sont nocifs pour les plastiques. Utilisez un savon doux et un chiffon doux humide pour nettoyer la lentille de la jauge. Utilisez un savon doux et un chiffon doux humide pour nettoyer le panneau de jauge et la lentille sur la ou les jauges.

ÉLIMINATION :

Recyclez dans l'installation appropriée.

Contactez votre municipalité locale pour obtenir une liste des installations d'élimination ou des règlements concernant les appareils électroniques, les piles, l'huile ou d'autres liquides toxiques.

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Star Asia-USA, LLC (ci-après appelé « vendeur ») garantit à l'acheteur original seulement, que ce produit est exempt de défaut en matériel ou de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat pour un usage domestique.

Garantie de rendement

La couverture de la garantie est déterminée par l'acheteur qui fournit au vendeur ou à son centre d'entretien autorisé une preuve adéquate de la date d'achat initiale. Les produits retournés, le fret payé d'avance et assuré, à notre usine ou à un centre d'entretien autorisé, seront inspectés et réparés ou remplacés, au choix du vendeur, sans frais s'il a été déterminé qu'ils sont défectueux et couverts par la garantie. Les pièces défectueuses ne faisant pas l'objet d'une usure normale seront réparées ou remplacées, à notre discrétion au cours des périodes de garantie mentionnées ci-dessus. Dans tous les cas, le remboursement est limité au prix d'achat payé. Autres que les frais de poste et les exigences d'assurance, aucuns frais ne seront chargés pour les réparations ou les remplacements couverts par cette garantie. Le fabricant n'assumera en aucun cas la responsabilité de la perte de l'unité, de toute perte de temps ou de la location, des inconvénients, de la perte commerciale ou tout autre dommage consécutif. Il n'y a aucune garantie qui s'étend au-delà de la description dans les présentes.

Exclusions

La présente garantie ne couvre pas les pièces endommagées par l'usure normale, les conditions anormales, l'application fautive, le mauvais usage, l'abus, les accidents, l'utilisation à d'autres pressions ou températures que celles recommandées, un mauvais entreposage ou les dommages liés au transport. Les pièces endommagées ou usées par une utilisation dans des milieux poussiéreux ne sont pas couvertes par la garantie. Le non-respect des procédures d'utilisation et d'entretien recommandées annule la garantie. Les articles supplémentaires suivants ne sont pas couverts par la présente garantie : panne du produit causée par la pluie, l'humidité excessive, des environnements corrosifs ou tout autre contaminant, des défauts cosmétiques qui n'affectent pas le fonctionnement du produit. La présente garantie ne s'applique pas quand : le produit a été utilisé à des fins commerciales ou de location; des défauts de matériaux ou de fabrication ou des dommages occasionnés par des réparations ou des modifications ont été réalisés ou tentés par d'autres personnes ou l'utilisation non autorisée de pièces non conformes; le dommage a été causé par un abus, un mauvais entretien, une négligence ou un accident ou le dommage est causé par l'utilisation du produit après une défaillance partielle ou une utilisation avec les mauvais accessoires. La garantie ne s'applique pas aux accessoires. Le vendeur n'est pas responsable : des frais de main-d'œuvre, de la perte ou de dommage occasionné par une mauvaise utilisation, de l'entretien ou des réparations réalisés par des personnes autres que par le centre d'entretien autorisé de Star Asia-USA, LLC. L'utilisation de pièces de réparation autres que les pièces authentiques de Star Asia-USA, LLC annulera la garantie.

Avis de non-responsabilité relatifs à la garantie

AUCUNE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, AUTRE QUE CELLE CI-DESSUS N'EST DONNÉE EN CE QUI A TRAIT AU PRÉSENT PRODUIT, AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DU VENDEUR EN LIEN AVEC CE PRODUIT Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE COMMERCIALITÉ OU DE BONNE CONDITION À DES FINS PARTICULIÈRES, SONT EXCLUES. LES RECOURS DE L'ACHETEUR OU DE L'USAGER SONT UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT MENTIONNÉS CI-DESSUS. STAR ASIA-USA, LLC NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL, INDIRECT OU SPÉCIAL. EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT À LA SUITE D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE GARANTIE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTREMENT, LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR NE SURPASSERA LE PRIX DU PRODUIT AYANT DONNÉ LIEU À LA RÉCLAMATION OU LA RESPONSABILITÉ. TOUTE RESPONSABILITÉ EN LIEN À L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRENDRA FIN À L'EXPIRATION DES PÉRIODES DE GARANTIE SPÉCIFIÉES DANS LA PRÉSENTE.

Limites des avis de non-responsabilité relatifs à la garantie

La durée de toute garantie implicite doit se limiter à un an de la date d'achat. Dans certains états des É.-U. et dans certaines provinces du Canada, il n'y a aucune limite de temps pour qu'une garantie implicite soit valide, par conséquent la limitation susmentionnée pourrait ne pas s'appliquer à votre situation. En aucun cas le vendeur ne sera tenu responsable des dommages accidentels ou consécutifs (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits) survenus suite à la vente ou à l'utilisation du présent produit. Dans certains états des É.-U. et dans certaines provinces du Canada, l'exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou consécutifs n'est pas permise, par conséquent la limitation susmentionnée pourrait ne pas s'appliquer à votre situation.

La garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre aux É.-U., d'une province à l'autre au Canada et au sein du Commonwealth de Porto Rico. Pour les couvertures de garantie dans d'autres pays, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou votre importateur local de Star Asia-USA, LLC.

Distribué par Star Asia-USA, LLC
P.O. Box 58399, Renton, WA 98058
Consumer Service: 800-386-0191
e-mail: info@titan-us.com
©2025 Star Asia-USA, LLC, DBA TITAN