




Item 86007

26 po (66 cm) Kit de treuil à grumes de scierie

Manuel du propriétaire



⚠ AVERTISSEMENT

LISEZ ET COMPRENEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT.

Conservez ce manuel d'instructions pour toute référence ultérieure.

Ce manuel d'instructions est destiné à votre bénéfice. Veuillez lire et suivre les étapes de sécurité, d'installation, de maintenance et de dépannage décrites dans ce document afin de garantir la sécurité et la satisfaction de votre produit. Le contenu du présent manuel d'instructions est basé sur les dernières informations sur le produit disponibles au moment de la publication. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment et sans préavis. Les instructions de sécurité fournies dans le présent manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et pratiques possibles qui peuvent survenir lors de l'utilisation, de la maintenance et du nettoyage de l'équipement électrique. Faites toujours preuve de bon sens et prêtez une attention particulière à toutes les mentions DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS dans le présent manuel.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT ET

	C'est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques potentiels de lésions corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de lésions corporelles, voire la mort.
 Danger	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
 Attention	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait des blessures mineures ou modérées.
Avisé	Traite des pratiques non liées aux lésions corporelles.
Attention	

Conservez les étiquettes. Les étiquettes sur ce produit, le cas échéant, contiennent des informations importantes. Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez Star-Asia USA, LLC pour obtenir des étiquettes de remplacement gratuites.

L'étiquette de votre outil peut comporter les symboles suivants. Les symboles et leurs définitions sont les suivants :

Symbole	Propriété ou déclaration	Symbole	Propriété ou déclaration
	Symbole d'alerte de sécurité		Utilisez une protection de l'ouïe approuvée, comme des bouchons d'oreille ou des silencieux d'oreille.
	Lisez et comprenez ce manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.		Utilisez un masque antipoussière ou un respirateur approuvé par le NIOSH.
	Portez des lunettes de sécurité homologuées par l'ANSI (ou la norme nationale applicable) ou des lunettes de protection correctement ajustées et offrant une protection frontale et latérale.		Portez des gants antivibrations lors de l'utilisation.

USAGE PRÉVU

Conçu pour être installé et utilisé conjointement avec la scierie BOZEMAN de 26 po (66 cm) (article 22648, non inclus) et la remorque de scierie (article 86001, non inclus), ce kit de treuil à grumes de scierie est destiné à aider au chargement des grumes sur les supports de grumes pour la préparation de la coupe. La force de traction directe maximale fournie par le treuil est de 910 kg (2 000 lb) et le kit comprend deux rampes qui sont facilement placées sur la piste de la scierie pour le chargement des grumes et le retrait après le chargement.

DÉBALLAGE ET INSPECTION

Lors du déballage, veuillez inspecter soigneusement le produit pour vous assurer qu'il est intact et non endommagé. Si des pièces sont manquantes ou cassées, veuillez appeler le 1-800-386-0191 dès que possible.

 **AVERTISSEMENT** **Ne pas utiliser ce produit s'il a été endommagé pendant l'expédition, la manutention ou après une mauvaise utilisation.** N'utilisez pas le produit tant que les pièces n'ont pas été remplacées ou que le défaut n'a pas été rectifié. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves dommages corporels ou matériels.

 **AVERTISSEMENT** **La remorque et ses pièces sont lourdes. Il est recommandé de prévoir au moins deux personnes pour la déballer, la soulever, la déplacer et l'assembler.**

Suivez à tout moment les techniques de levage recommandées par l'administration de la santé et de la sécurité au travail (OSHA).

Contenu du conditionnement : Consultez la liste des pièces

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

 **AVERTISSEMENT** **LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES INSTRUCTIONS.** Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une décharge électrique, des blessures graves et/ou la MORT.

Conservez ce manuel d'instructions pour toute référence ultérieure.

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

- Assemblez, réglez et utilisez-le dans un environnement de travail sûr. Tenez votre zone de travail propre, bien éclairée et sans distractions. Placez l'éclairage de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
- Tenez à l'écart de la zone de travail, toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié.

- Si vous travaillez seul, demandez toujours à quelqu'un de vous surveiller à intervalles réguliers, fixés à l'avance.
- Ne laissez pas d'enfants ou d'animaux de compagnie dans

la zone de travail, et ne laissez pas d'enfants ou d'animaux de compagnie sur ou à proximité de l'équipement.

- Ne l'utilisez pas en présence de gaz, de poussières ou de liquides inflammables.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approuvé par l'American National Standards Institute (ANSI) ou l'Association canadienne de normalisation (CSA).
- Portez toujours des lunettes de protection antichocs offrant une protection frontale et latérale des yeux. Les équipements de protection oculaire doivent être conformes aux normes ANSI Z87.1 ou CSA Z94.3-07 en fonction du type de travail effectué.
- Portez une protection auditive avec un indice de réduction du bruit approprié pour résister à l'augmentation des niveaux de décibels, lorsque vous travaillez près d'un moteur.
- Contrôlez l'outil, les mouvements personnels et l'environnement de travail pour éviter les blessures ou les dommages à l'équipement ou au véhicule.
- N'utilisez pas, ne réglez pas ou n'effectuez pas la maintenance d'une quelconque partie de ce kit de treuil, de la scierie ou de la remorque lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et l'équipement.

- Évitez de porter des vêtements ou des bijoux qui peuvent s'em mêler, lorsque vous utilisez ou travaillez sur le chasse-neige. Gardez les cheveux longs, couverts et attachés.
- Portez des gants qui assurent une protection en fonction des matériaux de travail.
Remarque : Ne portez pas de gants lors du fonctionnement d'un outil qui peut s'accrocher au matériau et tirer la main dans l'outil.
- Ne tendez pas trop les bras lors de l'utilisation. Portez des chaussures antidérapantes afin de conserver une bonne assise et un bon équilibre, ce qui permet un meilleur contrôle dans des situations inattendues.
- Gardez les doigts à l'écart des points de pincement autour du treuil, des rampes, de la remorque et de la scierie.
- La capacité du conducteur à utiliser en toute sécurité cet équipement hors route dépend largement de sa capacité à faire preuve de jugement. L'opérateur doit avoir l'âge, la compréhension, les capacités mentales et physiques suffisantes pour utiliser cet équipement en toute sécurité. **RESPECTEZ TOUJOURS LA LIMITE D'ÂGE RECOMMANDÉE DE 16 ANS POUR LES OPÉRATEURS.**

MESURES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

⚠ AVERTISSEMENT **NE laissez PAS le confort ou la familiarité avec le produit (acquis par une utilisation répétée) remplacer le strict respect des règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de manière non sécuritaire ou incorrecte, vous pouvez subir des lésions corporelles graves.**

- Utilisez l'outil approprié pour le travail. Cet équipement a été conçu pour une fonction spécifique. Ne démontez pas, ne modifiez pas ou n'altérez pas cet équipement et ne l'utilisez pas à des fins non prévues.
- N'utilisez pas ce treuil ou ces rampes si des pièces sont endommagées, brisées ou égarées. Réparez ou remplacez les pièces, si nécessaire.
- N'utilisez pas le treuil s'il semble ou a l'air de fonctionner anormalement. Faites appel à un technicien qualifié pour réparer et vérifier le bon fonctionnement de la remorque et de ses éléments avant de l'utiliser.
- L'assemblage, la maintenance et/ou la réparation du treuil, de la remorque, de la scierie et de ses éléments ne doivent être effectués que par des personnes ayant des compétences mécaniques, une expérience et un jugement suffisant (tels que les concessionnaires d'équipements de plein air, les concessionnaires de motos ou les ateliers de réparation d'équipements

motorisés) afin de ne pas créer de conditions dangereuses ou de modifications.

- Assurez-vous que la remorque est stable, que les béquilles/stabilisateurs sont tous les deux posés au sol et que la remorque ne bougera pas accidentellement lors de l'utilisation du treuil et des rampes.
- Les vêtements amples, les cheveux longs ou les articles portés par l'opérateur doivent être entièrement contenus ou couverts pour éviter qu'ils ne se prennent dans les pièces tournantes.
- Les opérateurs âgés de moins de 18 ans doivent toujours être supervisés par un adulte à tout moment lorsqu'ils utilisent cet équipement.
- L'utilisation de cet équipement nécessite des compétences acquises par la pratique au fil du temps. Prenez le temps d'apprendre les techniques de base bien avant d'utiliser la remorque et l'un de ses éléments.
- Ne circulez que sur des terrains sûrs et familiers. Évitez les pentes raides.
- Inspectez le treuil, le câble de treuil, le crochet et tous les blocs/poulies avant chaque utilisation pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou corrodés. Remplacez ou réparez avant utilisation, si nécessaire.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT **Il s'agit d'une machine complexe et dangereuse.** La remorque et ses éléments peuvent être dangereux s'ils sont mal assemblés. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'assembler complètement, demandez alors à un technicien qualifié de l'assembler.

La remorque devra être préassemblée par l'utilisateur ou par un technicien compétent. Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer d'un assemblage adéquat.

Outils requis pour l'assemblage :

- Jeu de clés métriques à fourche/à douille
- Clé dynamométrique jusqu'à 475 Nm (350 pi-lb)
- Tournevis à douille et douilles métriques

LES ÉLÉMENTS ENTRE PARENTHÈSES () RENVOIENT AUX NUMÉROS D'ARTICLES DE LA LISTE DES PIÈCES.

Étape 1 : Ouvrez la caisse d'expédition. Ouvrez la caisse d'expédition et retirez la couverture plastique.

Étape 2 : Déballiez les articles accessibles restants. Une fois la partie supérieure enlevée, retirez soigneusement chaque pièce et mettez-les de côté. Retirez toute couverture en plastique. Placez les objets similaires ensemble pour les retrouver facilement.

Étape 3 : Vérifiez que les pièces sont correctes. Vérifiez que les pièces correspondent aux éléments de la liste des pièces et que la quantité est correcte. Si des pièces sont manquantes ou cassées, veuillez appeler Star-Asia au 1-800-386-0191 dès que possible.

Étape 4 : Disposez les pièces. Dans un endroit bien éclairé et suffisamment spacieux pour assembler le treuil à la remorque, disposez les pièces de manière à ce qu'elles soient facilement localisées et accessibles.

Étape 5 : Installez le tube de montage horizontal sur la remorque. Installez le tube de montage horizontal (2) sur la remorque, comme illustré sur la fig. 1, à l'aide de huit boulons à embase M10 x 30 (1) et d'écrous à embase autobloquants M10 (5). Serrez ces dispositifs de fixation entre 43 et 50 Nm (32 et 37 lb-pi).




Fig. 1




Fig. 2

Étape 6 : Installez le tube de montage vertical sur le tube de montage horizontal. Installez le tube de montage vertical (4), comme indiqué sur la fig. 2, à l'aide d'un boulon à embase M10 x 30 (1) et de l'axe de chape 12 x 100 (3).

Étape 7 : Installez les plaques de serrage inférieures sur la remorque. Installez les plaques de serrage inférieures (10) sur les poutres transversales de la remorque, comme indiqué sur la fig. 3, à l'aide de huit boulons à embase M10 x 30 (1) et d'écrous à embase autobloquants M10 (5). Serrez ces dispositifs de fixation entre 43 et 50 Nm (32 et 37 lb-pi).




Fig. 3




Fig. 4

Étape 8 : Installez les rampes en position de stockage/transport. Disposez les rampes (7) sur les supports de grumes comme indiqué sur la fig. 4 et positionnez le support supérieur coudé et le support supérieur allongé au-dessus des supports inférieurs comme indiqué. Utilisez les boulons à tête hexagonale M10 x 260 et M10 x 240 (8 et 11) et placez-les dans les trous de la plaque supérieure de serrage coudée (11) et de la plaque supérieure de serrage en T (9), puis dans les trous des plaques de serrage inférieures. Fixez-les solidement en place à l'aide de deux écrous à embase autobloquants M10 (5). **NE SERREZ PAS TROP.** Un serrage excessif peut entraîner la déformation des brides. Appliquez une force de serrage suffisante pour empêcher les rampes (7) de bouger.

⚠ AVERTISSEMENT **NE dépassez JAMAIS la capacité de traction nominale de 910 kg (2 000 lb) du treuil.** Si nécessaire, utilisez un palan à mouffes pour augmenter l'effet de levier disponible et réduire la force de traction subie par le treuil.

Pour faire fonctionner le treuil :

1. Placez le commutateur à cliquet du treuil en position neutre.
2. Tirez le crochet et le câble.
3. Accrochez à l'élingue ou à la chaîne de levage enroulée autour de la charge.
4. Tout en tirant sur le câble pour augmenter la tension, tournez la manivelle du treuil pour éliminer le mou du câble.

5. Continuez à tourner la manivelle du treuil jusqu'à ce qu'il y ait une légère tension sur le câble et que la charge commence tout juste à se déplacer.

6. Engagez le levier à cliquet, puis continuez à tourner la manivelle dans le sens horaire pour enrouler uniformément le câble tout en déplaçant la charge.

Lors du relâchement d'une charge ou du déroulement d'un câble sous charge, déplacez la manivelle de manière à ce que le cliquet soit désengagé, puis déplacez le levier à cliquet en position de déroulement pour abaisser la charge.

Utilisation des rampes :

Retirez les rampes de la position de stockage/transport (fixées et posées sur les supports de grumes) en retirant les deux boulons à tête hexagonale M10 x 250 (11) et les écrous à embase autobloquants M10 (5). Retirez la plaque supérieure de serrage coudée (8) et la plaque supérieure de serrage en T (9) et mettez-les de côté. Placez les rampes de sorte que la rainure repose sur le rail de guidage de la scierie.

Avant la coupe :

Après avoir treuillé une grume sur les supports de grume, fixez la grume solidement en place avec les griffes de serrage, retirez tous les dispositifs de levage de grume, puis retirez les rampes (7) avant toute coupe. Treuiliez complètement le câble, puis retirez l'axe de chape (3), placez le kit de treuil en position horizontale et réinstallez l'axe de chape (3) avant d'effectuer toute coupe.

Avant le transport :

Installez les rampes en position de stockage/transport en suivant les instructions de l'étape 8. Placez le treuil en position verticale ou horizontale, assurez-vous que l'axe de chape (3) est installé et serrez le boulon de verrouillage.




Fig. 5

MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT Seul un personnel d'entretien qualifié doit réparer cet équipement. Un dispositif mal réparé peut présenter un danger pour l'utilisateur et/ou d'autres personnes.

⚠ AVERTISSEMENT N'APPORTEZ AUCUNE MODIFICATION OU NE SOUDEZ PAS SUR UNE PARTIE

QUELCONQUE DU PORTIQUE OU DU CHARIOT. Couper, percer, souder ou chauffer affaiblira l'intégrité structurelle de la machine et pourrait entraîner des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

Pour que votre machine conserve son apparence optimale et fonctionne en douceur pendant de nombreuses années, une maintenance périodique adéquate est recommandée.

- Observez toujours le fonctionnement de la machine pendant la mise en œuvre. Arrêtez immédiatement toute mise en œuvre en cas de bruits ou de mouvements anormaux. Inspectez soigneusement pour détecter tout danger et déterminez si une inspection plus détaillée est nécessaire.
- Maintenir le treuil et le système de treuil avec précaution. Une machine en bon état est efficace, plus facile à contrôler et présente moins de problèmes.
- Inspectez les éléments du treuil et du système de treuil périodiquement, au moins tous les six mois et avant chaque utilisation. Réparez ou remplacez les éléments endommagés ou usés. Pour l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.

- Gardez toujours les surfaces propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse à tout moment.
- Maintenez les étiquettes et les plaques signalétiques de l'outil. Elles contiennent des informations importantes. Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez Star-Asia USA, LLC pour obtenir des étiquettes de remplacement.

ROUILLE ET CORROSION :

Bien que le treuil et le système de treuil aient été traités pour éliminer la rouille et la corrosion, il peut être nécessaire de les protéger des intempéries en les garant sous un toit en tôle ou un abri d'auto afin d'éviter les intempéries dues à la pluie et à la neige. Il est recommandé d'appliquer de la cire sur les surfaces peintes au moins une fois par an. Utilisez une peinture antirouille dans les zones où le revêtement de couleur a pu s'écailler ou s'égratigner profondément.

Appliquez une couche de graisse au lithium sur tous les filetages exposés, les boulons de réglage et les écrous ou trous filetés qui ne sont pas utilisés.

Lubrifiez le câble du treuil de temps en temps, au moins tous les six mois pour éviter la corrosion.


Utilisez une bâche pour couvrir le treuil lorsqu'elle est entreposée pendant une période prolongée.

ÉLIMINATION

Recyclez un treuil irrémédiablement endommagé dans l'installation appropriée.

Contactez votre municipalité locale pour obtenir une liste des installations d'élimination ou des règlements concernant les appareils électroniques, les piles, l'huile ou d'autres liquides toxiques.

REMARQUER! NE polluez PAS l'environnement en autorisant un déversement incontrôlé d'huile usagée.



Remarque : Remorque non incluse

BOZEMAN

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté
1	Boulon hexagonal, à embase M10 x 30	16
2	Tube, montage horizontal	1
3	Goupille, de chape 12x100	1
4	Tube, montage vertical	1
5	Écrou, autobloquant hexagonal à bride M10	16
6	Treuil, 910 kg (2 000 lb)	1
7	Rampe	2
8	Boulon, à tête hexagonale M10 x 260	1
9	Plaque supérieure en T, bride	1
10	Plaque inférieure, bride	2
11	Plaque coudée, bride	1
12	Boulon, à tête hexagonale M10 x 240	1

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Star Asia-USA, LLC (ci-après appelé « vendeur ») garantit à l'acheteur original seulement, que ce produit est exempt de défaut en matériel ou de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat pour un usage domestique.

Garantie de rendement

La couverture de la garantie est déterminée par l'acheteur qui fournit au vendeur ou à son centre d'entretien autorisé une preuve adéquate de la date d'achat initiale. Les produits retournés, le fret payé d'avance et assuré, à notre usine ou à un centre d'entretien autorisé, seront inspectés et réparés ou remplacés, au choix du vendeur, sans frais s'il a été déterminé qu'ils sont défectueux et couverts par la garantie. Les pièces défectueuses ne faisant pas l'objet d'une usure normale seront réparées ou remplacées, à notre discrétion au cours des périodes de garantie mentionnées ci-dessus. Dans tous les cas, le remboursement est limité au prix d'achat payé. Autres que les frais de poste et les exigences d'assurance, aucuns frais ne seront chargés pour les réparations ou les remplacements couverts par cette garantie. Le fabricant n'assumera en aucun cas la responsabilité de la perte de l'unité, de toute perte de temps ou de la location, des incon vénients, de la perte commerciale ou tout autre dommage consécutif. Il n'y a aucune garantie qui s'étend au-delà de la description dans les présentes.

Exclusions

La présente garantie ne couvre pas les pièces endommagées par l'usure normale, les conditions anormales, l'application fautive, le mauvais usage, l'abus, les accidents, l'utilisation à d'autres pressions ou températures que celles recommandées, un mauvais entreposage ou les dommages liés au transport. Les pièces endommagées ou usées par une utilisation dans des milieux poussiéreux ne sont pas couvertes par la garantie. Le non-respect des procédures d'utilisation et d'entretien recommandées annule la garantie. Les articles supplémentaires suivants ne sont pas couverts par la présente garantie : panne du produit causée par la pluie, l'humidité excessive, des environnements corrosifs ou tout autre contaminant, des défauts cosmétiques qui n'affectent pas le fonctionnement du produit. La présente garantie ne s'applique pas quand : le produit a été utilisé à des fins commerciales ou de location; des défauts de matériaux ou de fabrication ou des dommages occasionnés par des réparations ou des modifications ont été réalisés ou tentés par d'autres personnes ou l'utilisation non autorisée de pièces non conformes; le dommage a été causé par un abus, un mauvais entretien, une négligence ou un accident ou le dommage est causé par l'utilisation du produit après une défaillance partielle ou une utilisation avec les mauvais accessoires. La garantie ne s'applique pas aux accessoires. Le vendeur n'est pas responsable : des frais de main-d'œuvre, de la perte ou de dommage occasionné par une mauvaise utilisation, de l'entretien ou des réparations réalisés par des personnes autres que par le centre d'entretien autorisé de Star Asia-USA, LLC. L'utilisation de pièces de réparation autres que les pièces authentiques de Star Asia-USA, LLC annulera la garantie.

Avis de non-responsabilité relatifs à la garantie

AUCUNE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, AUTRE QUE CELLE CI-DESSUS N'EST DONNÉE EN CE QUI A TRAIT AU PRÉSENT PRODUIT, AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DU VENDEUR EN LIEN AVEC CE PRODUIT Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE COMMERCIALITÉ OU DE BONNE CONDITION À DES FINS PARTICULIÈRES, SONT EXCLUES. LES RECOURS DE L'ACHETEUR OU DE L'USAGER SONT UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT MENTIONNÉS CI-DESSUS. STAR ASIA-USA, LLC NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL, INDIRECT OU SPÉCIAL. EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT À LA SUITE D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE GARANTIE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTREMENT, LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR NE SURPASSERA LE PRIX DU PRODUIT AYANT DONNÉ LIEU À LA RÉCLAMATION OU LA RESPONSABILITÉ. TOUTE RESPONSABILITÉ EN LIEN À L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRENDRA FIN À L'EXPIRATION DES PÉRIODES DE GARANTIE SPÉCIFIÉES DANS LA PRÉSENTE.

Limites des avis de non-responsabilité relatifs à la garantie

La durée de toute garantie implicite doit se limiter à un an de la date d'achat. Dans certains états des É.-U. et dans certaines provinces du Canada, il n'y a aucune limite de temps pour qu'une garantie implicite soit valide, par conséquent la limitation susmentionnée pourrait ne pas s'appliquer à votre situation. En aucun cas le vendeur ne sera tenu responsable des dommages accidentels ou consécutifs (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits) survenus suite à la vente ou à l'utilisation du présent produit. Dans certains états des É.-U. et dans certaines provinces du Canada, l'exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou consécutifs n'est pas permise, par conséquent la limitation susmentionnée pourrait ne pas s'appliquer à votre situation.

La garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre aux É.-U., d'une province à l'autre au Canada et au sein du Commonwealth de Porto Rico. Pour les couvertures de garantie dans d'autres pays, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou votre importateur local de Star Asia-USA, LLC.

Distribué par Star Asia-USA, LLC
P.O. Box 58399, Renton, WA 98058 É.-U.
Service à la clientèle : 1-800-386-0191
adresse courriel : info@titan-us.com
©2025 Star Asia-USA, LLC