



200 LB







2-TIER WELDING CART



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.


Instruction Manual

Item NO.: DL-TC4229

<p>① Bolts & Nuts M6x30mm (set)</p>  <p>X 16 sets</p>	<p>② Bolts & Nuts m8x60mm(set)</p>  <p>X 8 sets</p>	<p>③ Bolts & Nuts m6x10mm(set)</p>  <p>X 2 sets</p>	<p>④ Swivel Caster with Nut</p>  <p>X 2PCS</p>
<p>⑤ Flat washer ,cotter pin(set)</p>  <p>X 2 sets</p>	<p>⑥ Wheel</p>  <p>X 2PCS</p>	<p>⑦ Axle</p>  <p>X 1PC</p>	<p>⑧ Top shelf</p>  <p>X 1PC</p>
<p>⑨ Center shelf</p>  <p>X 1PC</p>	<p>⑩ Bottom shelf</p>  <p>X 1PC</p>	<p>⑪ Handle</p>  <p>X 1PC</p>	<p>⑫ Hook</p>  <p>X 4PC</p>
<p>⑬ Bottom frame</p>  <p>X 2PC</p>	<p>⑭ Front frame</p>  <p>X 1PC</p>	<p>⑮ Small plate</p>  <p>X 1PC</p>	<p>⑯ Chain</p>  <p>X 2PC</p>


Step 1

- Fix 2pcs of ④ Swivel Caster with Nut onto ⑩ Bottom shelf
- Use 2 sets of ① Bolts & Nuts M6x30mm to fix 2pcs of ⑬ Bottom frame onto ⑩ Bottom shelf
- Use 2 sets of ⑤ Flat washer .cotter pin to fix 2pcs of ⑥ Wheel onto part ⑩ Bottom shelf



Step 2

- Use 8 sets of ② Bolts & Nuts m8x60mm to fix ⑪ Handle and ⑭ Front frame onto the ⑩ Bottom shelf and ⑬ Bottom frame




Step 3



- Use 4 sets of ① Bolts & Nuts M6x30mm to fix ⑨ Center shelf onto ⑬ Bottom frames
- Use 8 sets of ① Bolts & Nuts M6x30mm to fix 4pcs of ⑫ Hook onto the ⑪ Handle and ⑭ Front frame

Step 4

Use 2 sets of ③ Bolts & Nuts m6x10mm to fix ⑮ Small plate onto ⑨ Center shelf
 Use 2 sets of ① Bolts & Nuts M6x30mm to Fix ⑧ Top shelf onto ⑭ Front frame
 Fix 2pcs of ⑯ Chain onto ⑨ Center shelf and ⑧ Top shelf



V1,0

9550740



CHARIOT DE SOUDAGE

À 2 NIVEAUX






200 LB



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.


Manuel d'instructions

N° d'article : DL-TC4229

<p>① Boulons et écrous M6 x 30 mm (jeu)</p>  <p>x 16 jeux</p>	<p>② Boulons et écrous M8 x 60 mm (jeu)</p>  <p>x 8 jeux</p>	<p>③ Boulons et écrous M6 x 10 mm (jeu)</p>  <p>x 2 jeux</p>	<p>④ Roulette pivotante avec écrou</p>  <p>x 2 pièces</p>
<p>⑤ Rondelle plate et goupille fendue (jeu)</p>  <p>x 2 jeux</p>	<p>⑥ Roue</p>  <p>x 2 pièces</p>	<p>⑦ Essieu</p>  <p>x 1 pièce</p>	<p>⑧ Tablette supérieure</p>  <p>x 1 pièce</p>
<p>⑨ Tablette centrale</p>  <p>x 1 pièce</p>	<p>⑩ Tablette inférieure</p>  <p>x 1 pièce</p>	<p>⑪ Poignée</p>  <p>x 1 pièce</p>	<p>⑫ Poignée</p>  <p>x 4 pièces</p>
<p>⑬ Cadre inférieur</p>  <p>x 2 pièces</p>	<p>⑭ Cadre avant</p>  <p>x 1 pièce</p>	<p>⑮ Petite plaque</p>  <p>x 1 pièce</p>	<p>⑯ Chaîne</p>  <p>x 2 pièces</p>


Étape 1

- Fixez 2 roulettes pivotantes ④ avec écrous sur la tablette inférieure ⑩
- Utilisez 2 jeux de boulons ① et écrous M6 x 30 mm pour fixer 2 cadres inférieurs ⑬ sur la tablette inférieure ⑩
- Utilisez 2 jeux de rondelle plate et goupille fendue ⑤ pour fixer 2 roues ⑥ sur la tablette inférieure ⑩




Étape 2

- Utilisez 8 jeux de boulons et écrous M8 x 60 mm ② pour fixer la poignée ⑪ et le cadre avant ⑭ sur la tablette inférieure ⑩ et le cadre inférieur ⑬



Étape 3



- Utilisez 4 jeux de boulons et écrous M6 x 30 ① mm pour fixer la tablette centrale ⑨ sur les cadres inférieurs ⑬
- Utilisez 8 jeux de boulons et écrous M6 x 30 mm ① pour fixer 4 crochets ⑫ sur la poignée ⑪ et le cadre avant ⑭

Étape 4

- Utilisez 2 jeux de boulons et écrous M6 x 10 mm ③ pour fixer la petite plaque ⑮ sur la tablette centrale ⑨
- Utilisez 2 jeux de boulons et écrous M6 x 30 mm ① pour fixer la tablette supérieure ⑧ sur le cadre avant ⑭
- Fixez 2 chaînes ⑯ sur la tablette centrale ⑨ et la tablette supérieure ⑧

