

Pince de levage à verrouillage automatique de 63,5 cm MANUEL D'UTILISATION



AVERTISSEMENT :

Lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre toutes **les INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION** avant toute utilisation. Le non-respect des règles de sécurité et des autres précautions élémentaires peut entraîner des blessures graves.

Model#: TMW-91

05132026

Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit ! Pour référence future, veuillez remplir la fiche d'enregistrement ci-dessous :

Modèle : _____ Date d'achat : _____

Conservez le reçu, la garantie et ces instructions. Il est important que vous lisiez l'intégralité du manuel afin de vous familiariser avec ce produit avant de commencer à l'utiliser.

Ce produit est conçu pour certaines applications uniquement. Le fabricant ne peut être tenu responsable des problèmes résultant d'une modification. Nous vous recommandons vivement de ne pas modifier ce produit et/ou de ne pas l'utiliser pour une application autre que celle pour laquelle il a été conçu. Si vous avez des questions concernant une application particulière, N'UTILISEZ PAS le produit avant de nous avoir contactés afin de déterminer si cela est possible ou recommandé. Pour toute question technique, veuillez appeler le **1-218-943-6290**.

UTILISATION PRÉVUE

Les pinces de levage à verrouillage automatique sont conçues pour soulever des grumes et des rochers mesurant jusqu'à 25 pouces, avec une capacité de charge maximale de 3 300 livres.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Article	Description
Capacité	3 300 lb
Capacité de bûches	25 po
Construction	Acier

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner des blessures graves.



ATTENTION : Ne laissez personne utiliser ou assembler les pinces de levage avant d'avoir lu ce manuel et d'avoir acquis une compréhension approfondie de leur fonctionnement.



AVERTISSEMENT :

Les avertissements, mises en garde et instructions figurant dans ce manuel d'utilisation ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations possibles. L'opérateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à ce produit, mais qui doivent être fournis par l'opérateur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ZONE DE TRAVAIL

- **Maintenez la zone de travail propre**, dégagée et bien éclairée. Les zones de travail encombrées et sombres peuvent causer des accidents.
- **Éloignez les enfants et les personnes non concernées** lorsque vous utilisez une pince de levage. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle ; les visiteurs doivent donc rester à une distance de sécurité de la zone de travail.
- **Restez vigilant quant à votre environnement.** L'utilisation d'une pince de levage dans des zones de travail exigües peut vous placer dangereusement près d'outils tranchants et de pièces en rotation.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- **Restez vigilant**, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez une pince de levage. N'utilisez pas de pince de levage si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'une pince de levage peut entraîner des blessures graves.
- **Habillez-vous correctement.** Ne portez pas de vêtements amples, d'objets pendants ou de bijoux. Éloignez vos cheveux, vos vêtements et vos gants des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces en mouvement.
- **Utilisez des vêtements et des équipements de sécurité.** Portez des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité avec des protections latérales conformes aux normes nationales en vigueur ou, si nécessaire, un écran facial. Utilisez un masque anti-poussière si vous travaillez dans un environnement poussiéreux. Cela s'applique à toutes les personnes présentes dans la zone de travail. Utilisez également des chaussures de sécurité antidérapantes, des casques de sécurité, des gants de travail résistants, des systèmes de dépoussiérage et une protection auditive lorsque cela est approprié.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES PINCES DE LEVAGE À

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

- **Ne modifiez en aucun cas les pincées de levage.** Toute modification non autorisée peut nuire au bon fonctionnement et/ou à la sécurité et pourrait réduire la durée de vie de l'équipement. Les pincées de levage ont été conçues pour des applications spécifiques.
- **Vérifiez toujours l'absence de pièces endommagées ou usées avant d'utiliser les pincées de levage.** Les pièces cassées affecteront le fonctionnement des pincées de levage. Remplacez ou réparez immédiatement les pièces endommagées ou usées.
- **Ne dépassez pas la capacité de charge des pincées de levage.**
- **Répartissez la charge de manière uniforme.** Une charge déséquilibrée peut faire basculer les pincées de levage, entraînant des blessures pour l'opérateur ou des tiers.

- **Utilisez la pince de levage sur des surfaces planes et horizontales** capables de supporter la pince et sa charge maximale. Tirer ou pousser une charge sur une surface inclinée ou irrégulière peut entraîner une perte de contrôle.

- **Rangez les pinces de levage lorsqu'elles ne sont pas utilisées.** Lorsque les pinces de levage ne sont pas utilisées, rangez-les dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Vérifiez qu'elles sont en bon état de fonctionnement avant de les ranger et avant de les réutiliser.


UTILISATION

1. Assurez-vous que la pince est en position verrouillée.
2. Placez délicatement la pince sur la bûche/l'objet
3. Soulevez le tronc/l'objet
4. Abaissez la bûche/l'objet jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage pivote de 90 degrés
5. Soulevez la pince pour la retirer de la bûche ou de l'objet

ENTRETIEN

- **Entretenez vos pinces de levage.** Il est recommandé de vérifier l'état général de toute pince de levage avant de l'utiliser. Maintenez vos pinces de levage en bon état en mettant en place un programme de réparation et d'entretien rigoureux. En cas de vibrations ou de bruits anormaux, faites réparer le problème avant de poursuivre l'utilisation. Confiez les réparations nécessaires à du personnel de maintenance qualifié.

SCHÉMA ET LISTE DES



PIÈCES

Référence	Description	Qté	Référence	Description	Quantité
1	Anneau pivotant	1	7	Boulon M16x160	1
2	Support	4	8	Rondelle M10	4
3	Ensemble bras de levage	2	9	Rondelle M16	8
4	Boulon M10x100	2	10	Écrou de blocage M10	4
5	Roues	4	11	Contre-écrou M16	8
6	Boulon M16x35	6			

Pour les pièces de rechange et les questions techniques, veuillez appeler le **1-218-943-6290**.

GARANTIE

Garantie limitée d'un an sur les pièces.



BAC
PO BOX 155
Miltona, MN 56354
Fabriqué en Chine