



LOG SKATE

OWNER'S MANUAL



WARNING:

Carefully read and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

MODEL# TMW-70

LOG SKATE OWNER'S MANUAL

Thank you very much for choosing a Timber Tuff product. For future reference, please complete the owner's record below:

Model: _____ Purchase Date: _____

Save the receipt, the warranty and these instructions. It is important that you read the entire manual to become familiar with this product before you begin using it.

This product is designed for certain applications only. The manufacturer and/or distributor cannot be responsible for issues arising from modification. We strongly recommend that this product not be modified and/or used for any application other than that for which it was designed. If you have any questions relative to a particular application, DO NOT use the product until you have first contacted the distributor to determine if it can, or should, be performed on the product.

For technical questions, please call **1-218-943-6290**.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Construction	Steel construction and powder-coat finish
Product Dimensions L x W x H	28" x 32" x 14-1/3"

GENERAL SAFETY RULES



WARNING: Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in serious injury.



CAUTION: Do not allow persons to operate or assemble this log skate until they have read this manual and have developed a thorough understanding of how the log skate works.



WARNING: The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WORK AREA

- **Keep work area clean**, free of clutter, and well-lit. Cluttered and dark work areas can cause accidents.
- **Keep children and bystanders** away while using the log skate. Distractions can cause you to lose control, so visitors should remain at a safe distance from the work area.
- **Be alert of your surroundings.** Using the log skate in confined work areas may put you in a dangerous situation.

PERSONAL SAFETY

- **Stay alert**, watch what you are doing, and use common sense when using the log skate. Do not use the log skate while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the log skate may result in serious personal injury.
- **Dress properly.** Do not wear loose clothing, dangling objects, or jewelry. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts.

LOG SKATE OWNER'S MANUAL

LOG SKATE USE AND CARE

- **Do not modify this log skate in any way.** Unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the life of the log skate.
- **Always check for damaged or worn out parts before using the log skate.** Broken parts will affect the log skate operation. Replace or repair damaged or worn parts immediately.
- **The log skate is for OUTDOOR use ONLY.**




CAUTION:

- **When dragging logs, ALWAYS use CAUTION as logs can fall or drop. Heavy logs can cause injury to feet, legs, and hands. ALWAYS wear protective clothing including steel toe boots, leather gloves, and leg and arm protection.**

ASSEMBLY

- Attach the dragging bar (#3) with M10*50 bolt (#9), washer Ø10 (#10), and M10 lock nut (#11) to the axle shaft (#8)
- Assemble the 12" pneumatic rubber tire (#6) to the axle shaft (#8) with washer Ø 12 (#4) and M12 lock nut (#5)
- Attach the chain (#2) to the end of the dragging bar (#3), use the M10*50 bolt (#9) through the chain ring and dragging bar, then assemble the M10 lock nut (#11) to fix

PARTS DIAGRAM:



PARTS LIST:

Part#	Description	Qty.	Part#	Description	Qty.
1	Load binder	1	7	Steel curved log holder	1
2	Chain	2	8	Axle shaft	1
3	Dragging bar	1	9	M10*50 bolt	7
4	Washer Ø12	2	10	Washer Ø10	7
5	M12 lock nut	2	11	M10 lock nut	7
6	12" pneumatic rubber tire	2			

For replacement parts and technical questions, please call **1-218-943-6290**.

LOG SKATE OWNER'S MANUAL

MAINTENANCE

- **Maintain your log skate.** It is recommended that the general condition of the log skate be examined before it is used. Keep the log skate in good repair by adopting a program of conscientious repair and maintenance in accordance with the recommended procedures found in this manual.
- **Be sure to tighten all nuts and bolts before use.**
- **Keep the log skate clean.** A properly maintained log skate will work more effectively. Keep all parts dry, clean, and free from oil and grease.
- **Cleaning.** Use only soap and a damp cloth to clean your log skate.

WARRANTY

One-year limited parts warranty



**BAC Industries
PO BOX 155
Miltona, MN 56354**

Made in China



CHARIOT À BÛCHE

MANUEL D'UTILISATION



AVERTISSEMENT :

Lisez attentivement et comprenez toutes les **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION** avant l'utilisation. Le non-respect des règles de sécurité et des autres précautions de base peut entraîner des blessures graves.

MODEL# TMW-70

MANUEL D'UTILISATION DU CHARIOT À BÛCHE

Merci beaucoup d'avoir choisi un produit Timber Tuff. Pour référence future, veuillez remplir la fiche du propriétaire ci-dessous :

Modèle : _____ Date d'achat : _____

Conservez le reçu, la garantie et ces instructions. Il est important que vous lisiez l'intégralité du manuel pour vous familiariser avec ce produit avant de commencer à l'utiliser.

Ce produit est conçu pour certaines applications seulement. Le fabricant et/ou le distributeur ne peuvent être tenus responsables des problèmes résultant d'une modification. Nous recommandons vivement de ne pas modifier ce produit ni de l'utiliser pour une application autre que celle pour laquelle il a été conçu. Si vous avez des questions concernant une application particulière, N'UTILISEZ PAS le produit avant d'avoir communiqué avec le distributeur pour déterminer si l'application peut ou devrait être effectuée avec le produit.

Pour les questions techniques, veuillez composer le **1-218-943-6290**.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Construction	Construction en acier avec fini thermolaqué
Dimensions du produit L x la x H	28 × 32 × 14-1/3 po

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

 **AVERTISSEMENT** : Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner des blessures graves.

 **MISE EN GARDE** : Ne laissez personne utiliser ou assembler ce chariot à bûches avant d'avoir lu ce manuel et d'avoir bien compris le fonctionnement du chariot à bûche.

 **AVERTISSEMENT** : Les avertissements, les mises en garde et les instructions présentés dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations susceptibles de se produire. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans ce produit, mais qui doivent être fournis par l'opérateur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ZONE DE TRAVAIL

- **Maintenez l'espace de travail propre**, libre de tout encombrement et bien éclairé. Les zones de travail encombrées et sombres peuvent être à l'origine d'accidents.
- **Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart lorsque vous utilisez le chariot à bûches.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle; c'est pourquoi les visiteurs doivent rester à une distance sûre de la zone de travail.
- **Soyez attentif à votre environnement.** L'utilisation du chariot à bûches dans des zones de travail confinées peut vous mettre dans une situation dangereuse.

SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

- **Restez vigilant**, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le chariot à bûches. N'utilisez pas le chariot à bûches si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation du chariot à bûches peut entraîner des blessures graves.
- **Habillez-vous de façon appropriée.** Ne portez pas de vêtements amples, d'objets pendants ou de bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles.

MANUEL D'UTILISATION DU CHARIOT À BÛCHE

UTILISATION ET ENTRETIEN DU CHARIOT À BÛCHES

- **Ne modifiez pas le chariot à bûches de quelque manière que ce soit.** Toute modification non autorisée peut nuire au fonctionnement et/ou à la sécurité et peut affecter la durée de vie de l'équipement.
- **Avant d'utiliser le chariot à bûches, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de pièces endommagées ou usées.** Les pièces brisées nuisent au fonctionnement du chariot à bûches. Remplacez ou réparez immédiatement les pièces endommagées ou usées.
- **Le chariot à bûche est conçu pour une utilisation à L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.**


MISE EN GARDE :

- **Lorsque vous tirez des bûches, faites TOUJOURS preuve de PRUDENCE, car les bûches peuvent tomber. Les bûches lourdes peuvent causer des blessures aux pieds, aux jambes et aux mains. Portez TOUJOURS des vêtements de protection, y compris des bottes à embout en acier, des gants en cuir, et des protections pour les jambes et les bras.**

ASSEMBLAGE

- Fixez la barre de traction (no 3) à l'aide d'un boulon M10 x 50 (no 9), d'une rondelle Ø10 (no 10) et d'un écrou de blocage M10 (no 11) à l'arbre d'essieu (no 8).
- Assemblez le pneu en caoutchouc de 12 po (no 6) à l'arbre d'essieu (no 8) à l'aide d'une rondelle Ø12 (no 4) et d'un écrou de blocage M12 (no 5).
- Fixez la chaîne (no 2) à l'extrémité de la barre de traction (no 3), passez le boulon M10 x 50 (no 9) dans l'anneau de la chaîne et la barre de traction, puis assemblez l'écrou de blocage M10 (no 11) pour la fixer.

DIAGRAMME DES PIÈCES :



LISTE DES PIÈCES :

No de pièce	Description	Qté	No de pièce	Description	Qté
1	Tendeur d'arrimage	1	7	Porte-bûche courbé en acier	1
2	Chaîne	2	8	Arbre d'arbre	1
3	Barre de traction	1	9	Boulon M10 x 50	7
4	Rondelle Ø12	2	10	Rondelle Ø10	7
5	Écrou de blocage M12	2	11	Écrou de blocage M10	7
6	Pneu en caoutchouc de 12 po	2			

Pour les pièces de rechange et les questions techniques, veuillez composer le **1-218-943-6290**.

MANUEL D'UTILISATION DU CHARIOT À BûCHE

ENTRETIEN

- **Faites l'entretien de votre chariot à bûche.** Il est recommandé d'examiner l'état général de tout chariot à bûche avant de l'utiliser. Gardez le chariot à bûche en bon état à l'aide d'un programme de réparation et d'entretien consciencieux conformément aux procédures recommandées dans ce manuel.
- **Assurez-vous de serrer tous les boulons et écrous avant l'utilisation.**
- **Gardez le chariot à bûche propre.** Un chariot à bûche bien entretenu fonctionnera de façon plus efficace. Gardez toutes les pièces sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.
- **Nettoyage.** Utilisez exclusivement du savon et un linge humide pour nettoyer votre chariot à bûche.

GARANTIE

Garantie limitée d'un an sur les pièces



**BAC Industries
PO BOX 155
Miltona, MN 56354**

Fabriqu  en Chine

4 of 4