




**Red** \_\_\_\_\_<sup>®</sup>  
**Mountain Valley**

## Assembly Instructions & User's Manual

### 28" Gas Fire Pit

ITEM NO.: 2A-OC148

MODEL NO.: 2A-OC148



Please keep this instruction manual for future reference

**⚠ WARNING**

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE ATTEMPTING TO  
ASSEMBLE OR OPERATE THIS PRODUCT .

Adult assembly required .

Keep screws and parts out of reach of children .

OR

(Made in China)

# WARNINGS AND CAUTIONS

*Read the instructions before use. This appliance must be installed in accordance with such regulations as are enforced.*



## **DANGER** **FIRE OR EXPLOSION HAZARD**

If you smell gas :

1. Shut off gas to the appliance .
2. Extinguish any open flame .
3. If odor continues , keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department .
4. After leaving the area , call your gas supplier or fire department .

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion , which could cause property damage , personal injury , or death .



## **WARNING** **For Outdoor Use Only**

Installation and service must be performed by a qualified installer , service agency , or the gas supplier .



## **WARNING**

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance .

## **CAUTION:**

*Installer: Leave the instruction manual to the user for future use .*

*Consumer: Please keep this manual for the future reference.*



## **WARNING:**

If the information in this manual is not followed exactly , a fire or explosion may result causing property damage , personal injury , or loss of life .



## **DANGER**



## **CARBON MONOXIDE HAZARD**

*This appliance can produce carbon monoxide which has no odor .*

*Using it in an enclosed space can kill you .*

*Never use this appliance in an enclosed space such as a camper , tent , car or home .*



**WARNING :** Improper installation , adjustment , alteration , service or maintenance can cause injury or property damage . Read the installation , operation and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment .

## **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS ?**

- Do not try to light the appliance .
- Do not touch any electrical switch ; do not use any phone in the vicinity of this product .
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone . Follow the gas supplier's instructions .
- If you cannot reach your gas supplier , call the fire department .

**Installation and service must be performed by a qualified installer , service agency or gas supplier .**

## TABLE OF CONTENTS

• Warnings and Cautions.....	2,4-5
• Table of Contents. ....	3
• Exploded View. ....	6
• Tools, Parts and Hardware. ....	7
• Assembly Instructions.....	8-11
• Installation Instructions .....	12
• Operation.....	13-15
• Locating Heater For Use.....	16
• Maintenance and Storage.....	17-18
• Trouble Shooting.....	19
• Warranty Information.....	19

## REMINDER

### **BEFORE ASSEMBLY**

- Verify that all parts are included with your heater BEFORE you begin assembly by checking the Parts and Hardware List. For your convenience, some parts may be pre-assembled or attached to heater components.
- If all parts are not included, do not attempt to assemble heater. Call the toll free number on the cover page for replacement parts.
- Leave hardware installed HALF-TIGHTENED on the heater during assembly until unit is completely assembled, then finish tightening all hardware installed.
- Use of protective gloves is recommended.

### **YOUR OWNER'S MANUAL**

- Keep and store this Owner's Manual for future reference - it contains important instructions and procedures for safety and maintenance.

# WARNINGS AND CAUTIONS

NOTE: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES

## WARNING:

When an appliance is for connection to a fixed piping system, the installation must conform with local codes, or in the absence of local codes with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 • NFPA 54; National Fuel Gas Code; Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1; or Propane Storage and Handling Code, CSA B149.2, as applicable;

This appliance requires 20 lb (9 kg) LP gas supply cylinder.

The burner must be replaced prior to the appliance being put into operation if it is evident that the burner is damaged. The replacement burner shall be that specified by the manufacturer.

Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that control compartment, burners, and circulating air passageways of the appliance be kept clean.

Always place the appliance on a firm and level surface.

Do not burn solid fuels in this gas appliance.

Use the appliance outdoors in a well-ventilated space only, not in a building, garage, or any other enclosed area.

When using the appliance, keep the appliance area clear and at least 50 inches from combustible materials, gasoline and other flammable liquid and vapors. Certain items or materials, when stored under the appliance or nearby, will be subjected to radiant heat and could be seriously damaged.

Inspect the gas connections of appliance prior to each use. Do not operate the unit if there is gas leak. A qualified service person should inspect the appliance annually.

Alert children and adults to the hazards of high surface temperatures and keep them away to avoid burns or clothing ignition.

Carefully supervise children and pets when they are near the appliance.

Replace and guard or other protective device removed for servicing.

Do not hang clothing or other flammable materials on or near the appliance.

Do not use the appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

The LP-gas supply cylinder to be used must be: Constructed and marked in accordance with the Specifications for LP-gas cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT); or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods and Commission, CAN/CSA-B339, as applicable

The LP-gas supply cylinder to be used must be provided with a listed overfilling prevention device; and provided with a cylinder connection device compatible with the connection for the appliance.

Use only a cylinder supply system arranged for vapor withdrawal, and the cylinder must include a collar to protect the cylinder valve.

## WARNINGS AND CAUTIONS

**NOTE : PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES :**

Perform a leak test with a soapy solution :

1. To check gas connections .
2. After connecting a new cylinder .
3. Upon re-assembly after disassembly .

This appliance is designed to operate with a standard 20 lb propane cylinder with Approved Cylinder Connection .



### **WARNING**

This product can expose you to chemicals including lead , which is known to the State of California to cause cancer , and carbon monoxide , which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm . For more information , go to : [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).


### **SPECIFICATION**

Certification	CSA
Rated Heat Input	50000 BTU/HR
Fuel	LP
Gas Supply	20lb(9kg)LP gas cylinder
Manifold pressure	11" W.C.
Injector Size(diameter)	2.08mm
Gas Supply Pressure	Max. 250PSI ,Min.25PSI












Before beginning assembly of product , make sure all parts are present . If any part is missing or damaged , do not attempt to assemble the product . Contact customer service for replacement parts .

# EXPLODED VIEW



Please check the contents of the packaging to ensure all parts are included. If missing parts, please contact customer service.



# TOOLS AND PRATS

ITEM	DESCRIPTION	PICTURE	QTY.
A	TABLE TOP		1
B	CONTROL PANEL		1
C	LEG WITHOUT MAGNET		3
D	CYLINDER HOLDER ASSEMBLY		1
E	FRONT PANEL		1
F	SIDE PANEL		2
G	LEG W/ MAGNET		1
H	PROTECTIVE ROD		1
I	DOOR PANEL		1
K	COVER LID		1
L	GLASSROCKS		1

## HARDWARE

AA	M5 x 10Bolt		33
BB	M4x 10Bolt		4

TOOLS NEEDED: (NOT INCLUDED)  
 Philips screwdriver  
 Estimated time for assembly: 30 minutes.



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Choose a good, cleared assembly area and get a friend to help you put your gas fire pit together. Lay cardboard down to protect gas fire pit table top finish and assembly area.

**Warning :** Do not install the table on a hard, unclean or foreign body surface to avoid scratches on the table top!

## Step 1


Place the Table Top (A) upside down to the soft, level surface. Attach Control Panel (B) to the Table Top (A) with (2) M5 x 10 bolts (AA) as illustrated.

Insert valve into injection pipe of burner firmly.

(Position A)

Insert the end of electrode wire into valve and prevent it from falling off. (Position B)

Connect thermocouple to the Valve. (Position C)




## Hardware Used

AA M5 x 10 bolt  2 pcs

## Step 2

Attach the Protective Rod (H) to the Table Top (A) with (2) M5 x 10 bolts (AA) as shown.



## Hardware Used


AA M5 x 10 bolt  2 pcs

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS


## Step 3

Attach the Leg W/Magnet (G) to the Table Top (A) with (3) M5 x 10 bolts (AA) as shown

Attach the 3 Legs Without Magnet (C) to other three locations of Table Top (A) with (9) M5 x 10 bolts (AA)



### Hardware Used


AA M5 x 10 bolt  12 pcs

## Step 4

Connect Control Panel (B) to the Front Panel (E) with (1) M5 x 10 bolts (AA)

Connect the Leg W/Magnet (G) and Leg without Magnet (C) to the Front Panel (E) with (4) M5 x 10 bolts (AA)

Note: Install Leg Without Magnet (C) firstly.




### Hardware Used

AA M5 x 10 bolt  5 pcs

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## Step 5

Connect the 2 side Panels (F) to Leg without Magnet (C) with (8) M5 x 10 bolts (AA)




### Hardware Used

AA M5 x 10 bolt  8 pcs

## Step 6

Attach the Door Panel (I) to the Leg without Magnet (C) with (4) M4 x 10 bolts (BB).

Close the Door Panel (I) after assembling.



### Hardware Used


BB M4 x 10 bolt  4 pcs

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## Step 7

Connect the Cylinder Holder (D) to the four legs with (4) M5 x 10 bolts (AA). The side with cylinder locking bolts must face the door panel.

Note: With the help of a friend, turn the gas fire pit into upright position after this step finished.



### Hardware Used

AA M5 x 10 bolt




4 pcs

## Step 8

Put the Glass Rocks (L) on the burning area of Table Top(A).

Note: Place the Cover Lid (K) onto the Table Top (A) when not in use.



**"WARNING: Failure to position the parts in accordance with these diagrams or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury."**

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## INSTALLATION

Two or more people are helpful for an easier installation.

## LOCATION

Your fire pit must be installed on flat, stable surface, away from any combustible materials or construction.

## SET-UP

1. Place fire pit on any level, outdoor, non-combustible surface.

NOTE: Do not place the appliance on grass or dirt . This may prevent proper safety venting.

2. Pour the glass rocks (max 8.8 LB ) onto the fire pit.

3. Open the door panel (I) and place cylinder in the holder assembly. (Fig. 9)

4. Turn the cylinder locking bolt clockwise to secure the gas cylinder. (Fig. 10)

5. Attach regulator to cylinder and turn clockwise by hand. (Fig. 11)

6. Check your fire pit for leaks before use. (Fig. 12)

Fig.9




Fig.10




Fig.11





Fig.12



## Leak Testing Valves , Hoses and Regulator


1. Turn all control knob(s) to OFF.
2. Be sure regulator is tightly connected to LP tanks.
3. Completely open LP tank valve by turning hand wheel counter clockwise . If you hear a rushing sound , turn gas off immediately . There is a major leak at the connection . Correct before proceeding .
4. Brush soapy solution onto indicated connections shown below in A and B.
5. If “ growing “ Bubbles appear , there is a leak . Close LP tank valve immediately and retighten connections . If leaks can not be stopped, do not try to repair . Call for replacement parts . Order new parts by giving the serial number, model and name of items needed to the Customer Service Center .
6. Always close LP tank valve after performing tank leak test by turning hand wheel clockwise.

### Note:

- 1) The cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.
- 2) The cylinder used must include a collar to protect the cylinder valve

The hose assembly must be replaced prior to the appliance being put into operation if there is evidence of excessive abrasion or wear, or if the hose is damaged .

At least once a year, a complete inspection of the entire gas path components should be performed . If there is need to replace parts, proceed to leak test after reassembly (These procedures should be performed by a professional technician).



### Disconnecting Regulator to the LP Tank

1. Turn control knob of regulator to the OFF position.
2. Turn LP tank OFF by turning hand wheel clockwise to a full stop.
3. Turn the coupling nut counterclockwise to loosen the connector. Loose by hand only---do not use tools.
4. When disconnected, the regulator should be hung on the hook attached to the appliance.

## OPERATION

**WARNING: DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THE APPLIANCE UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTAND ALL PRECAUTIONS . FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN PROPERTY DAMAGE, SERIOUS INJURY, OR DEATH.**

### **WARNING!!!**

- Do not use an open flame to check for leakage.
- Do not smoke during testing.
- Do not test indoors.
- A leak check must be performed whenever the gas cylinder is replaced.

### **NOTE:**

Use only the pressure regulator supplied with this fire pit. Replace them with those specified by the manufacturer only.

### **Before turning gas supply ON**

Your fire pit was designed and approved for **OUTDOOR USE ONLY**. DO NOT use it inside a building or any other enclosed area.

Make sure surrounding areas are free of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors or liquids.

Ensure that there is no obstruction to air ventilation. Be sure all gas connections are tight and there are no leaks.

Be sure the access panel is clear of debris.

Be sure any component removed during assembly or servicing is replaced and fastened prior to starting.

### **WARNING**

#### **FOR YOUR SAFETY :**

If at any time you are unable to light burner and smell gas, wait 5 minutes to allow gas to dissipate before attempting to light gas appliance. If after 1 minute, you are unable to light burner, wait 5 minutes and allow flammable vapors to dissipate before attempting to light gas appliance.

### **WARNING**

#### **FOR YOUR SAFETY :**

DO NOT touch or move gas appliance for at least 45 minutes after use.

### **WARNING**

Lighting operations should comply with Lighting Instruction section. Improper lighting operations will cause serious injury and explosion.

## OPERATION

**WARNING: DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS HEATER UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTAND ALL PRECAUTIONS. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN PROPERTY DAMAGE, SERIOUS INJURY, OR DEATH.**


### Before Lighting

The gas fire pit should be thoroughly inspected before each use, and by a qualified service person at least annually .

If relighting a hot gas fire pit, always wait at least 5 minutes.

### Lighting instructions


1. Make sure control knob is in the "OFF" position.
2. Turn LP cylinder gas valve to fully open position.
3. Press down control knob and turn it counter clockwise to "LOW" position.
4. If the burner is not lit, press down the control knob and turn clockwise to "OFF" position, repeat from step 3 after 5 minutes.
5. When burner is lit, turn the control knob to desired heat output position between "LOW" and "HIGH".
6. Press down and turn the control knob clockwise to "OFF" position to shut down the appliance . Turn off cylinder gas valve.



### Flame Characteristic

Normally the burner flame is yellow . If the burner flame is blue and very small, please check the gas cylinder, as it may be low gas pressure or empty. If there is enough gas in the cylinder, please contact customer service to change the burner of the gas fire pit.

If flames lift away from burner or backfire happens, or produce thick black smoke, the fire pit should be turned off immediately . The fire pit should not be operated again until the unit is serviced and/or repaired by a qualified service technician.



## Operation

CAUTION: AVOID INHALING FUMES EMITTED FROM THE GAS APPLIANCE'S FIRST USE. SMOKE AND ODOR FROM THE BURNING OF OILS USED IN MANUFACTURING WILL APPEAR. BOTH SMOKE AND ODOR WILL DISSIPATE AFTER APPROXIMATELY 30 MINUTES. THE GAS APPLIANCE SHOULD NOT PRODUCE THICK BLACK SMOKE.

### Note:

The burner may be noisy when initially turned on . To eliminate excessive noise from the burner, turn the control knob to the LOW position. Then, turn the knob to the level of heat desired.

### Operation pressure checked:


If the flame is very small, this is because the supply pressure is not enough. Please refill gas cylinder.

### Re-light:

- 1) Turn the control knob to "OFF " position.
- 2) Wait five minutes before attempting to relight appliance
- 3) Repeat steps beginning with step 3 of the lighting instruction.


### Warning:

Gas appliance will be hot after use. Handle with extreme care.



HIGH

OFF



HIGH

IGNITION

Shut down instructions:

- 1) Push in and turn control knob clockwise to "OFF" position.
- 2) Turn LP cylinder gas valve clockwise to OFF position when appliance is not in use.

## LOCATING HEATER FOR USE


**CAUTION: WHEN CERTAIN MATERIALS OR ITEMS ARE LEFT ABOVE, BESIDE OR UNDER THIS HEATER WHILE IN USE, THEY WILL BE SUBJECT TO RADIANT HEAT AND COULD BE SERIOUSLY DAMAGED.**

This gas fire pit is primarily used for the heating of outdoor patios, decks, spas, pools and open working areas .

Always make sure that adequate fresh air ventilation is provided. Follow the spacing tolerances shown in Figure 13 at all times .

This gas fire pit must be placed on level, firm ground .

Never operate in an explosive atmosphere . Keep away from areas where gasoline or other flammable liquids or vapors are stored or used.



### CLEANING AND MAINTENANCE:

To enjoy years of outstanding performance from your gas fire pit, make sure you perform the following maintenance activities on a regular basis:

- Keep exterior surfaces clean.
- Use warm soapy water for cleaning. Never use flammable or corrosive cleaning agents.
- While washing your unit, be sure to keep the area around the burner dry at all times. If the gas control is exposed to water in any way, do NOT try to use it. It must be replaced.
- Keep the appliance area free and clean from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids; not obstructing the flow of combustion and ventilation air; keeping the ventilation opening(s) of the cylinder enclosure free and clear from debris .
- The hose assembly must be replaced prior to the appliance being put into operation if there is evidence of excessive abrasion or wear, or if the hose is damaged .
- The replacement hose assembly shall be that specified by the manufacturer.
- At least once a year, the unit should be inspected for the presence of spiders, spider webs or other insects .
- Air flow must be unobstructed. Keep controls, burner, and circulating air passageways clean. Signs of possible blockage include:
  - Gas fire pit does NOT reach the desired temperature .
  - Gas fire pit glow is excessively uneven .
  - Gas fire pit makes popping noises .
- Spiders and insects can nest in burner or orifices. This dangerous condition can damage gas fire pit and render it unsafe for use. Clean burner holes by using a heavy-duty pipe cleaner. Compressed air may help clear away smaller particles.

**WARNING**  
**FOR YOUR SAFETY**  
DO NOT touch or move gas appliance for at least 45 minutes after use. Allow all burner elements to cool before touching.  
**FOR YOUR SAFETY ;**

**NOTE:**  
In a salt-air environment such as near an ocean corrosion occurs more quickly than normal. Frequently check for corroded areas and repair them promptly.

**NOTE:**  
Wait until gas appliance is cool before covering.

## MAINTENANCE AND STORAGE

- Store the fire pit indoors during the winter if it will be subjected to freezing temperatures.
- Disconnect and remove the cylinder from the appliance before the appliance can be stored indoors.

### STORAGE

- Turn the control knob to "OFF" position.
- Turn LP cylinder to OFF position.
- Allow at least 45 minutes for the fire pit to cool down after use, then disconnect and remove the cylinder.
- Cylinder must be stored outdoors in a well-ventilated area out of the reach of children. When the cylinder is disconnected , tightly install the threaded valve plugs , and do not store it in a building, garage or any other closed area.
- You may store product indoors ONLY if the cylinder is disconnected and removed.
- Keep the fire pit area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids .
- If you are not using the fire pit cover it to protect exterior surfaces and to help prevent build up in air passages .
- Store gas fire pit in an area sheltered from direct contact with inclement weather (such as rain, sleet, hail, snow, dust and debris).A qualified service person should install and repair the fire pit and inspect it annually .
- **It might be necessary to clean this fire pit frequently. You must keep the control compartment, burner and circulating air passageways clean.**

#### NOTE:

Wait until gas appliance is cool before covering.

## TROUBLE SHOOTING

PROBLEM OBSERVED	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE MEASURES
Gas odor	Gas leak	Check all gas connections
Delayed ignition	Low gas pressure Clogged or dirty burner ports	Check gas supply pressure Clean burner parts – see manual “CLEANING AND MAINTENANCE” section
Incorrect burner flame	Incorrect gas supply or pressure Clogged or dirty burner ports	Check gas supply pressure Clean burner parts

## WARRANTY INFORMATION

The appliance has been manufactured under the highest standards of quality and workmanship . We warrant to the original consumer / purchaser that all aspects of this product will be free of defects in material and workmanship for one (1) year from the date of purchase . A replacement for any defective part will be supplied free of charge for installation by the consumer . Defects or damage caused by the use of other than genuine parts are not covered by this warranty . This warranty shall be effective from the date of purchase as shown in the purchasers receipt .

This warranty is valid for the original consumer / purchaser only and excludes industrial , commercial or business use of the product , product damage due to shipment or failure which results from alteration , product abuse , or product misuse , whether performed by a contractor , service company , or consumer . We will not be responsible for labor charges and /or damage incurred in installation , repair or replacement , nor for incidental or consequential damage .




**Red** \_\_\_\_\_<sup>®</sup>  
**Mountain Valley**

## Assembly Instructions & User's Manual

### Foyer au gaz de 28 po

Numéro d'article. : 2A-OC148

Numéro de modèle : 2A-OC148



**Veuillez garder ce mode d'emploi pour référence ultérieure**

#### **Avertissement**

LISEZ LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D' ESSAYER D'ASSEMBLER  
OU D'UTILISER CE PRODUCT .

Assemblage adulte requis .

Gardez les vis et les pièces hors de la portée des enfants .

\_\_\_\_\_ OU \_\_\_\_\_

(Fabriqué en China)

# AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Lisez le mode d'emploi avant utilisation. Cet appareil doit être installé conformément aux prescriptions en vigueur.

## DANGER

### RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

S'il y a une odeur de gaz :

1. Coupez l'admission de gaz de l'appareil.
2. Éteignez toute flamme .
3. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie .
4. Après avoir quitté la zone, appelez votre fournisseur de gaz ou le service d'incendie .

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un incendie ou une explosion, ce qui pourrait causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

### PRÉCAUTIONS :

*Installateur: laisser le mode d'instructions à l'utilisateur pour une utilisation ultérieure.*

*Consommateurs: veuillez garder ce manuel pour référence future.*

## AVERTISSEMENT

**Pour usage extérieur uniquement**

L'installation et le service doivent être effectués par un installateur qualifié, une Agence de service ou le fournisseur de gaz.

## AVERTISSEMENT

Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil ni de tout autre appareil. Un cylindre en litre non raccordé pour utilisation ne doit pas être stocké à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

## AVERTISSEMENT:

Si les informations contenues dans le présent manuel ne sont pas suivies avec exactitude, un incendie ou une explosion peut causer des dommages matériels, des lésions corporelles ou la mort.


## DANGER



## MONOXYDE DE CARBONE

*Cette appareil peut produire du monoxyde de carbone , un gaz inodore.*

*L'utiliser dans un espace clos peut vous tuer. Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace clos tel qu'une caravane, une tente, une voiture ou une maison.*

** AVERTISSEMENT :** Une installation, un réglage, une modification, un service ou un entretien inappropriés peuvent causer des dommages corporels ou matériels. Lisez attentivement les instructions d'installation, de fonctionnement et de maintenance avant d'installer ou d'entretenir cet équipement.

### QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ ?

- N'essayez pas d'allumer l'appareil .
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique; N'utilisez aucun téléphone à proximité de ce produit .
- Appelez immédiatement votre fournisseur d'essence depuis le téléphone d'un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz .
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers .

L'installation et le service doivent être effectués par un installateur qualifié, une Agence de service ou un fournisseur de gaz .

## Annuaire

- Avertissements et précautions .....2,4-5
- Annuaire. ....3
- Vue explosée . ....6
- Outils, pièces et quincaillerie . ....7
- Instructions de montage.....8-11
- Instructions d'installation.....12
- Opération .....13-15
- Localisation du chauffage à utiliser .....16
- Maintenance et stockage.....17-18
- Dépannage .....19
- Informations de garantie ..... 19

## RAPPEL

### **AVANT L'ASSEMBLAGE**

- Vérifiez que toutes les pièces sont incluses avec votre chauffage avant de commencer l'assemblage en vérifiant la liste des pièces et du matériel. Pour votre commodité, certaines pièces peuvent être préassemblées ou attachées à des éléments de chauffage.
- Si toutes les pièces ne sont pas incluses, n'essayez pas d'assembler le chauffage. Appelez le numéro sans frais de la page de couverture pour les pièces de rechange .
- Laisser le matériel installé à moitié serré sur le chauffage pendant le montage jusqu'à ce que l'unité soit complètement assemblée, puis finir de serrer tout le matériel installé .
- L'utilisation de gants de protection est recommandée.

### **LE MANUEL DE VOTRE PROPRIÉTAIRE**

- Conserver et stocker ce manuel pour référence future - il contient des instructions et des procédures importantes pour la sécurité et l'entretien .

# AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

**NOTE: Veuillez lire les règles de sécurité suivantes**



Lorsqu'un appareil doit être raccordé à un système de tuyauterie fixe, l'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au Code National du gaz combustible, ANSI Z223.1 • NFPA 54; Code National du gaz combustible; Code d'installation du gaz naturel et du Propane, CSA B149.1; Ou le Code de stockage et de manutention du Propane, CSA B149.2, selon le cas;

Cet appareil nécessite une bouteille d'alimentation en gaz de 20 lb (9 kg).

Le brûleur doit être remplacé avant la mise en service de l'appareil s'il apparaît que le brûleur est endommagé. Le brûleur de remplacement est celui spécifié par le fabricant.

L'installation et la réparation doivent être effectuées par une personne de service qualifiée. L'appareil doit être inspecté avant utilisation et au moins une fois par an par un personnel qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire si nécessaire. Il est impératif que le compartiment de commande, les brûleurs et les passages d'air de l'appareil soient maintenus propres.

Toujours placer l'appareil sur une surface ferme et plane.

Ne brûlez pas de combustibles solides dans cet appareil à gaz.

Utilisez l'appareil à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, pas dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.

Lors de l'utilisation de l'appareil, garder la zone de l'appareil à l'écart des matières combustibles, de l'essence et des autres liquides et vapeurs inflammables et à au moins 50 pouces. Certains objets ou matériaux, lorsqu'ils sont stockés sous l'appareil ou à proximité, sont soumis à une chaleur rayonnante et peuvent être gravement endommagés.

Inspecter les connexions de gaz de l'appareil avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'unité en cas de fuite de gaz. Un technicien qualifié doit inspecter l'appareil chaque année.

Alerter les enfants et les adultes des dangers des températures de surface élevées et les tenir à l'écart pour éviter les brûlures ou les inflammations des vêtements.

Surveillez attentivement les enfants et les animaux quand ils sont près de l'appareil.

Remplacer et gardez tout autre dispositif de protection retiré pour l'entretien.

Ne suspendez pas de vêtements ou d'autres matériaux inflammables sur ou près de l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil si une partie a été immergée. Appeler immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de commande et de contrôle du gaz qui se trouve sous l'eau.

La bouteille d'alimentation en gaz comprimé à utiliser doit être: construite et marquée conformément aux spécifications des bouteilles de gaz comprimé du ministère américain des transports (DOT); Ou la norme pour les cylindres, sphères et Tubes pour le transport des marchandises dangereuses et la Commission, CAN/CSA-B339, selon le cas

La bouteille d'alimentation en gaz à utiliser doit être muni d'un dispositif de prévention des débordements listé; Et équipé d'un dispositif de connexion à cylindre compatible avec la connexion de l'appareil.

Utilisez uniquement un système d'alimentation en bouteille conçu le retrait de vapeur, et la bouteille doit comprendre un collier pour protéger la valve de la bouteille.

# AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

**NOTE: Veuillez lire les règles de sécurité suivantes :**

Effectuer un test d'étanchéité avec une solution savonneuse :

1. Pour vérifier les connexions de gaz .
2. Après avoir connecté un nouveau cylindre .
3. Lors du remontage après démontage .

Cet appareil est conçu pour fonctionner avec un cylindre de propane standard de 20 lb avec connexion de cylindre approuvée .

## AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, qui est connu de l'état de Californie pour causer le cancer, et le monoxyde de carbone, qui est connu de l'état de Californie pour causer des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations , rendez - vous sur :  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).


## SPÉCIFICATION












Certification	CSA
Entrée de chaleur nominale	50000 BTU/HR
Carburant	LP
Approvisionnement en gaz	20lb(9kg)LP Bouteille de gaz LP
Pression du collecteur	11" W.C.
Taille d'injecteur (diamètre)	2.08mm
Pression d'alimentation en gaz	Max. 250PSI ,Min.25PSI

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit. Contactez le service clientèle pour les pièces de rechange .

## Vue éclatée

Veillez vérifier le contenu de l'emballage pour vous assurer que toutes les pièces sont incluses. S'il manque des pièces, contactez le service client .



Article	DESCRIPTION	Image	Qté
A	DESSUS DE LA TABLE		1
B	PANNEAU DE CONFIGURATION		1
C	JAMBE SANS AIMANT		3
D	ENSEMBLE PORTE – CYLINDRE		1
E	PANNEAU AVANT		1
F	PANNEAU LATÉRAL		2
G	AIMANT à JAMBES		1
H	TIGE DE PROTECTION		1
I	PANNEAU DE PORTE		1
K	COUVERCLE		1
L	ROCHES DE VERRE		1

## QUINCAILLERIE

AA	M5 x 10Bolt		33
BB	M4x 10Bolt		4

OUTILS NÉCESSAIRES : (NON INCLUS)  
 Tournevis Philips  
 Temps de montage estimé : 30 minutes.



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Choisissez une bonne zone de rassemblement et trouvez un ami pour vous aider à assembler votre foyer au gaz. Déposez le carton pour protéger la zone de finition et de montage au feu de gaz.

**AVERTISSEMENTS :** n'installez pas la table sur un corps dur, impur ou étranger pour éviter les éraflures sur le dessus de la table!


## Étape 1

Placez le haut de la Table (A) à l'envers vers le bas jusqu'à la surface douce et plane. Fixer le panneau de commande (B) au sommet de la Table (A) avec (2) M5 x 10 boulons (AA) comme illustré.

Insérer fermement la vanne dans le tube d'injection du brûleur. (Position A)

Insérer l'extrémité du fil d'électrode dans la vanne et l'empêcher de tomber. (Position B)

Connectez le thermocouple à la vanne. (Position C)




## Matériel Utilisé

AA M5 x 10 bolt  2 pcs

## Étape 2

Fixer la tige de protection (H) au sommet de la Table (A) avec (2) M5 x 10 boulons (AA) comme indiqué.



## Matériel Utilisé

AA M5 x 10 bolt  2 pcs

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


## Étape 3

Attachez la jambe W/ aimant (G) au sommet de la Table (A) avec (3) M5 x 10 boulons (AA) comme indiqué

Attacher les 3 jambes sans aimant (C) aux 3 autres endroits du haut de la Table (A) avec (9) M5 x 10 boulons (AA)

### Matériel Utilisé

AA M5 x 10 bolt  12 pcs




## Étape 4

Connecter le panneau de commande (B) au panneau avant (E) Avec (1) M5 x 10 boulons (AA) .

Relier la jambe W/ aimant (G) et la jambe sans aimant (C) au panneau avant (E) avec (4) M5 x 10 boulons (AA)

Note: installer jambe sans aimant (C) d'abord .




### Matériel Utilisé

AA M5 x 10 bolt  5 pcs

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Étape 5

Raccorder les 2 panneaux latéraux (F) à une jambe sans aimant (C) avec (8) M5 x 10 boulons (AA)




### Matériel Utilisé

AA M5 x 10 bolt  8 pcs

## Étape 6

Attacher le panneau de porte (I) à la jambe sans aimant (C) avec (4) M4 x 10 boulons (BB).

Fermer le panneau de porte (I) après assemblage.



### Matériel Utilisé


BB M4 x 10 bolt  4 pcs

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Étape 7

Raccorder le porte-cylindre (D) aux quatre jambes par (4) M5 x 10 boulons (AA). Le côté avec verrous à cylindre doit faire face au panneau de porte.

Note: avec l'aide d'un ami, mettre la foyer de feu à gaz en position verticale après cette étape.




### Matériel Utilisé

AA M5 x 10 bolt  4 pcs

## Étape 8

Placez les pierres ROCHES DE VERRE (L) sur la zone brulante du dessus de table (A).

Remarque: Placez le couvercle (K) sur le dessus de la table (A) lorsqu'il n'est pas utilisé.



**"AVERTISSEMENT: le fait de ne pas positionner les pieces conformement a ces schemas ou de ne pas utiliser uniquement des pieces specifiquement approuvees avec cet appareil peut entrainer des dommages materiels ou des blessures."**

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### INSTALLATION

Deux personnes ou plus sont utiles pour une installation plus facile.

### EMPLACEMENT

Votre fosse fine doit être installée sur une surface plane et stable, loin de tout combustible ou construction.

### INSTALLER

1. Placer le foyer sur une surface extérieure, non combustible et de tout niveau. Remarque: Ne placez pas l'appareil sur l'herbe ou la saleté. Cela peut empêcher une bonne évacuation de sécurité.
2. Versez les pierres roches de verre (max 9,9 lb) sur le foyer.
3. Ouvrez le panneau de porte (I) et placez le cylindre dans l'ensemble de support. (Fig.9)
4. Tournez le boulon de verrouillage de la bouteille dans le sens horaire pour fixer la bouteille de gaz. (Fig.10)
5. Fixez le régulateur au cylindre et tournez-le dans le sens horaire à la main. (Fig.11)
6. Vérifiez l'étanchéité de votre foyer avant utilisation. (Fig.12)

Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11






Fig. 12



Si des bulles "croissantes" apparaissent, n'utilisez pas et ne déplacez pas le réservoir de GPL. Contactez un fournisseur de gaz propane ou votre service d'incendie.

### Vannes de Test de Fuite , Tuyaux et Régulateur

1. Tournez tous les boutons de commande sur FERMER.
2. Assurez-vous que le régulateur est bien connecté aux réservoirs de LP de gaz.
3. Ouvrez complètement la soupape du réservoir de PL en tournant le volant à main dans le sens antihoraire. Si vous entendez un bruit de précipitation, coupez immédiatement le gaz. Il y a une fuite importante à la connexion. Corrigez avant de continuer.
5. Si des bulles "croissantes" apparaissent, il y a une fuite. Fermez immédiatement la soupape du réservoir BP et resserrer les connexions. Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, n'essayez pas de réparer. Appelez pour des pièces de rechange. Commandez de nouvelles pièces en donnant le numéro de série, le modèle et le nom des articles nécessaires au centre de service client.
6. Fermez toujours la valve du réservoir de PL après avoir effectué le test de fuite du réservoir en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre.



### Déconnexion du régulateur au réservoir LP

1. Tournez le bouton de commande du régulateur en position FERMER.
2. ÉTEIGNEZ le réservoir de PL en tournant complètement le volant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Tournez l'écrou d'accouplement dans le sens antihoraire pour desserrer le connecteur. Lâche à la main uniquement - n'utilisez pas d'outils.
4. Une fois déconnecté, le régulateur doit être accroché au crochet attaché à l'appareil.

### Remarque:

1. Le système d'alimentation des bouteilles doit être conçu pour retirer la vapeur.
2. Le cylindre utilisé doit comprendre un collier pour protéger la valve du cylindre.

Le flexible doit être remplacé avant la mise en service de l'appareil s'il y a des signes d'abrasion ou d'usure excessive ou si le flexible est endommagé.

Au moins une fois par an, une inspection complète de tous les composants du circuit de gaz doit être effectuée.

S'il est nécessaire de remplacer des pièces, procédez à un test d'étanchéité après le remontage (ces procédures doivent être effectuées par un technicien professionnel.)

## OPÉRATION

**AVERTISSEMENT: N'ESSAYEZ PAS DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS TOUTES LES PRÉCAUTIONS. NE PAS LE FAIRE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.**

### AVERTISSEMENT!!!

- N'utilisez pas de flamme nue pour vérifier les fuites.
- Ne fumez pas pendant les tests.
- Ne testez pas à l'intérieur.
- Un contrôle d'étanchéité doit être effectué chaque fois que la bouteille de gaz est remplacée.

### REMARQUE:

Utilisez uniquement le régulateur de pression fourni avec ce foyer. Remplacez-les par ceux spécifiés par le fabricant uniquement.

### Avant d'ouvrir l'alimentation en gaz

Votre foyer a été conçu et approuvé UNIQUEMENT POUR L'EXTÉRIEUR. NE PAS l'utiliser à l'intérieur d'un bâtiment ou de tout autre espace clos.

Assurez-vous que les zones environnantes sont exemptes de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction à la ventilation de l'air.

Assurez-vous que toutes les connexions de gaz sont étanches et qu'il n'y a pas de fuites. Assurez-vous que le panneau d'accès est exempt de débris.

Assurez-vous que tout composant retiré lors de l'assemblage ou de l'entretien est remplacé et fixé avant de commencer.

### AVERTISSEMENT

#### POUR VOTRE SÉCURITÉ:

Si à tout moment vous ne parvenez pas à allumer le brûleur et à sentir une odeur de gaz, attendez 5 minutes pour permettre au gaz de se dissiper avant d'essayer d'allumer l'appareil à gaz. Si après 1 minute, vous ne parvenez pas à allumer le brûleur, attendez 5 minutes et laissez les vapeurs inflammables se dissiper avant d'essayer d'allumer l'appareil à gaz.

### AVERTISSEMENT

#### POUR VOTRE SÉCURITÉ:

NE PAS toucher ni déplacer l'appareil à gaz pendant au moins 45 minutes après utilisation.

### AVERTISSEMENT

Les opérations d'éclairage doivent être conformes à la section Instructions d'éclairage. Des opérations d'éclairage incorrectes peuvent provoquer des blessures graves et une explosion.

## OPÉRATION

**AVERTISSEMENT: N'ESSEYER PAS DE FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL DE CHAUFFAGE AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS TOUTES LES PRÉCAUTIONS. NE PAS LE FAIRE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.**


### Avant l'éclairage

Le foyer au gaz doit être soigneusement inspecté avant chaque utilisation et par un technicien qualifié au moins une fois par an.

Si vous rallumez un foyer à gaz chaud, attendez toujours au moins 5 minutes.

### Instructions d'éclairage

1. Assurez-vous que le bouton de commande est en position "FERMER".
2. Tournez le robinet de gaz de la bouteille de GPL en position complètement ouverte.
3. Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position "BAS"
4. Si le brûleur n'est pas allumé, appuyez sur le bouton de commande et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position "FERMER", répétez à partir de l'étape 3 après 5 minutes.
5. Lorsque le brûleur est allumé, tournez le bouton de commande à la position de sortie de chaleur souhaitée entre «BAS» et «HAUT»
6. Appuyez vers le bas et tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre en position "FERMER" pour arrêter l'appareil. Fermez le robinet de gaz de la bouteille.




### Caractéristique de flamme

Normalement, la flamme du brûleur est jaune.

Si la flamme du brûleur est bleue et très petite, veuillez vérifier la bouteille de gaz, car elle peut être à basse pression de gaz ou vide. S'il y a suffisamment de gaz dans la bouteille, veuillez contacter le service client pour changer le brûleur du foyer au gaz.

Si les flammes s'éloignent du brûleur ou qu'un retour de flamme se produit, ou produit une épaisse fumée noire, le foyer doit être immédiatement éteint. Le foyer ne doit pas être utilisé à nouveau tant que l'unité n'est pas entretenue et / ou réparée par un technicien de service qualifié.



## Fonctionnement

ATTENTION: ÉVITEZ D'INHALER LES FUMÉES ÉMISES DE LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL À GAZ. LA FUMÉE ET L'ODEUR DE LA BRÛLURE DES HUILES UTILISÉES DANS LA FABRICATION APPARAÎSSERONT. LA FUMÉE ET L'ODEUR SE DISSIPERONT APRÈS ENVIRON 30 MINUTES. L'APPAREIL À GAZ NE DOIT PAS PRODUIRE DE FUMÉE NOIRE ÉPAISSE.

### REMARQUE:

Le brûleur peut être bruyant lors de sa mise en marche initiale. Pour éliminer le bruit excessif du brûleur, tournez le bouton de commande en position LOW. Ensuite, tournez le bouton au niveau de chaleur souhaité.


### Pression de fonctionnement vérifiée:

Si la flamme est très petite, c'est parce que la pression d'alimentation n'est pas suffisante. Veuillez remplir la bouteille de gaz.


### Rallumer:

- 1) Tournez le bouton de commande en position «FERMER».
- 2) Attendez cinq (5) minutes avant d'essayer de rallumer l'appareil.
- 3) Répétez les étapes en commençant par l'étape 3 des instructions d'éclairage.

Avertissement: L'appareil à gaz sera chaud après utilisation.  
Manipuler avec un soin extrême.



OFF



IGNITION

### Arrêtez les instructions:

- 1) Poussez et tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre en position "FERMER".
- 2) Tournez la soupape de gaz de bouteille LP dans le sens des aiguilles d'une montre en position FERMER lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

## Chauffage de localisation à utiliser


**ATTENTION: LORSQUE CERTAINS MATÉRIAUX OU ARTICLES SONT LAISSÉS AU-DESSUS, À CÔTÉ OU SOUS CE RADIATEUR PENDANT SON UTILISATION, ILS SERONT SOUMIS À UNE CHALEUR RAYONNANTE ET POURRAIENT ÊTRE SÉRIEUSEMENT ENDOMMAGÉS.**

Ce foyer au gaz est principalement utilisé pour le chauffage des patios extérieurs, terrasses, spas, piscines et zones de travail ouvertes.

Assurez-vous toujours qu'une ventilation d'air frais adéquate est fournie. Suivez en tout temps les tolérances d'espacement indiquées sur la figure 13.

Ce foyer au gaz doit être placé sur un sol plat et ferme.

Ne jamais opérer dans une atmosphère explosive. Tenir à l'écart des zones où de l'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables sont stockés ou utilisés.



## ENTRETIEN ET STOCKAGE

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

Pour profiter des années de performances exceptionnelles de votre foyer au gaz, assurez-vous d'effectuer régulièrement les activités de maintenance suivantes:

- Gardez les surfaces extérieures propres.
- Utilisez de l'eau chaude savonneuse pour le nettoyage. N'utilisez jamais de produits de nettoyage corrosifs inflammables.
- Pendant le lavage de votre appareil, assurez-vous de garder la zone autour du brûleur sèche en tout temps. Si la commande de gaz est exposée à l'eau de quelque manière que ce soit, n'essayez PAS de l'utiliser. Il doit être remplacé.
- Gardez la zone de l'appareil libre et propre de tout matériau combustible, essence et autres vapeurs et liquides inflammables; ne pas obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation; garder les ouvertures de ventilation de l'enceinte de la bouteille libres et exemptes de débris.
- Le flexible doit être remplacé avant la mise en service de l'appareil s'il y a des signes d'abrasion ou d'usure excessive ou si le flexible est endommagé. Le tuyau de remplacement doit être celui spécifié par le fabricant.
- **Au moins une fois par an, l'unité doit être inspectée** pour la présence d'araignées, de toiles d'araignées ou d'autres insectes.
- Le flux d'air doit être dégagé. Gardez les commandes, le brûleur et les voies de circulation d'air propres. Les signes d'un éventuel blocage sont les suivants:
  - Le foyer au gaz n'atteint PAS la température souhaitée.
  - La lueur du foyer au gaz est excessivement inégale.
  - Le foyer au gaz fait des bruits d'éclatement.
- Les araignées et les insectes peuvent nicher dans les brûleurs ou les orifices. Cette situation dangereuse peut endommager le foyer au gaz et le rendre dangereux à utiliser. Nettoyez les trous du brûleur en utilisant un cure-pipe robuste. L'air comprimé peut aider à éliminer les petites particules.

#### AVERTISSEMENT

##### POUR VOTRE SÉCURITÉ ; NE

PAS toucher ni déplacer l'appareil à gaz pendant au moins 45 minutes après utilisation. Laissez tous les éléments du brûleur refroidir avant de les toucher.

#### Remarque:

Dans un environnement salin comme près d'un océan, la corrosion se produit plus rapidement que la normale. Vérifiez fréquemment les zones corrodées et réparez-les rapidement.

#### Remarque:

Attendez que l'appareil à gaz soit froid avant de le couvrir.

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Entrez le foyer à l'intérieur pendant l'hiver s'il sera soumis à des températures glaciales.
- Débranchez et retirez le cylindre de l'appareil avant de le ranger à l'intérieur.

### Remarque:

Attendez que l'appareil à gaz soit froid avant de le couvrir.

### STOCKAGE

- Tournez le bouton de commande en position «FERMER».
- Tournez le cylindre LP en position FERMER.
- Attendez au moins 4 à 5 minutes pour que le foyer se refroidisse après utilisation, puis débranchez et retirez le cylindre.
- La bouteille doit être stockée à l'extérieur dans un endroit bien ventilé hors de la portée des enfants. Lorsque le cylindre est déconnecté, installez fermement les bouchons de valve filetés et ne le stockez pas dans un bâtiment, un garage ou toute autre zone fermée.
- Vous pouvez stocker le produit à l'intérieur UNIQUEMENT si le cylindre est déconnecté et retiré.
- Gardez la zone du foyer claire et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
- Si vous n'utilisez pas le foyer, couvrez-le pour protéger les surfaces extérieures et pour empêcher l'accumulation dans les passages d'air.
- Entrez le foyer au gaz dans un endroit à l'abri du contact direct avec les intempéries (comme la pluie, le grésil, la grêle, la neige, la poussière et les débris).
- Un technicien qualifié doit installer et réparer le foyer et l'inspecter chaque année.

**Il peut être nécessaire de nettoyer fréquemment ce foyer. Vous devez garder le compartiment de commande, le brûleur et les passages d'air de circulation propres.**

## DÉPANNAGE

PROBLÈME OBSERVÉ	CAUSE POSSIBLE	MESURES CORRECTIVES
Odeur de gaz	Fuite de gaz	Vérifiez toutes les connexions de gaz
Allumage retardé	Basse pression de gaz Orifices de brûleur bouchés ou sales	Vérifier la pression d'alimentation en gaz Nettoyer les pièces du brûleur - voir la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" du manuel
Flamme de brûleur incorrecte	Alimentation ou pression de gaz incorrectes Orifices de brûleur bouchés ou sales	Vérifier la pression d'alimentation en gaz Nettoyer les pièces du brûleur

## INFORMATIONS DE GARANTIE

L'appareil a été fabriqué selon les normes de qualité et de fabrication les plus élevées. Nous garantissons au consommateur / acheteur d'origine que tous les aspects de ce produit seront exempts de défauts de matériau et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Un remplacement pour toute pièce défectueuse sera fourni gratuitement pour l'installation par le consommateur. Les défauts ou dommages causés par l'utilisation de pièces autres que d'origine ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie prend effet à compter de la date d'achat, comme indiqué sur le reçu de l'acheteur.

Cette garantie est valable uniquement pour le consommateur / acheteur d'origine et exclut l'utilisation industrielle, commerciale ou commerciale du produit, les dommages au produit dus à l'expédition ou à une panne résultant d'une altération, d'un abus de produit ou d'une mauvaise utilisation du produit, qu'ils soient effectués par un entrepreneur, une société de services ou consommateur. Nous ne serons pas responsables des frais de main-d'œuvre et / ou des dommages encourus lors de l'installation, de la réparation ou du remplacement, ni des dommages fortuits ou consécutifs.

