

V4.0

9190919



120V 12.5A Swivel Heat Gun

User Manual



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.



120V 12.5A Swivel Heat Gun

SPECIFICATIONS

Voltage Rating	120V AC
Wattage Rating	1,500W
Amperage Rating	12-1/2A
Frequency Rating	60 Hz
Heat Settings	50, 300 and 600°C
Handle	D shape
Handle Positions	2
Cord Length	6 ft
Body Material	Polypropylene
Tool Length	Flat: 14.9 in. Pistol: 10.2 in.
Tool Weight	2 lb
Includes	Reflector nozzle, Glass protector nozzle, fish tail surface nozzle, concentration nozzle and scraper

INTRODUCTION

This versatile heat gun can handle a variety of applications, including removing paint, labels and glue, loosening stubborn or frozen fasteners, bonding PVC labels, fast drying or defrosting, shrink packaging and more. It has heat settings of 50, 300 and 600°C, a 2-position D-handle for comfort and better access and comes with 4 nozzles as well as a scraper.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.
4. Do not install or use in the presence of flammable gases, dust or liquids.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
3. Heavy duty gloves are recommended to protect your hands from heat.
4. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.
5. Wear a NIOSH approved respirator when working on materials that produce hazardous fumes, dust or particulate matter.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.
4. Support the workpiece or clamp it to a stable platform. Holding the workpiece by hand or against your body may lead to personal injury.
5. Securely hold this tool using both hands. Using a tool with only one hand can result in loss of control.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not hold the mouthpiece of the gun too close to your workpiece. This can lead to damage to the workpiece as well as to potntential injury.
4. Hold the tool by the insulated grip of the handle only.
5. Never point the heat gun towards a bystander, an animal, yourself or a combustible material. The heat gun generates an intense stream of hot air that is capable of inflicting a burn injury or igniting combustible materials.
6. Do not touch the heat gun's metal nozzle or place the nozzle on a combustible material until it has time to cool. The heat gun generates considerable heat and can inflict a burn injury and/or damage materials during use.
7. Do not use the heat gun with chemical strippers. The heat may ignite the stripper or activate toxic fumes.
8. Never remove lead-based paint yourself. This requires a professional due to the lead's toxicity. Have the paint tested if you are unsure if lead is present.
9. Do not obstruct the tool's air intake or nozzle. This can lead to excessive heat build up and may cause the tool to fail.

POWER TOOL PRECAUTIONS

1. Do not use any power tool with a malfunctioning power switch or control. A power tool that fails to respond to the controls is dangerous and can cause an injury. A qualified technician must repair and verify the power tool is operating correctly, before it can be used.
2. Ensure the power supply matches the tool's motor voltage (see Specifications).
3. Do not cover the air vents. Proper cooling is necessary prevent damage to the tool's motor.
4. Avoid unintentional starts. Ensure the switch is off when connecting to the power source.
5. Disconnect the power source before installing or servicing the tool.
6. Never force the tool. Excessive pressure could break the tool, resulting in damage to your workpiece or serious personal injury. Excessive pressure is the cause if your tool runs smoothly under no load, but roughly under load.
7. Keep hands and fingers away from the work area. Any part of the body contacting the tool's working parts could result in an injury.
8. Only use accessories that are specifically designed for use with the tool. Ensure the accessory is tightly installed.
9. Never touch the tool accessory or workpiece during or immediately after use. They may be hot and could inflict a burn injury.
10. Never use a tool with a cracked or worn tool accessory. Change the tool accessory before using it.

ELECTRICAL SAFETY

WARNING! Do not touch or handle a live tool with any part of your body that is wet or damp. Wet skin reduces resistance to electrical current, increasing the danger of a serious or fatal shock.

WARNING! To reduce risk of electric shock, be certain that the plug is connected to a properly grounded receptacle.

1. Disconnect the tool from the power supply before making any adjustments, changing accessories, cleaning, servicing or when storing. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
2. Protect yourself against electric shocks when working on electrical equipment. Avoid body contact with grounded surfaces. There is an increased chance of electrical shock if your body is grounded.
3. Do not expose the tool to rain, snow, frost or any other damp or wet conditions. Water entering a tool will increase the risk of electric shock.
4. Do not disconnect the power cord in place of using the power switch. This will prevent an accidental start-up when the power cord is plugged into the power supply.
 - a. In the event of a power failure, turn off the machine as soon as the power is interrupted. The possibility of accidental injury could occur if the power returns and the unit is not switched off.
5. Do not alter any parts of the tool or accessories. All parts and accessories are designed with built-in safety features that may be compromised if altered.
6. Make certain the power source conforms to requirements of your equipment (see Specifications).
7. This tool is only for use on 120 V (single phase) and is equipped with polarized plugs. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. If the tool should electronically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user.
 - a. Never remove the grounding prong or modify the plug in any way, as this will render the tool unsafe.
 - b. Do not use any adapter plugs.

WARNING! All wiring should be performed by a qualified electrician.

POWER CORD

1. Insert the power cord plug directly to the power supply whenever possible. Use extension cords or surge protectors only when the tool's power cord cannot reach a power supply from the work area.
2. Do not operate this tool if the power cord is frayed, damaged or poorly spliced, as an electric shock may occur, resulting in personal injury or property damage.
 - a. Inspect the tool's power cord for cracks, fraying or other faults in the insulation or plug before each use.
 - b. Discontinue use if a power cord feels more than comfortably warm while operating the tool.
3. Keep all connections dry and off the ground to reduce the risk of electric shock. Do not touch the plug with wet hands.
4. Prevent damage to the power cord by observing the following:
 - a. Do not pull on the cord to disconnect the plug from an outlet.
 - b. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
 - c. Never use the cord to carry the tool.
 - d. Place the electrical cord in a position that prevents it from coming into contact with the tool and getting caught by the workpiece. The cord should always stay behind the tool.
5. Do not allow people, mobile equipment or vehicles to pass over unprotected power cords.
 - a. Position power cords away from traffic areas.
 - b. Place cords in reinforced conduits or place planks on either side of the power cord to create a protective trench.


UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the Identification Key are included.

IDENTIFICATION KEY

- | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------------|
| A | Handle | H | Heat nozzle |
| B | Vent | I | Scraper |
| C | Power switch | J | Reflector nozzle |
| D | Temperature switch | K | Glass protector nozzle |
| E | Release/lock button | L | Concentration nozzle |
| F | Stand | M | Fish tail surface nozzle |
| G | Cap | | |



ASSEMBLY & INSTALLATION

Letter references in parenthesis (A) refer to the included Identification Key.

HANDLE

This heat gun can be operated in either in a flat position (Fig. 1-1) or a pistol position (Fig. 1-2), depending on your desired operation, workpiece and the work area.

To change the handle position, accomplish the following:

1. Press the release/lock button (E).
2. Turn the handle (A) to the desired position.
3. Ensure that the release/lock button is locked securely.



Fig. 1

ACCESSORIES

Each of the accessories included with this heat gun are designed to assist in a variety of specific applications.

- The scraper (I) is used in combination with the nozzles to scrape paint, glass, glue and more.
- The reflector nozzle (J) disperses heat evenly, making it ideal for defrosting pipes, soldering pipe work, bending plastics, heat shrinking and more.
- The glass protector nozzle (K) directs the heat to prevent glass or similar surfaces from overheating, making it ideal for stripping paint, glue and other substances from windows.
- The concentration nozzle (L) delivers a focused, direct flow of heat, making it ideal of for removing paint and other substances from awkward or hard-to-reach places.
- The fish tail surface nozzle (M) directs a narrow heat pattern, making it ideal for softening paint or other substances ahead of scraping.

OPERATION

1. Ensure the handle is in the position you desire for your operation.
2. Select the accessory you wish to use for your desired operation.
3. Ensure that the nozzle is not clogged and is clean.
4. Plug the heat gun into the power source.
5. Press the power switch (C).
6. Set the temperature setting.
7. Position the heat gun an appropriate distance from the workpiece.
8. Move the gun slowly back and forth across the work area, if needed, to help direct the flow of heat.
9. Check the workpiece frequently to ensure it's not becoming overheated or damaged during operation.
10. Once results are as desired, set the temperature to its slowest setting and let it remain there for at least 1 minute.
11. If using in the flat position, unfold the stand (F) and set the gun on a safe surface for cooling.
12. Turn off the heat gun, disconnect from the power source and let it cool before cleaning and storing appropriately.

CARE & MAINTENANCE

WARNING! Ensure the heat gun has been properly cooled before inspecting, performing any maintenance or cleaning.

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
4. Only use accessories intended for use with this tool.
5. Keep the tool handles clean, dry and free from oil/grease at all times.

6. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

CLEANING

Clean the accessories and the vents (B) after each use with a soft cloth moistened with soap and water.

Never use solvents or chemicals to clean the heat gun.

STORAGE

Ensure the tool is properly cooled before attempting to move or place in storage.

Store in a cool, dry place out of the reach of children.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

V4,0

9190919



Pistolet à air chaud pivotant de 120 V, 12,5 A

Manuel d'utilisateur



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.



Pistolet à air chaud pivotant de 120 V, 12,5 A

SPÉCIFICATIONS

Tension nominale	120 Vca
Puissance nominale	1 500 W
Intensité nominale de courant	12 1/2 A
Fréquence nominale	60 Hz
Réglages d'intensité de chaleur	50, 300 et 600 °C
Poignée	En D
Positions de poignée	2
Longueur de cordon	6 pi
Matériau du corps	Polypropylène
Longueur de l'outil	Plat : 14,9 po Pistolet : 10,2 po
Poids de l'outil	2 lb
Comprend	Buse de réflecteur, buse de protection de verre, buse à surface en queue de poisson, buse de concentration et grattoir

INTRODUCTION

Ce pistolet à air chaud polyvalent peut accomplir une variété de tâches, notamment le retrait de peinture, d'étiquettes et de colle, le déblocage de fixations tenaces ou gelées, la liaison d'étiquettes en PVC, le séchage ou le dégivrage rapide, l'emballage sous vide et plus encore. Il bénéficie de réglages de chaleur de 50, 300 et 600 °C, d'une poignée en D à 2 positions qui procure du confort et un accès facile, et vient avec 4 buses ainsi qu'un grattoir.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.

3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.
4. N'installez pas et n'utilisez pas d'outils électriques en présence de gaz, de poussière ou de liquides inflammables.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
3. Il est recommandé de porter des gants résistants à la chaleur afin de protéger vos mains.
4. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.
5. Portez un appareil respiratoire approuvé par la NIOSH pour travailler sur des matériaux qui produisent des émanations dangereuses, de la poussière ou des particules.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.

3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.
4. Soutenez la pièce à travailler ou fixez-la sur une plate-forme stable. Une pièce à travailler tenue dans les mains ou appuyée contre votre corps sera instable et peut entraîner des blessures corporelles.
5. Tenez cet outil solidement à l'aide des deux mains. Un outil tenu d'une seule main peut causer une perte de contrôle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Ne tenez pas l'embouchure du pistolet trop près de la pièce à travailler. Cela pourrait causer des dommages à la pièce à travailler ainsi que des blessures.
4. Tenez seulement l'outil par la poignée isolée.
5. Ne dirigez jamais le pistolet à air chaud vers des gens à proximité, vers un animal, vers vous ou vers toute matière combustible. Le pistolet à air chaud génère un jet de chaleur intense qui peut causer de graves brûlures ou enflammer des matériaux combustibles.
6. Ne touchez pas la buse en métal du pistolet à air chaud ou ne la placez pas sur un matériau combustible jusqu'à ce qu'elle ait entièrement refroidi. Le pistolet à air chaud génère un degré de chaleur important qui peut causer des brûlures ou endommager des matériaux pendant son utilisation.

7. Ne vous servez pas du pistolet à air chaud avec un décapant chimique. La chaleur peut enflammer le décapant ou provoquer le dégagement de vapeurs toxiques.
8. N'enlevez pas de peinture à base de plomb vous-même. Compte tenu de la toxicité du plomb, l'opération doit être réalisée par un professionnel. Faites analyser la peinture pour vous assurer qu'elle ne contient aucun plomb.
9. N'obstruez pas l'orifice d'admission ou la buse de l'outil. Cela risquerait de provoquer une chaleur excessive et causer une défaillance de l'outil.

PRÉCAUTIONS RELATIVES AUX OUTILS ÉLECTRIQUES

1. N'utilisez pas d'outil électrique muni d'un interrupteur d'alimentation ou d'une commande qui fait défaut. Un outil électrique qui ne réagit pas aux commandes est dangereux et pourrait provoquer des blessures graves. Un technicien qualifié doit réparer l'outil électrique et vérifier s'il fonctionne correctement avant que vous ne puissiez l'utiliser.
2. Vérifiez que la tension de la source d'alimentation électrique corresponde à celle du moteur de l'outil (consultez les spécifications).
3. Ne recouvrez pas les orifices d'aération. Un refroidissement approprié est requis pour éviter d'endommager le moteur de l'outil.
4. Évitez le démarrage non intentionnel. Assurez-vous que le commutateur se trouve en position d'arrêt avant de brancher l'appareil à la source d'énergie.
5. Débranchez l'appareil de la source d'énergie avant de procéder à son installation ou à son entretien.
6. Ne forcez jamais l'outil. Une pression excessive pourrait briser l'outil, entraînant ainsi des dommages au niveau de la pièce à travailler ou causant des blessures corporelles graves. Si votre outil fonctionne correctement lorsqu'il n'y a aucune charge, mais qu'il présente un fonctionnement difficile sous charge, cela signifie qu'une pression excessive est exercée.

7. Gardez vos mains et vos doigts éloignés de l'aire de travail. Le contact de toute partie du corps avec l'outil peut causer des blessures.
8. Utilisez uniquement des accessoires qui ont été spécifiquement conçus en fonction de l'outil. Assurez-vous aussi que l'accessoire est solidement installé.
9. Ne pas touche l'accessoire ou la pièce à travailler pendant ou immédiatement après l'avoir utilisée. Elles peuvent être chaudes et causer une brûlure.
10. N'utilisez jamais un outil avec un accessoire usé ou qui présente des craquelures. Remplacez l'accessoire de l'outil avant de l'utiliser.

SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

AVERTISSEMENT ! Ne touchez et ne manipulez pas un outil sous tension avec une partie du corps qui est mouillée ou humide. La peau humide réduit la résistance au courant électrique, augmentant ainsi le risque de choc grave ou mortel.

AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques de choc électrique, assurez-vous que la fiche est branché dans une prise de courant correctement mise à la masse.

1. Débranchez l'outil de la source d'alimentation avant d'effectuer des réglages quelconques, de changer des accessoires, de nettoyer l'outil, de l'entretenir ou de le ranger. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'une mise en marche imprévue de l'outil.
2. Protégez-vous contre les chocs électriques lorsque vous travaillez en présence d'équipement électrique. Évitez le contact entre votre corps et les surfaces reliées à la terre. Il y a un risque plus élevé de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
3. N'exposez pas l'outil à la pluie, à la neige, au gel ou à d'autres conditions humides ou mouillées. Si l'eau pénètre à l'intérieur d'un outil, le risque de choc électrique devient beaucoup plus grand.

4. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation au lieu d'utiliser l'interrupteur d'alimentation. Ceci permet d'éviter une mise en marche involontaire lorsque vous branchez le cordon d'alimentation sur la prise électrique.
 - a. Advenant une panne de courant, fermez l'appareil dès que le courant est interrompu. Il pourrait y avoir un risque de blessure accidentelle advenant le retour du courant alors qu'on n'a pas fermé l'appareil.
5. Ne modifiez aucune partie de l'outil ou des accessoires. Toutes les pièces et tous les accessoires sont conçus avec des dispositifs de sécurité intégrés qui seront compromis s'ils sont modifiés.
6. Assurez-vous que la source d'énergie est conforme aux exigences de votre équipement (consulter les spécifications).
7. Cet outil ne doit être utilisé qu'avec un courant (monophasé) de 120 V et il est muni de fiches polarisées. Consultez un électricien qualifié si vous doutez de la mise à la masse appropriée d'une prise. En cas de défaillance électronique ou de bris de l'outil, la mise à la masse procure un trajet de faible résistance pour éloigner l'électricité de l'utilisateur.
 - a. Ne retirez jamais la broche de masse et ne modifiez jamais la fiche puisque cela fera en sorte que l'outil ne sera plus sécuritaire.
 - b. N'utilisez aucune fiche d'adaptation.

AVERTISSEMENT ! Tout le câblage doit être installé par un électricien qualifié.

CORDON D'ALIMENTATION

1. Autant que possible, insérez la fiche du cordon d'alimentation directement dans la source d'énergie. N'utilisez des rallonges ou des limiteurs de surtension que lorsque le cordon d'alimentation de l'outil est trop court pour atteindre la source d'énergie depuis l'aire de travail.
2. N'utilisez pas cet outil si le cordon d'alimentation est effilé, endommagé ou mal épissé, car un choc électrique peut se produire, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages matériels.
 - a. Avant chaque utilisation, inspectez le cordon d'alimentation de l'outil; vérifiez qu'il n'est ni fissuré, ni effiloché et que l'isolant et la fiche ne sont pas endommagés.

- b. Arrêtez d'utiliser l'outil si le cordon d'alimentation est trop chaud au toucher.
- 3. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous que toutes les connexions sont sèches et qu'elles ne présentent aucun contact avec le sol. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
- 4. Pour éviter tout dommage au cordon d'alimentation, observez les précautions suivantes :
 - a. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour déconnecter la fiche de la prise.
 - b. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des rebords coupants ou des pièces mobiles.
 - c. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour transporter l'outil.
 - d. Disposez le cordon électrique de façon qu'il ne touche pas l'outil et qu'il ne risque pas de se prendre dans la pièce à travailler. Le cordon doit toujours se trouver derrière l'outil.
- 5. Veillez à ce que personne, ni aucun matériel mobile ni des véhicules n'écrasent les cordons d'alimentation non protégés.
 - a. Disposez les cordons d'alimentation loin des zones de passage.
 - b. Placez les cordons d'alimentation à l'intérieur de conduits renforcés ou placez des planches de chaque côté du cordon d'alimentation pour créer un couloir protecteur.


DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

GUIDE D'IDENTIFICATION

A	Poignée	H	Embouchure
B	Évent	I	Grattoir
C	Interrupteur d'alimentation	J	Buse de réflecteur
D	Interrupteur de température	K	Buse de protection de verre
E	Bouton de dégagement/verrouillage	L	Buse de concentration
F	Support	M	Buse à surface en queue de poisson
G	Capuchon		



ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les lettres de référence entre parenthèses (A) se rapportent à la clé d'identification comprise.

POIGNÉE

Ce pistolet à air chaud peut être utilisé à l'horizontale (fig. 1-1) ou en position pistolet (fig. 1-2), selon votre préférence, la pièce à travailler et votre aire de travail.

Pour changer la position de la poignée, procédez de la façon suivante :

1. Appuyez sur le bouton de dégagement/verrouillage (E).
2. Réglez la poignée (A) à la position désirée.
3. Assurez-vous que le bouton de verrouillage/dégagement est verrouillé de manière sécuritaire.



fig. 1

ACCESSOIRES

Les accessoires compris avec ce pistolet à air chaud couvrent une gamme d'applications différentes et chacun est conçu pour un usage spécifique.

- Le grattoir (I) est utilisé avec les buses pour gratter la peinture, le verre, la colle et plus encore.
- La buse de réflecteur (J) distribue la chaleur uniformément, ce qui la rend idéale pour le dégivrage de tuyaux, le brasage tendre de tuyaux, le pliage de plastiques, le thermorétrécissement et plus encore.
- La buse de protection de verre (K) dirige la chaleur de manière à prévenir la surchauffe du verre ou d'autres surfaces semblables, ce qui la rend idéale pour décaper les fenêtres de peinture, de colle et autres substances.
- La buse de concentration (L) produit un flux direct de chaleur concentrée, ce qui la rend idéale pour le retrait de peinture et d'autres substances d'endroits difficiles d'accès.

- La buse à surface en queue de poisson (M) produit un jet de chaleur étroit, ce qui la rend idéale pour le ramollissement de peinture ou d'autres substances avant le grattage.

UTILISATION

1. Assurez-vous que la poignée est à la position voulue pour la tâche à accomplir.
2. Sélectionnez l'accessoire qui convient à votre tâche.
3. Assurez-vous que la buse est propre et non obstruée.
4. Branchez le pistolet à air chaud à la source d'alimentation.
5. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (C).
6. Réglez la température.
7. Positionnez le pistolet à air chaud à une distance appropriée de la pièce à travailler.
8. Au besoin, déplacez lentement le pistolet au-dessus de l'aire de travail dans un mouvement de va-et-vient pour distribuer le flux de chaleur.
9. Gardez l'œil sur la pièce à travailler pour vous assurer qu'elle ne surchauffe pas ou ne subit pas de dommages durant l'utilisation.
10. Une fois que vous avez obtenu les résultats souhaités, baissez la température au réglage le plus bas et attendez au moins 1 minute.
11. Si vous travaillez à l'horizontale, relevez le support (F) et déposez le pistolet sur une surface plane pour le laisser refroidir.
12. Désactivez le pistolet à air chaud, débranchez-le de la source d'alimentation et laissez-le refroidir avant de le ranger et le nettoyer de manière appropriée.

SOIN ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT! Assurez-vous que le pistolet à air chaud ait complètement refroidi avant de l'examiner, de l'entretenir ou de le nettoyer.

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.

2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Suivez les instructions pour lubrifier et remplacer les accessoires.
4. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
5. Gardez les poignées de l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
6. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

NETTOYAGE

Nettoyez les accessoires et les événements (B) après chaque utilisation à l'aide d'un chiffon doux humecté d'eau savonneuse.

N'utilisez jamais de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer le pistolet à air chaud.

ENTREPOSAGE

Assurez-vous que l'outil ait complètement refroidi avant de le déplacer ou de l'entreposer.

Rangez-le dans un endroit frais, sec et hors de la portée des enfants.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

V 4,0

Pistolet à air chaud pivotant de 120 V, 12,5 A

9190919

9190919

Pistolet à air chaud pivotant de 120 V, 12,5 A

V 4,0