



AIR VENTILATOR



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

TABLE OF CONTENTS

Introduction3

Safety3

 Work Area.....3

 Personal Safety3

 Personal Protective Equipment.....3

 Personal Precautions.....4

 Specific Safety Precautions.....4

Unpacking7

 Identification Key.....7

Operation7

Care & Maintenance.....8

 Cleaning8

 Lubrication8

Disposal8

Troubleshooting9

Specifications..... 10

INTRODUCTION

This single-speed ventilator provides attics, crawl spaces and other confined spaces with fresh air. It boasts a 1/3 HP motor that outputs 960 CFM of airflow with a max. speed of 3,400 RPM, features corrosion-, UV- and chemical-resistant polyethylene construction, includes 25 ft of ducting to direct fumes away from enclosed areas and sports a 10 ft cord for portability.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store tools properly in a safe and dry location. Keep tools out of the reach of children.
4. Do not install or use in the presence of flammable gases, dust or liquids.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.

2. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
4. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating the tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damaged, broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not operate the fan without the safety screens in place.
4. Do not use the fan near combustible gas or for circulating hot air to avoid fire or electrical hazards.
5. Ensure that the air intake and outlet are clear of obstructions to prevent the fan from overheating.
6. Turn the fan off before moving or carrying it. The air flow of a running unit may cause issues with balance or stability and can lead to personal injury or tool damage.
7. Do not allow children to play with or around the fan.

ELECTRICAL SAFETY

WARNING! Do not touch or handle a live tool with any part of your body that is wet or damp. Wet skin reduces resistance to electrical current, increasing the danger of a serious or fatal shock.

WARNING! To reduce risk of electric shock, be certain that the plug is connected to a properly grounded receptacle.

1. Disconnect the tool from the power supply before making any adjustments, changing accessories, cleaning, servicing or when storing. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
2. Protect yourself against electric shocks when working on electrical equipment. Avoid body contact with grounded surfaces. There is an increased chance of electrical shock if your body is grounded.
3. Do not expose the tool to rain, snow, frost or any other damp or wet conditions. Water entering a tool will increase the risk of electric shock.
4. Do not disconnect the power cord in place of using the power switch. This will prevent an accidental start-up when the power cord is plugged into the power supply.
5. Do not alter any parts of the tool or accessories. All parts and accessories are designed with built-in safety features that may be compromised if altered.
6. Make certain the power source conforms to requirements of your equipment (see Specifications).
7. When wiring an electrically driven tool, follow all electrical and safety codes, as well as the most recent Canadian Electrical Code (CE) and Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS).
8. This tool is only for use on 120 V (single phase) and is equipped with a three-prong grounded power supply cord and plug. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. If the tool should electronically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user.

- a. Never remove the grounding prong or modify the plug in any way, as this will render the tool unsafe.
- b. Do not use any adapter plugs.

WARNING! All wiring should be performed by a qualified electrician.

POWER CORD

1. Insert the power cord plug directly to the power supply whenever possible. Use extension cords or surge protectors only when the tool's power cord cannot reach a power supply from the work area.
2. Do not operate this tool if the power cord is frayed or damaged as an electric shock or surge may occur, resulting in personal injury or property damage.
 - a. Inspect the tool's power cord for cracks, fraying or other faults in the insulation or plug before each use.
 - b. Discontinue use if a power cord feels more than comfortably warm while operating the tool.
 - c. Have the power cord replaced by a qualified service technician.
3. Keep all connections dry and off the ground to reduce the risk of electric shock. Do not touch plug with wet hands.
4. Prevent damage to the power cord by observing the following:
 - a. Do not pull on the cord to disconnect the plug from an outlet.
 - b. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
 - c. Never use the cord to carry the tool.
5. Do not allow people, mobile equipment or vehicles to pass over unprotected power cords.
 - a. Position power cords away from traffic areas.
 - b. Place cords in reinforced conduits.
 - c. Place planks on either side of the power cord to create a protective trench.


UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the Identification Key are included.

IDENTIFICATION KEY

- A Safety screen
- B Fan blade
- C Handle
- D Housing
- E Power cord
- F Ducting hose



OPERATION

Letter references in parenthesis (A) refer to the included Identification Key.

RESETTING THE GFCI OUTLET

The fan is equipped with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) outlet that allows you to connect multiple fans together in a series. The GFCI also protects you from potential electrical shock by:

- Interrupting the current and shutting the unit off when it detects a sudden ground fault.
- Faulting or tripping when a short circuit or overload occurs.

If the GFCI faults or trips, follow these steps:

1. Switch the unit off and unplug the power cord (E).
2. Determine the cause of the problem (contact with water, damaged power cord) and resolve.
3. Plug the power cord back in.
4. Push the restart button on the GFCI faceplate.
5. Switch the unit on. If the fan does not start, refer to Troubleshooting.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool fittings, alignment, hoses and power supply cord periodically. Have damaged or worn components repaired or replaced by an authorized technician. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Only use accessories intended for use with this tool.
4. Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.
5. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

CLEANING

1. Wipe the housing (D) and the safety screen (A) with a clean, moist cloth. Do not use solvents.
2. Use compressed air or a vacuum to remove lint and other debris from the motor, inlet and fan blade.
3. Do not use a pressure washer or a water hose to clean the unit.

LUBRICATION

The fan has sealed bearings and do not need lubrication.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

Problem(s)	Possible Cause(s)	Suggested Solution(s)
Fan does not start	1. Switch is off 2. Switch is damaged 3. Wire to capacitor is loose 4. Circuit breaker or GFCI has tripped	1. Toggle switch is on 2. Replace switch 3. Tighten wire 4. Reset GFCI
Fan starts but shuts off	1. Inlet/outlet is obstructed 2. Motor is damaged	1. Clear obstruction 2. Replace motor
Fan vibrates	1. Excessive dirt build-up on fan blade 2. Fan blade is bent 3. Motor shaft is bent	1. Clean fan blade 2. Replace fan blade 3. Replace motor
Fan makes scraping noise	1. Fan blade is damaged 2. Motor shaft is damaged 3. Housing is damaged	1. Replace fan blade 2. Replace motor 3. Replace housing or entire unit
Motor makes noise but fan doesn't start	1. Motor shaft set screw that is securing the blade is loose 2. Motor or motor shaft is damaged 3. Wire to capacitor is loose 4. Capacitor is damaged 5. Fan blade or housing is damaged	1. Tighten motor shaft set screw 2. Replace motor or motor shaft 3. Tighten wire 4. Replace capacitor 5. Replace fan blade or housing

SPECIFICATIONS

Airflow	960 CFM
Voltage Rating	115V AC
Current Rating	2.1A
Wattage Rating	250W
Frequency Rating	60 HZ
Number of Phases	1
Motor Type	AC induction
HP Rating	1/3 HP
Bearing Type	Brushless
Number of Speeds	1
Fan Speed	3,400 RPM
Cord Length	10 ft
NEMA Plug Configuration	UL
Fan Blade Diameter	8 in.
Fan Blade Material	Plastic
Duct Diameter	8 in.
Dimensions	13.2L x 13W x 36H in.
Certification Mark	CETL 4008480
Includes	25 ft of ducting with canister



VENTILATEUR D'AIR



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Sécurité	3
Aire de travail	3
Sécurité personnelle	3
Équipement de protection personnelle	4
Précautions personnelles	4
Consignes de sécurité spécifiques	4
Déballage	7
Guide d'identification	8
Utilisation	8
Soin et entretien	8
Nettoyage	9
Lubrification	9
Mise au rebut	9
Dépannage	10
Spécifications	12

INTRODUCTION

Ce ventilateur à une vitesse distribue de l'air frais dans les greniers, les vides sanitaires et les autres espaces confinés. Il comprend un moteur de 1/3 ch qui produit un débit d'air de 960 pi cubes/min avec une vitesse max. de 3 400 tr/min, se caractérise par une construction en polyéthylène résistant aux produits chimiques et rayons UV, comprend un conduit de 25 pi pour diriger les vapeurs hors des espaces clos et comporte un cordon de 10 pi pour le transport.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.
4. N'installez pas et n'utilisez pas d'outils électriques en présence de gaz, de poussière ou de liquides inflammables.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail et pour réduire les effets des vibrations de l'outil.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
4. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT ! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.

2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. N'actionnez pas le ventilateur si les écrans de sécurité ne sont pas en place.
4. N'utilisez pas le ventilateur près d'une source de gaz combustible ou d'air chaud en circulation afin d'éviter les risques d'incendie ou de problème électrique.
5. Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air sont exemptes de tout obstacle afin de prévenir la surchauffe du ventilateur.
6. Arrêtez le ventilateur avant de le déplacer ou de le transporter. Le débit d'air d'un ventilateur en marche peut compromettre l'équilibre ou la stabilité, entraînant ainsi des blessures corporelles ou des dommages au niveau des outils.
7. Ne permettez pas à des enfants de jouer avec cet outil ou à proximité du ventilateur.

SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

AVERTISSEMENT ! Ne touchez et ne manipulez pas un outil sous tension avec une partie du corps qui est mouillée ou humide. La peau humide réduit la résistance au courant électrique, augmentant ainsi le risque de choc grave ou mortel.

AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques de choc électrique, assurez-vous que la fiche est branché dans une prise de courant correctement mise à la masse.

1. Déconnectez l'outil de la source d'énergie avant le nettoyage, l'entretien, le remplacement de pièces ou d'accessoires ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Protégez-vous contre les chocs électriques lorsque vous travaillez en présence d'équipement électrique. Évitez le contact entre votre corps et les surfaces reliées à la terre. Il y a un risque plus élevé de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
3. Les outils ne doivent jamais être exposés à la pluie ou à une forte humidité. Si l'eau pénètre à l'intérieur d'un outil, le risque de choc électrique devient beaucoup plus grand.

4. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation au lieu d'utiliser le commutateur de MARCHE/ARRÊT sur l'outil. Ceci permet d'éviter une mise en marche involontaire lorsque vous branchez le cordon d'alimentation dans la source d'énergie.
5. Ne modifiez aucune partie de l'outil ou des accessoires. Toutes les pièces et tous les accessoires sont conçus avec des dispositifs de sécurité intégrés qui seront compromis s'ils sont modifiés.
6. Assurez-vous que la source d'énergie est conforme aux exigences de votre équipement (consulter les spécifications).
7. Au moment de câbler un appareil électrique, respectez tous les codes en matière d'électricité et de sécurité, ainsi que les versions les plus récentes du Code canadien de l'électricité (CE) et du code du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).
8. Les outils mis à la masse doivent être branchés dans une prise qui est correctement installée et mise à la masse conformément à tous les codes et à tous les règlements. Consultez un électricien qualifié si vous doutez de la mise à la masse appropriée d'une prise. En cas de défaillance électronique ou de bris de l'outil, la mise à la masse procure un trajet de faible résistance pour éloigner l'électricité de l'utilisateur.
 - a. Ne retirez jamais la broche de masse et ne modifiez jamais la fiche puisque cela fera en sorte que l'outil ne sera plus sécuritaire.
 - b. N'utilisez aucune fiche d'adaptation.

AVERTISSEMENT ! Tout le câblage doit être installé par un électricien qualifié.

CORDON D'ALIMENTATION

1. Autant que possible, insérez la fiche du cordon d'alimentation directement dans la source d'énergie. N'utilisez des rallonges ou des limiteurs de surtension que lorsque le cordon d'alimentation de l'outil est trop court pour atteindre la source d'énergie depuis l'aire de travail.
2. N'utilisez pas cet outil si le cordon d'alimentation est effilé ou endommagé, car un choc électrique peut se produire, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages à la propriété.
 - a. Avant chaque utilisation, inspectez le cordon d'alimentation de l'outil; vérifiez qu'il n'est ni fissuré, ni effiloché et que l'isolant et la fiche ne sont pas endommagés.

- b. Arrêtez d'utiliser l'outil si le cordon d'alimentation est trop chaud au toucher.
 - c. Faites remplacer le cordon d'alimentation par un technicien de service compétent.
- 3. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous que toutes les connexions sont sèches et qu'elles ne présentent aucun contact avec le sol. Ne touchez pas la fiche avec les mains humides.
- 4. Pour éviter tout dommage au cordon d'alimentation, observez les précautions suivantes :
 - a. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour déconnecter la fiche de la prise.
 - b. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des rebords coupants ou des pièces mobiles.
 - c. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour transporter l'outil.
- 5. Veillez à ce que personne, ni aucun matériel mobile ni des véhicules n'écrasent les cordons d'alimentation non protégés.
 - a. Disposez les cordons d'alimentation loin des zones de passage.
 - b. Placez les cordons d'alimentation à l'intérieur de conduits renforcés.
 - c. Placez des planches de chaque côté du cordon d'alimentation pour créer un couloir protecteur.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

GUIDE D'IDENTIFICATION

- A Écran de sécurité
- B Pale de ventilateur
- C Poignée
- D Boîtier
- E Cordon d'alimentation
- F Tuyau de ventilation



UTILISATION

Les lettres de référence entre parenthèses (A) se rapportent à la clé d'identification comprise.

DE FUITE À LA TERRE

Le ventilateur comporte une prise munie d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) qui vous permet de brancher d'autres ventilateurs en série. Le disjoncteur de fuite à la terre vous protège également contre d'éventuels chocs électriques en :

- Interrompant le courant et en arrêtant le ventilateur lorsqu'il détecte un possible défaut de mise à la terre.
- Se déclenchant lorsque survient un court-circuit ou une surcharge.

Procédez comme suit advenant le déclenchement du disjoncteur de fuite à la terre :

1. Arrêtez le ventilateur et débranchez le cordon d'alimentation (E).
2. Déterminez la cause du problème (contact avec l'eau, cordon d'alimentation endommagé) et corrigez-le.
3. Rebranchez le cordon d'alimentation.
4. Appuyez sur le bouton de redémarrage sur l'avant du disjoncteur de fuite à la terre.
5. Placez le ventilateur sous tension. Si le ventilateur refuse de démarrer, consultez la rubrique Dépannage.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.

2. Inspectez les fixations de l'appareil, l'alignement, les tuyaux et le cordon d'alimentation périodiquement. Demandez à un technicien autorisé de réparer ou de remplacer les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
4. Gardez l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
5. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

NETTOYAGE

1. Essuyez le boîtier (D) et les écrans de sécurité (A) au moyen d'un chiffon propre et humide. N'utilisez pas de solvants.
2. Utilisez de l'air comprimé ou un aspirateur afin d'enlever la peluche et autres débris du moteur, de l'orifice d'admission et des pales du ventilateur.
3. N'utilisez pas une laveuse à pression ou un tuyau d'arrosage pour nettoyer le ventilateur.

LUBRIFICATION

Le ventilateur est muni de roulements scellés qui ne demandent aucune lubrification.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

PROBLÈME(S)	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION(S) PROPOSÉE(S)
Le ventilateur ne démarre pas	1. L'interrupteur est fermé 2. L'interrupteur est endommagé 3. Le fil relié au condensateur est desserré 4. Le disjoncteur ou le DDFT s'est déclenché	1. L'interrupteur à bascule est ouvert 2. Remplacez l'interrupteur. 3. Serrez le fil 4. Réinitialisez le disjoncteur de fuite à la terre
Le ventilateur démarre mais s'arrête	1. Entrée/sortie obstruée 2. Le moteur est endommagé	1. Enlevez l'obstruction 2. Remplacez le moteur
Le ventilateur vibre	1. Accumulation excessive de saleté sur une pale de ventilateur 2. La pale de ventilateur est voilée 3. L'arbre moteur est voilé	1. Nettoyez la pale de ventilateur 2. Remplacez la pale de ventilateur 3. Remplacez le moteur
Un bruit de frottement émane du ventilateur	1. La pale de ventilateur est endommagée 2. L'arbre moteur est endommagé 3. Le boîtier est endommagé	1. Remplacez la pale de ventilateur 2. Remplacez le moteur 3. Remplacez le boîtier ou l'appareil au complet

Un bruit émane du moteur, mais le ventilateur ne démarre pas

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | La vis de calage de l'arbre moteur qui retient la pale est desserrée | 1. | Serrez la vis de calage de l'arbre moteur |
| 2. | Le moteur ou son arbre est endommagé | 2. | Remplacez le moteur ou l'arbre moteur |
| 3. | Le fil relié au condensateur est desserré | 3. | Serrez le fil |
| 4. | Le condensateur est endommagé | 4. | Remplacez le condensateur |
| 5. | La pale ou le boîtier de ventilateur est endommagé | 5. | Remplacez la pale ou le boîtier de ventilateur |

SPÉCIFICATIONS

Débit d'air	960 pi cubes/min
Tension nominale	115 Vca
Courant nominal	2,1 A
Puissance nominale	250 W
Fréquence nominale	60 HZ
Nombre de phases	1
Type de moteur	Induction CA
Puissance nominale	1/3 ch
Type de roulement	Sans balai
Nombre de vitesses	1
Vitesse de ventilation	3 400 tr/min
Longueur de cordon	10 pi
Configuration de fiche NEMA	UL
Diamètre de lame	8 po
Matériau de pale de ventilateur	Plastique
Diamètre de conduit	8 po
Dimensions	13,2 po (long.) x 13 po (larg.) x 36 po (haut.)
Marque de certification	CETL 4008480
Comprend	25 pi de conduit avec godet