




Electric Utility Cart Operator's Manual



WARNING:

Read carefully and understand all **INSTRUCTIONS** before operating. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury. Save these instructions in a safe place and on hand so that they can be read when required. Keep these instructions to assist in future servicing.

SPECIFICATIONS

Item No.	GU0095
Motor	48 Volt DC/500W
Loading Capacity	300kgs/660lbs
Battery Pack	48V,2Ah,96Wh Lithium Battery
Speed	Forward:0-7km/h Variable, Reverse: 0-3.5km/h Variable

Operational Safety Guidelines

1. Maintain a clean, well-lit work area. Cluttered or dim environments can increase the risk of accidents.
2. Wear appropriate footwear with non-slip soles. Safety shoes are highly recommended. Avoid operating the power cart barefoot or in open-toe footwear.
3. Do not operate in explosive environments. Avoid areas with flammable liquids, gases, or dust, as power tools can create sparks that may ignite these substances.
4. Avoid using the power cart in rain or on tall, wet grass. Remember, this is an electric garden cart designed for dry conditions.
5. Keep children and bystanders at a safe distance while the power cart is in operation to prevent accidents.
6. Always stand behind the machine, holding the handles firmly during use.
7. Do not ride on the machine, and never allow others to do so.
8. Exercise caution when operating in reverse. Watch your surroundings and be mindful of potential tripping hazards.
9. Avoid operating the machine in low-visibility conditions to reduce the risk of collisions with obstacles.
10. Reduce speed and proceed with caution on rough or uneven terrain.
11. Avoid using the machine on soft ground to prevent tipping or road collapse, especially along road shoulders.
12. Do not operate the machine on inclines greater than 15°.
13. If any abnormalities occur, immediately stop on flat ground. Engage the brake lever, lock it securely, and turn off the power before inspecting.
14. Ensure the lock lever is fully engaged before operation. An incomplete lock could cause the carrier or bucket to tilt, resulting in a loss of load, especially on downhill slopes.
15. Prevent cords from becoming entangled with the load or nearby obstacles.
16. Only use manufacturer-recommended parts and accessories for replacements or upgrades.

General Safety Precautions

1. This is not a toy. Children under 14 years of age should never operate this equipment.
2. Always stay alert, focused, and use common sense when operating. Avoid using this tool if you're tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.
3. Wear appropriate personal protective gear at all times. This includes eye protection, non-slip safety shoes, a dust mask, a hard hat, or hearing protection, as necessary, to minimize the risk of injury.
4. Prevent unintentional starts. Ensure the switch is off before connecting to a power source or battery pack, lifting, or carrying the tool.
5. Remove any adjustment tools, such as wrenches or keys, before turning on the power tool. Tools left on moving parts can cause injury.
6. Maintain proper footing and balance at all times. This enhances control, especially in unexpected situations.
7. Dress appropriately. Avoid loose clothing or jewelry, and keep hair, clothing, and gloves away from moving parts.
8. If the equipment has dust extraction or collection features, ensure they are properly connected and functioning.

Slope Operation Safety Guidelines

1. Avoid crossing slopes whenever possible. If necessary, reduce speed and proceed with caution.
2. Use extra care when starting or stopping the machine on slopes.
3. As loads can become unstable on inclines, always secure them firmly with ropes.
4. Due to varying road conditions, the machine may become unstable on slopes. Keep loads to a minimum for safer operation.
5. To maintain visibility on slopes, keep the load height as low as possible.
6. Never park the machine on steep slopes. Always park on flat ground, engage the brake lever, lock the brake, and turn off the power.
7. Avoid changing direction or speed mode on steep inclines.
8. Do not release the switch trigger while ascending slopes, as the machine could roll backward, potentially causing an accident.
9. Check the battery charge before operating on slopes. If the charge is low, replace or recharge the battery beforehand.


Loading and Unloading Safety Guidelines

1. Avoid overloading. Always adhere to the load limits and instructions specified in the manual.
2. Secure all objects firmly with ropes to prevent shifting or falling.
3. Ensure all items are fully contained within the carrier or bucket. Any protruding objects increase the risk of accidents by falling or colliding with obstacles.
4. Keep loads below eye level. High loads obscure your view and can lead to instability, increasing the risk of tipping and injury.
5. Distribute objects evenly in the carrier or bucket to maintain balance. Uneven loads may cause the machine to overturn.
6. Before loading or operating, make sure the lock lever is fully engaged and securely locked.
7. Always load and unload objects on flat, stable ground.
8. When lifting or tilting the carrier or bucket, maintain a firm grip on the handles and frame, and work from a stable stance.














Battery and Electrical Safety Guidelines

1. Ensure the switch is off before inserting the battery pack. Inserting the battery with the switch on can lead to accidents.
2. Only recharge with the manufacturer-specified charger. Using the wrong charger may create a fire risk.
3. Use power tools with the designated battery packs only. Other battery packs may cause injury or fire hazards.
4. Keep the battery pack away from metal objects when not in use. Items like paper clips, coins, keys, or screws can cause a short circuit, leading to burns or fire.
5. In case of liquid ejection from the battery, avoid contact. If contact occurs, rinse with soap and water. For eye contact, seek medical help immediately, as the liquid may cause irritation or burns.
6. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, or refrigerators, as this increases the risk of electric shock.
7. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool significantly increases the risk of electric shock.
8. Handle the power cord with care. Never use it for carrying, pulling, or unplugging the tool, and keep it away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Damaged or tangled cords elevate the risk of electric shock.
9. When using power tools outdoors, always use an extension cord rated for outdoor use to minimize the risk of electric shock.

PACKAGE CONTENTS




Part No.	Description	Q'ty	Part No.	Description	Q'ty
1	Front & Back frame	2	7	Front wheel (Left)	1
2	Left & Right frame	2	8	Dump Handle	1
3	Handle (Top)	1	9	Base Frame	1
4	Handle (Bottom)	1	10	Charger	1
5	Caster	2	11	Battery	2
6	Front wheel (Right)	1	12	Bottom Frame	1

 $\varnothing 5 \times 110$ X8	 3.2*36 X2	 2.5*45 X2
 Right Handle X2	 M8*40 X2	 $\varnothing 10$ X4
 Left handle X2	 M8*25 X8	 Plug X2
 5*5*25A X2	 M8*70 X4	 M8*45 X6
	 M14 X2	


Wheel Assembly

1. Unpack the carton and take out all components. Set the cart base and wheels aside, as they will be assembled first.
2. Align the wheel (1) groove with the drive axle (2) groove. Slide the wheel into position and insert the flat key (3) fully into the key groove. Secure the wheel by tightening the nut (4) and locking it in place with the cotter pin (5).
3. Repeat the process to assemble the other wheel (6) in the same manner.




Castor Assembly

1. Secure part #2 onto part #4 using 4 pieces of part #1 and 4 pieces of part #3.
2. Repeat the process for assembling the other wheel in the same manner.




Handle Assembly




Assemble Bottom Frame

1. Position the bottom frame (2) with the flat side facing up and align the dumping handle groove towards the main handle.
2. Place the bottom frame (2) onto the base frame (1), secure it with bolt (3) and washer (4), and lock it in place with pin (5).




Install Dump Handle

Attach the dump handle (3) to the bottom frame (2) using the flange bolt (1) and secure it with the nut (4).





Assemble Basket

1. Attach the left and right frames (3) to the front and back frames (1), securing them with the pin (5).
2. Secure the entire frame with the handlebar (4) to complete the electric cart assembly.




The power cart offers versatile loading options and can be used with or without the side frames. Removing the frames expands the loading area, making it perfect for transporting larger or irregularly shaped items, as long as they remain within the cart's weight capacity and are balanced for safe handling.




Operating your Cart


1. Insert the battery (or batteries) into the chosen compartment, making sure it is securely in place.
2. In the battery box turn on the power switch (1). You'll see two battery compartments with a battery selector switch (2). Set the switch to the left position to use the left battery or to the right position for the right battery. This allows you to seamlessly switch to the other battery when one is depleted, ensuring continuous operation.




3. Press the start switch (1) on the right handle. The battery indicator (2) will light up with all 3 LED lights, indicating the machine is ready. Press and hold the switch trigger (3), adjusting the pressure to control the moving speed.



1. Use the direction switch (1) on the left handle to select the drive mode, switching between forward and reverse as needed.



1. To activate the dumping feature, release the lock lever (1) from the dumping handle holder, then push the dumping handle to lift and tilt the cart for unloading.



Slope Safety Guidelines


1. Avoid crossing on slopes. Reduce speed and proceed with caution.
2. Be cautious when starting or stopping the machine on slopes.
3. Secure loads with ropes as they become less stable on slopes.
4. On uneven or unstable terrain, keep the load to a minimum to maintain balance.
5. Keep loads at a lower height to maintain visibility on slopes.
6. Never park the machine on steep slopes. Always park on flat ground, engage the brake lever, and turn off the power.
7. Avoid changing direction or speed modes on steep slopes.
8. Do not release the switch trigger while moving uphill; the machine may roll backward and cause an accident.
9. Ensure sufficient battery capacity before operating on slopes. Charge or replace the battery if needed.

Battery Capacity Indicator

Located on the right handle next to the throttle switch, the battery capacity indicator provides real-time power status during operation. When all 3 LED lights are on, the battery is fully powered. If the orange light in the middle starts flashing, it signals low power, and the battery needs charging or replacement. When the lights turn red, the machine will automatically shut off.

Charging the Battery

When the battery is low, it's time to recharge. Open the battery box and remove the lithium battery. Connect it to the charger (1) and then plug the charger (3) into an electrical outlet to begin charging. The charging process usually takes about 1-2 hours. Once the adapter light (2) turns green, the battery is fully charged. To ensure long battery life, always use the charger specified by the manufacturer.



Troubleshooting


Problem(s)	Possible Cause	Corrective Action
The cart is not working and/or powering on.	Battery is not charged. Battery is defective.	Charge the battery. Contact customer support for replacement.
	Loose Connection	Check all connections and ensure nothing is loose or damaged.
	The controller is damaged.	Contact customer support for replacement.
The cart is running slow and/or sluggishly.	Battery is low on charge.	Check the battery level and charge if needed.
	The battery has degraded due to age.	Replace the battery with a new one.
	The cart is overloaded or the slope is too great.	The cart is intended for residential use. If slopes are too steep or the terrain too bumpy, your cart might experience a noticeable decrease in performance.

Warranty

All new products come with a limited 12-month warranty from the date of original purchase.

1. Coverage: The manufacturer warrants this electric power cart against defects in materials and craftsmanship for a period of 12 months.
2. Exclusions: Consumable parts such as batteries, electric cables, and filters are not typically covered under this warranty.
3. Limitations: The warranty does not cover parts worn or damaged due to normal use, routine tune-ups, adjustments, lack of maintenance, or misuse/abuse. It also excludes fittings/fasteners that become loose/detached due to lack of maintenance.
4. Non-Covered Damages: Damage from accidents, improper handling, faulty installation, misuse, and routine maintenance items (like O-rings, seals, and lubricants) are not covered. The electric power cart must be installed and maintained according to the instructions to qualify for warranty claims.

Parts List




Part No.	Description	Qty	Part No.	Description	Qty
1	Left handle switch	1	23	Base Frame	1
2	Round tube handle (Top)	1	24	All Metal Hex Lock Nuts M14	2
3	Throttle Control	1	25	Cotter pin 3.2*36	2
4	Hexagon flange bolts M8x40	2	26	Flat key	2
5	Power Switch	1	27	Drive Axle & Electric Motor	1
6	Battery Selection switch	1	28	Bottom Frame	1
7	Rear Gate Lock	2	29	Rubber Plug	2
8	Battery Box	1	30	Hexagon flange bolts M8*70	4
9	Dump Handle	1	31	Hexagon flange bolts M8*25	8
10	Front Gate Lock	2	32	Hexagon flange bolts M6	4
11	Left or Right Cart Side	2	33	Cross Recessed Flat Head Screws M6*15	4
12	Round tube handle (Bottom)	1	34	Caster	2
13	Round tube plug	3	35	Non-metallic insert lock nut M8	25
14	Front or Rear Cart Side	2	36	Electrical Controller	1
15	B type pin 5*110	8	37	Rubber Plug	2
16	Pin 2.5*45	2	38	Dump Handle Grip	1
17	Left front wheel	1	39	Extension Spring	1
18	Charger	1	40	Hook	1
19	Large washer $\phi 10$	4	41	Washer	2
20	Plug	2	42	Handle Bar Grip	2
21	Hexagon flange bolts M8*45	6	43	Battery	2
22	Right front wheel	1			



SuperHandy
Support Line: 1-866-493-0524
help@greatcircleus.com
www.superhandyus.com



Chariot Utilitaire Électrique Manuel d'Utilisation



AVERTISSEMENT :

Veillez lire attentivement et comprendre toutes les INSTRUCTIONS avant l'utilisation. Ne pas respecter les consignes de sécurité et les précautions essentielles peut entraîner des blessures graves. Conservez ce manuel en lieu sûr afin de pouvoir le consulter si nécessaire. Gardez-le également à portée de main pour les futurs besoins d'entretien.

SPECIFICATIONS

Numéro d'Article	GU0095
Moteur	48 Volt DC/500W
Capacité de charge	300kgs/660lbs
Batterie	Batterie Lithium 48V, 2Ah, 96Wh
Vitesse	Avant : 0-7 km/h Variable, Arrière : 0-3,5 km/h Variable

Consignes de Sécurité Opérationnelle

1. Gardez l'espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
2. Portez des chaussures de sécurité à semelles antidérapantes. Ne jamais utiliser le chariot pieds nus ou avec des chaussures ouvertes.
3. Évitez les zones contenant des liquides inflammables, gaz, ou poussière, car l'appareil peut produire des étincelles.
4. N'utilisez pas le chariot sous la pluie ou sur de l'herbe mouillée.
5. Maintenez les enfants et les spectateurs à une distance sécuritaire pendant l'utilisation.
6. Restez toujours derrière la machine, en tenant fermement les poignées.
7. Ne montez jamais sur la machine et n'autorisez personne à le faire.
8. Faites preuve de prudence en marche arrière, et soyez attentif à votre environnement.
9. Évitez de l'utiliser dans des conditions de faible visibilité pour minimiser les risques de collision.
10. Réduisez la vitesse sur les terrains accidentés ou irréguliers pour plus de sécurité.
11. Évitez les sols mous ou instables pour prévenir les risques de basculement.
12. Ne l'utilisez pas sur des pentes de plus de 15° pour éviter les accidents.
13. En cas de problème, arrêtez immédiatement sur un sol plat, engagez le frein et éteignez l'appareil avant d'inspecter.
14. Assurez-vous que le levier de verrouillage est bien enclenché avant l'utilisation pour éviter que le chariot ne bascule.
15. Veillez à ce que les câbles ne s'emmêlent pas avec la charge ou les obstacles environnants.
16. Utilisez uniquement les pièces et accessoires recommandés par le fabricant pour garantir la sécurité.

Consignes Générales de Sécurité

1. Ne pas laisser les enfants utiliser l'équipement. Ce chariot n'est pas un jouet et ne doit jamais être utilisé par des enfants de moins de 14 ans.
2. Restez vigilant. Ne pas utiliser le chariot si vous êtes fatigué, sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
3. Portez des équipements de protection. Lunettes de protection, chaussures antidérapantes, masque anti-poussière, casque et protection auditive sont recommandés selon l'environnement d'utilisation.
4. Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que le commutateur est éteint avant de brancher la batterie, soulever ou transporter l'appareil.
5. Retirez les outils de réglage. Enlevez toutes les clés ou outils avant d'allumer le chariot pour éviter les accidents.
6. Gardez une posture stable. Maintenez toujours un bon équilibre et une position stable, surtout dans des situations inattendues.
7. Habillez-vous correctement. Évitez les vêtements amples ou les bijoux, et assurez-vous que les cheveux, les vêtements et les gants ne peuvent pas être attrapés par les parties mobiles.
8. Utilisez les systèmes d'aspiration de poussière. Assurez-vous qu'ils sont bien connectés et fonctionnent correctement si votre équipement en est équipé.

Consignes de Sécurité pour les Pentes

1. Évitez de traverser les pentes autant que possible. Réduisez la vitesse et avancez prudemment si nécessaire.
2. Soyez prudent lors du démarrage ou de l'arrêt sur une pente. Cela minimise les risques de basculement.
3. Assurez-vous que les charges sont bien sécurisées. Utilisez des cordes si nécessaire, car les charges peuvent devenir instables sur les pentes.
4. Maintenez la charge aussi basse que possible. Cela améliore la stabilité et la visibilité.
5. Ne garez jamais le chariot sur des pentes raides. Arrêtez sur un sol plat, engagez le frein, et éteignez le chariot.
6. Évitez de changer de direction ou de mode de vitesse sur des pentes abruptes.
7. Ne relâchez pas la gâchette en montant une pente. Le chariot pourrait reculer et provoquer un accident.
8. Vérifiez le niveau de charge de la batterie avant d'utiliser le chariot sur une pente. Remplacez ou rechargez la batterie si nécessaire.


Consignes de Sécurité pour le Chargement et le Déchargement

1. Ne surchargez pas le chariot. Respectez toujours les limites de charge indiquées dans le manuel.
2. Fixez solidement les objets avec des cordes. Cela évite que les charges ne bougent ou ne tombent.
3. Assurez-vous que tous les objets sont entièrement contenus dans le chariot. Les objets dépassant augmentent les risques de collision ou de chute.
4. Gardez la charge en dessous du niveau des yeux. Les charges trop hautes limitent la visibilité et augmentent le risque de basculement.
5. Répartissez les objets uniformément. Les charges déséquilibrées peuvent faire basculer le chariot.
6. Vérifiez que le levier de verrouillage est bien enclenché avant le chargement ou l'utilisation.
7. Chargez et déchargez toujours sur un sol plat et stable.
8. Lors du levage ou du basculement du chariot, tenez fermement les poignées et la structure, et restez en position stable.














Consignes de Sécurité pour la Batterie et l'Électricité

1. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint avant d'insérer la batterie. Cela évite les démarrages accidentels.
2. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Utiliser un chargeur inapproprié peut causer un risque d'incendie.
3. Utilisez uniquement les batteries compatibles avec l'équipement. D'autres batteries pourraient causer des blessures ou des risques d'incendie.
4. Gardez la batterie à l'écart des objets métalliques lorsqu'elle n'est pas utilisée. Les objets comme les trombones, pièces de monnaie, clés ou vis peuvent provoquer un court-circuit.
5. En cas de fuite de liquide de la batterie, évitez tout contact. Rincez immédiatement à l'eau et au savon, et consultez un médecin si le liquide entre en contact avec les yeux.
6. Évitez le contact direct avec des surfaces mises à la terre comme des tuyaux ou radiateurs, pour réduire le risque de choc électrique.
7. Ne pas exposer l'outil électrique à l'eau ou à l'humidité. L'eau augmente considérablement le risque de choc électrique.
8. Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution. Ne l'utilisez pas pour transporter, tirer ou débrancher l'outil. Évitez les bords tranchants et les surfaces chaudes.

Contenu de l'Emballage




No.	Description	Qté	No.	Description	Qté
1	Cadre avant et arrière	2	7	Roue avant (Gauche)	1
2	Cadre gauche et droit	2	8	Poignée de basculement	1
3	Poignée (Supérieure)	1	9	Cadre de base	1
4	Poignée (Inférieure)	1	10	Chargeur	1
5	Roue pivotante	2	11	Batterie	2
6	Roue avant (Droite)	1	12	Cadre inférieur	1

 $\varnothing 5 \times 110$ X8	 3.2*36 X2	 2.5*45 X2
 Poignée droite X2	 M8*40 X2	 $\varnothing 10$ X4
 Poignée gauche X2	 M8*25 X8	 Bouchon X2
 5*5*25A X2	 M8*70 X4	 M8*45 X6
	 M14 X2	


Assemblage des Roues

1. Déballez tous les composants du carton. Mettez de côté la base du chariot et les roues, car elles seront assemblées en premier.
2. Alignez la rainure de la roue (1) avec la rainure de l'axe d'entraînement (2). Faites glisser la roue en place et insérez complètement la clavette plate (3) dans la rainure. Serrez l'écrou à bride (4) et fixez-le avec la goupille fendue (5).
3. Répétez l'opération pour assembler l'autre roue (6) de la même manière.




Assemblage des Roues Pivotantes

1. Fixez la pièce n°2 sur la pièce n°4 à l'aide de 4 pièces n°1 et 4 pièces n°3.
2. Répétez le processus pour assembler l'autre roue de la même manière.




Assemblage de la Poignée




Assemblage du Cadre Inférieur

1. Positionnez le cadre inférieur (no. 2) avec le côté plat vers le haut et alignez la rainure de la poignée de basculement vers la poignée principale.
2. Placez le cadre inférieur (no. 2) sur le cadre de base (no. 1), fixez-le avec le boulon (no. 3) et la rondelle (no. 4), puis verrouillez-le en place avec la goupille (no. 5).




Installation de la Poignée de Basculement

Attachez la poignée de basculement (no. 3) au cadre inférieur (no. 2) en utilisant le boulon à bride (no. 1) et fixez-le avec l'écrou à bride (no. 4).





Assemble Basket

1. Attachez les cadres gauche et droit (no. 2) aux cadres avant et arrière (no. 1), en les fixant avec la goupille (no. 4).
2. Fixez l'ensemble du cadre avec le loquet de porte (no. 3) pour compléter l'assemblage du chariot électrique.




Le chariot électrique peut être utilisé avec ou sans les cadres latéraux. En retirant les cadres, la zone de chargement est agrandie, ce qui le rend idéal pour transporter des objets plus volumineux ou de forme irrégulière, à condition qu'ils restent dans la capacité de poids du chariot et soient bien équilibrés pour une manipulation sûre.




Utilisation de Votre Chariot


1. Insérez la batterie (ou les batteries) dans le compartiment prévu, en vous assurant qu'elle est bien en place.
2. Dans le boîtier de la batterie, allumez l'interrupteur d'alimentation (no. 1). Vous verrez deux compartiments de batterie avec un sélecteur (no. 2). Positionnez le sélecteur à gauche pour utiliser la batterie gauche ou à droite pour utiliser la batterie droite. Cela permet de passer d'une batterie à l'autre lorsque l'une est épuisée, garantissant un fonctionnement continu.




3. Appuyez sur l'interrupteur de démarrage (no. 1) situé sur la poignée droite. L'indicateur de batterie (no. 2) s'allumera avec les 3 voyants LED, indiquant que la machine est prête. Appuyez et maintenez la gâchette (no. 3), en ajustant la pression pour contrôler la vitesse de déplacement.



1. Utilisez l'interrupteur de direction (no. 1) situé sur la poignée gauche pour sélectionner le mode de conduite, en basculant entre l'avant et l'arrière selon vos besoins.



1. Pour activer la fonction de basculement, libérez le levier de verrouillage (no. 1) du support de la poignée de basculement, puis poussez la poignée de basculement pour soulever et incliner le chariot pour le déchargement.



Consignes de Sécurité sur les Pentes


1. Évitez de traverser les pentes. Réduisez la vitesse et avancez avec précaution.
2. Soyez prudent lorsque vous démarrez ou arrêtez la machine sur les pentes.
3. Fixez les charges avec des cordes, car elles deviennent moins stables sur les pentes.
4. Sur un terrain irrégulier ou instable, gardez la charge au minimum pour maintenir l'équilibre.
5. Gardez les charges à une hauteur basse pour maintenir la visibilité sur les pentes.
6. Ne garez jamais la machine sur des pentes raides. Garez-vous toujours sur un sol plat, engagez le levier de frein, et éteignez la machine.
7. Évitez de changer de direction ou de mode de vitesse sur les pentes raides.
8. Ne relâchez pas la gâchette en montant une pente; la machine pourrait reculer et provoquer un accident.
9. Assurez-vous d'avoir une capacité de batterie suffisante avant d'opérer sur les pentes. Chargez ou remplacez la batterie si nécessaire.

Indicateur de Capacité de la Batterie

L'indicateur de capacité de la batterie est situé sur la poignée droite, à côté de l'interrupteur d'accélérateur, et fournit des informations en temps réel sur l'état de la batterie pendant l'utilisation. Lorsque les 3 voyants LED sont allumés, cela signifie que la batterie est pleinement chargée. Si le voyant orange du milieu commence à clignoter, cela indique que la batterie est faible et doit être rechargée ou remplacée. Lorsque les voyants deviennent rouges, la machine s'éteindra automatiquement.

Chargement de la Batterie

Lorsque la batterie est faible, il est temps de la recharger. Ouvrez le boîtier de la batterie et retirez la batterie lithium. Connectez-la au chargeur (no. 1) puis branchez le chargeur (no. 3) à une prise électrique pour commencer la charge. Le processus de charge prend généralement environ 1 à 2 heures. Une fois que le voyant de l'adaptateur (no. 2) devient vert, la batterie est complètement chargée. Pour assurer une longue durée de vie de la batterie, utilisez toujours le chargeur spécifié par le fabricant.



Dépannage


Problème(s)	Cause Possible	Solution
Le chariot ne s'allume pas ou ne fonctionne pas.	La batterie n'est pas chargée. La batterie est défectueuse.	Chargez la batterie. Contactez le service client pour un remplacement.
	Connexion lâche.	Vérifiez toutes les connexions et assurez-vous qu'elles ne sont pas endommagées.
	Le contrôleur est endommagé.	Contactez le service client pour un remplacement.
Le chariot fonctionne lentement ou est peu réactif.	La batterie est faible.	Vérifiez le niveau de batterie et chargez si nécessaire.
	La batterie est usée à cause de l'âge.	Remplacez la batterie par une nouvelle.
	Le chariot est surchargé ou la pente/terrain est trop difficile à franchir.	Le chariot est conçu pour un usage résidentiel. Si les pentes sont trop raides ou le terrain trop accidenté, votre chariot pourrait avoir une baisse de performance.

Garantie

Tous les nouveaux produits ont une garantie limitée de 12 mois à partir de la date d'achat.

1. Couverture : Le fabricant garantit le chariot électrique contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant 12 mois.
2. Exclusions : Les pièces consommables (batteries, câbles électriques, filtres) ne sont pas couvertes.
3. Limitations : La garantie ne couvre pas l'usure normale, les réglages, l'entretien insuffisant ou l'utilisation inappropriée. Les raccords desserrés à cause d'un manque d'entretien ne sont pas inclus.
4. Dommages non couverts : Les dommages dus à des accidents, une mauvaise manipulation, une installation incorrecte, et les articles d'entretien (joints toriques, lubrifiants) ne sont pas couverts. Le chariot doit être installé et entretenu selon les instructions pour bénéficier de la garantie.

Parts List



No.	Description	Qté	No.	Description	Qté
1	Interrupteur poignée gauche	1	23	Cadre de base	1
2	Poignée tube rond (supérieure)	1	24	Écrous de blocage hexagonaux M14	2
3	Commande d'accélérateur	1	25	Goupille fendue 3.2*36	2
4	Boulons hexagonaux à bride M8x40	2	26	Clavette plate	2
5	Interrupteur d'alimentation	1	27	Axe d'entraînement & Moteur électrique	1
6	Sélecteur de batterie	1	28	Cadre inférieur	1
7	Loquet de porte arrière	2	29	Bouchon en caoutchouc	2
8	Boîte de batterie	1	30	Boulons hexagonaux à bride M8*70	4
9	Poignée de basculement	1	31	Boulons hexagonaux à bride M8*25	8
10	Loquet de porte avant	2	32	Boulons hexagonaux à bride M6	4
11	Côté chariot gauche ou droit	2	33	Vis à tête plate à fente M6*15	4
12	Poignée tube rond (inférieure)	1	34	Roue pivotante	2
13	Bouchon tube rond	3	35	Écrou de blocage M8	25
14	Côté chariot avant ou arrière	2	36	Contrôleur électrique	1
15	Goupille type B 5*110	8	37	Bouchon en caoutchouc	2
16	Goupille 2.5*45	2	38	Poignée de basculement	1
17	Roue avant gauche	1	39	Ressort de traction	1
18	Chargeur	1	40	Crochet	1
19	Grande rondelle φ10	4	41	Rondelle	2
20	Bouchon	2	42	Poignée de guidon	2
21	Boulons hexagonaux à bride M8*45	6	43	Batterie	2
22	Roue avant droite	1			



SuperHandy

Ligne de Support: 1-866-493-0524

E-mail: help@greatcircleus.com

Site Web: www.superhandyus.com